



## DWHBS

### Dongle WISER, RT2012

#### Dongle WISER

##### Description:

Dongle WISER permettant l'affichage des consommations mesurées par le module WISER de Schneider.

##### Installation: (voir Fiche de mise en œuvre DWHBS)

Le dongle WISER se connecte à l'intérieur du moniteur. Il doit être relié par un câble 2 fils 6/10mm au module WISER.

## Caractéristiques Techniques

- Dimensions : Clé USB enfichable dans le moniteur MHBS
- Connexion: 2 fils 6/10mm
- Compatibilité: Moniteur MHBS

## Compatibilité

Module WISER Schneider

IF YOU LOVE YOUR BUILDING