

urmet

Quick guide

H.265 IP
FISHEYE SERIES



IT | EN | FR | DE | ES

www.urmet.com

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Indice

INFORMAZIONI GENERALI	3
Avvertenze	3
INSTALLAZIONE	6
Installazione Fisheye camera tipo UFO	6
Installazione Fisheye camera tipo CANISTER	7
CONFIGURAZIONI IP DELL'UNITÀ DI RIPRESA	8
Connessione su rete IP con servizio DHCP	8
CONFIGURAZIONE TIPO DI INSTALLAZIONE	13
SOFTWARE PER DISPOSITIVI MOBILI	14
ADDENDUM	16

Informazioni generali

Gentile Cliente,

La ringraziamo per l'acquisto di questo prodotto.

La presente guida le permetterà una rapida messa in funzione delle unità di ripresa IP H.265 di URMET S.p.A.

Prima di usare l'apparecchiatura, legga e conservi questo documento con attenzione ed in un luogo facilmente reperibile per poterlo consultare prontamente quando necessario.

***NOTA BENE**

Per maggiori approfondimenti, fare riferimento al manuale istruzioni presente sul sito Urmet. Per scaricare il Manuale dal Sito far riferimento al QR code presente nell'Addendum di questa guida.

AVVERTENZE

Alimentazione

Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione.

È opportuno prevedere a monte degli apparecchi un idoneo interruttore di sezionamento e di protezione.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento togliere l'alimentazione tramite l'interruttore generale.

Utilizzare unicamente l'alimentatore fornito a corredo del prodotto.

Precauzioni per la sicurezza

Per prevenire il rischio di incendio e folgorazione, evitare di esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità e di introdurre al suo interno qualsiasi oggetto solido o liquido. Se ciò dovesse avvenire, scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione e farlo controllare da personale qualificato.

In nessun caso il dispositivo deve essere aperto. Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi a personale qualificato oppure contattare il centro assistenza tecnico autorizzato (www.urmet.com » Contatti » Centri Assistenza Tecnica).

Conservare questa apparecchiatura lontano dalla portata dei bambini; in caso contrario questi potrebbero danneggiarla, o danneggiarla accidentalmente.

Non toccare questa apparecchiatura con le mani bagnate per evitare scosse elettriche o danni meccanici.

Se l'apparecchiatura dovesse cadere o il contenitore esterno dovesse risultare danneggiato, cessarne l'utilizzo. Se si continuasse ad utilizzarla in queste condizioni, si potrebbe verificare una scossa elettrica. In questo caso contattare il rivenditore o l'installatore autorizzato.

Precauzioni per l'installazione

Non installare la telecamera in ambienti esposti alla pioggia o all'umidità. In questi casi utilizzare le apposite custodie.

Evitare di puntare direttamente l'obiettivo contro il sole o contro luci intense, anche se la telecamera è spenta; il soggetto da riprendere non deve essere in controluce.

Evitare di puntare la telecamera verso oggetti riflettenti.

La presenza di alcuni tipi di luce (ad esempio fluorescente colorata) può falsare i colori.

Non posizionare questa apparecchiatura su alcuna superficie instabile (ad es., un tavolo traballante o inclinato). In caso contrario l'apparecchiatura potrebbe cadere con conseguenti danneggiamenti o guasti meccanici.

Se all'interno dell'apparecchiatura dovesse penetrare acqua o qualche altro materiale estraneo cessarne l'utilizzo al fine di evitare la possibilità di incendio e scosse elettriche. In questo caso contattare il rivenditore o l'installatore autorizzato.

Non coprire l'apparecchiatura con un panno quando sta funzionando per evitare deformazioni del contenitore esterno e surriscaldamento delle parti interne con conseguente possibilità di incendio, scosse elettriche o guasto meccanico.

Non avvicinare magneti od oggetti magnetizzati al dispositivo in quanto ciò potrebbe causare anomalie di funzionamento.

Non usare questa apparecchiatura in ambienti con presenza di fumo, vapore, umidità, polvere o vibrazioni intense.

Non mettere in funzione il dispositivo immediatamente dopo il trasporto da un luogo freddo ad un luogo caldo e viceversa. Attendere mediamente tre ore: questo intervallo di tempo è necessario al dispositivo per adattarsi al nuovo ambiente (temperatura, umidità, ecc...).

Precauzioni d'uso

Assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio dopo averlo tolto dall'imballo.

Controllare che la temperatura d'esercizio sia nei limiti indicati e che l'ambiente non sia particolarmente umido.

Evitare di puntare la telecamera contro il sole per non danneggiare il sensore.

Pulizia del dispositivo

Usare un panno asciutto e strofinare leggermente per eliminare polvere e sporcizia.

Nel caso in cui la sporcizia non fosse eliminabile con un panno asciutto, compiere l'operazione con un panno inumidito con detergente neutro.

Non usare prodotti spray per la pulizia dell'apparecchio. Non usare liquidi volatili come benzina, alcool, solventi ecc. o panni trattati chimicamente per pulire il dispositivo, al fine di evitare deformazioni, deterioramenti o graffi della finitura della vernice.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Registrazione immagini

Questa apparecchiatura non è progettata come antifurto ma principalmente per trasmettere ed eventualmente per registrare immagini. Perciò, qualora l'utilizzatore subisca un furto, la società URMET S.p.A. non può essere considerata responsabile di alcuna perdita o danno conseguente.

Effettuare una registrazione di prova prima di utilizzare l'apparecchiatura per verificare che l'operazione avvenga correttamente. Tenere in considerazione che se l'utente subisce qualche perdita o danno a causa di errata impostazione di osservazione, utilizzo, funzionamento improprio o malfunzionamento dell'apparecchiatura, la società URMET S.p.A. non può essere considerata responsabile per l'eventuale perdita di dati memorizzati. Questa apparecchiatura contiene componenti elettronici di precisione. Per garantire la registrazione corretta delle immagini, non sottoporla ad urti o colpi durante tale operazione.

Privacy e Copyright

La telecamera IP è un dispositivo per sistemi TVCC. La registrazione delle immagini è subordinata alle leggi vigenti nel paese di utilizzo. È inoltre vietata la registrazione di immagini protette da Copyright.

Gli utenti del prodotto sono responsabili per il controllo ed il rispetto di tutte le norme e gli statuti locali relativi al monitoraggio e alla registrazione di segnali video. Il produttore NON potrà essere ritenuto responsabile per un utilizzo di questo prodotto che non sia in conformità con le norme in vigore.

Aggiornamento firmware

Contattare il Customer Service di URMET S.p.A. al fine di verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti firmware.

Configurazione di rete

La telecamera è impostata in modalità DHCP. Se la rete in cui va installata non supporta l'indirizzamento dinamico (DHCP), la telecamera attiva automaticamente l'indirizzo IP di fabbrica 192.168.1.168. Utilizzando il software Urmec "Device Config. Tool" fornito in dotazione con la telecamera è possibile modificare tale l'indirizzo IP di fabbrica e le altre configurazioni di rete della telecamera in modo che quest'ultima non crei conflitti con altri dispositivi in rete.

Connessioni di rete

Quando si effettua una connessione con un pc remoto (mediante Software Client o Browser) occorre tenere in considerazione che a qualunque canale video utilizzato sul PC corrisponde una connessione di tipo "unicast" (TCP, RTP, UDP).


Il dispositivo è in grado di supportare fino a 5 connessioni "unicast"; è quindi possibile visualizzare il flusso video da un massimo di 5 postazioni (pc o smartphone) remote in contemporanea, compatibilmente con la banda disponibile.

Installazione

INSTALLAZIONE FISHEYE CAMERA TIPO UFO

Rimuovere il componente anteriore, ruotandolo in senso antiorario. Per fissare il piedistallo:

1. Praticare il primo foro di bloccaggio.
2. Far passare il cavo della telecamera attraverso il foro presente nel piedistallo o in alternativa nella scanalatura laterale in base alla tipologia d'installazione.
3. Procedere alla regolazione dell'angolazione della telecamera ruotando il piedistallo.
4. Praticare il secondo e il terzo foro, inserire i tre tasselli e fissare il piedistallo mediante le e tre viti di bloccaggio.
5. Fissare infine il corpo camera sul piedistallo ruotandolo in senso orario.




Installazione SD Card (solo fisheye modello UFO)

Per l'inserimento della SD Card nella telecamera, rimuovere il coperchietto presente nella base della telecamera svitando le due viti presenti.



INSTALLAZIONE FISHEYE CAMERA TIPO CANISTER

1. Separare il corpo camera dal piedistallo ruotandolo in senso antiorario.
2. Far passare il cavo della telecamera attraverso il foro presente nel piedistallo o in alternativa nella scanalatura laterale in base alla tipologia d'installazione.
3. Procedere alla regolazione dell'angolazione della telecamera ruotando il piedistallo.
4. Praticare i fori e inserire i tre tasselli per fissare il piedistallo mediante le tre viti di bloccaggio.
5. Fissare infine il corpo camera sul piedistallo ruotandolo in senso orario.



Configurazioni IP dell'unità di ripresa

Dopo aver alimentato la telecamera è necessario configurarla sulla propria rete di casa o ufficio. In caso vi siano più telecamere da installare sulla stessa rete, si consiglia di installare e configurare una telecamera alla volta.


CONNESSIONE SU RETE IP CON SERVIZIO DHCP

Per l'installazione rapida della telecamera su rete con servizio di indirizzamento automatico (DHCP), sarà assegnato automaticamente un indirizzo IP alla telecamera IP. Qualora non fosse provvista di indirizzamento automatico (DHCP) l'indirizzo IP statico di default sarà 192.168.1.168.

Configurazione della telecamera IP:

1. Installare il Software "Device Config. Tool" fornito in dotazione su CD seguendo le istruzioni visualizzate a monitor.



2. Lanciare il Software "Device Config. Tool". Selezionando  verranno visualizzati automaticamente l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway e l'indirizzo MAC di ogni telecamera IP attiva nella LAN corrente, come mostrato nella figura seguente.

Device Search								?	-	×
Search		Upgrade		Config		Filtration		IP		
<input type="checkbox"/>	No.	IP	Media Port	Web Port	Channel	Device Name	Device Version	Net M		
<input type="checkbox"/>	1	192.168.1.169	9000	80	4	DVR-04D1	V5.2.0-20160805	255.255		
<input type="checkbox"/>	2	192.168.1.173	9000	80	24	4M-HY16	V7.1.0-20170714	255.255		
<input type="checkbox"/>	3	192.168.1.28	9000	80	40	1080P-HY16N	V7.1.0-20170114	255.255		
<input type="checkbox"/>	4	192.168.1.182	9988	80	1	1093/142M4I	V2.1.2.2_170330	255.255		
<input type="checkbox"/>	5	192.168.1.50	9400	94	20	1080P-HY08N	V7.1.0-20160803	255.255		
<input type="checkbox"/>	6	192.168.1.210	9988	121	1	IP CAMERA	V3.1.3.5_170712	255.255		
<input type="checkbox"/>	7	192.168.1.75	9988	80	1	IP CAMERA	V2.1.2.2_170703	255.255		
<input checked="" type="checkbox"/>	8	192.168.1.45	9988	80	1	IPCAMERA	V3.1.3.6_170922	255.255		
<input type="checkbox"/>	9	192.168.1.172	9988	80	1	IP CAMERA	V1.0.1.2-151215	255.255		

Se l'indirizzo IP cercato e l'indirizzo IP del PC non sono nella stessa rete, l'utente può modificare l'indirizzo IP, la subnet mask e altri parametri della telecamera IP utilizzando il software "Device Config. Tool".

Selezionare inizialmente il dispositivo per modificare l'indirizzo IP e successivamente inserire il nuovo indirizzo IP, la subnet mask, il gateway e username/password. Inserire la password del dispositivo e premere su "**Modify**" per cambiare l'indirizzo IP del dispositivo.

User Info	Device Info		
UserName <input type="text" value="admin"/>	Start IP <input type="text"/>	Media Port <input type="text"/>	Web Port <input type="text"/>
Password <input type="password" value="*****"/>	Gateway <input type="text"/>	Net Mask <input type="text"/>	Net Mode <input type="text" value="Static"/>

***NOTA BENE:** parametri di default della telecamera IP


Indirizzo IP statico: 192.168.1.168

Username: admin


Password: admin

Media port: 9988


- Prima di utilizzare il browser Internet Explorer per accedere la prima volta alla telecamera IP, è necessario installare i relativi componenti plug-in, procedendo nel seguente modo:
 - Accedere all'indirizzo IP della telecamera per installare solo per la prima volta i plug-in. Nella pagina Web che si aprirà selezionare "**download**", dopodiché selezionare "**Esegui**" nel messaggio in basso.




- Attendere lo scaricamento del Plug-in, dopodiché confermare l'installazione del Webplugin.



- Selezionare "Install" ed attendere che l'installazione sia terminata.



4. Verrà visualizzata la schermata di accesso dove è possibile selezionare la lingua, il nome utente (default: admin) e inserire la password impostata.




5. Selezionare “Login” per accedere alla schermata LIVE.




6. Cliccare sui pulsanti in alto a sinistra (Main Stream, Sub Stream o Mobile Stream) per selezionare il flusso video.

Configurazione tipo di installazione

Dalla schermata LIVE è possibile specificare la tipologia di installazione (“Mount Type”) della telecamera: a soffitto, a parete, su piano orizzontale, inclinata.



Quindi è possibile variare la visualizzazione del LIVE (“Display Mode”) mostrato attualmente a PC in base alla tipologia di installazione selezionata:



Software per dispositivi mobili

Il software Mobile è usato per piattaforme iOS (iPhone, iPad) e Android (Android Smartphone, Tablet). Segue la descrizione del Software Mobile Client.

DISPOSITIVI SMARTPHONE

Urmet iUVS plus Software Mobile

Per l'installazione rapida della telecamera su rete con servizio di indirizzamento automatico (DHCP), sarà assegnato automaticamente un indirizzo IP alla telecamera IP. Qualora non fosse provvista di indirizzamento automatico (DHCP) l'indirizzo IP statico di default sarà 192.168.1.168.

URMET iUVS plus è un'applicazione TVCC per iOS e Android, smartphone, pad e tablet, compatibile con tutti i dispositivi URMET sia di tipo IPCam (Codec H265), sia DVR/NVR/HVR (tutti i codec).

L'app iUVS Plus è scaricabile da Play Store al seguente link:



e da Apple Store al seguente link:



Funzionalità principali:

- Audio/ video Live Stream Multicanale
- Playback remoto Multicanale
- Double stream playback
- Supporto Telecamere Fisheye, in Live e Playback
- Notifiche allarmi
- Personalizzazione configurazione singolo flusso video
- Gestione formato segnale video 4:3 - 16:9,
- Playback Locale
- Modalità portrait e landscape del segnale video
- Funzione di esportazione elenco dispositivi
- Condivisione immagini su social/drive e personal cloud remoti
- PTZ
- Cattura Immagine e Video
- Supporto Multi dispositivo

NOTA BENE

Per maggiori dettagli ed approfondimenti tecnici sull'utilizzo dell'app e la descrizione di ciascuna funzione disponibile fare riferimento al manuale utente completo del dispositivo oppure al supporto online disponibile sull'App stessa.

Addendum

IT

Guida rapida e manuale completo del dispositivo sono scaricabili puntando il seguente QR code.

Guida rapida e manuale completo sono altresì disponibili per il DOWNLOAD dal sito URMET nella sezione LIBRETTI DI ISTRUZIONE.

1093/185FE



1093/186BN



1093/187C



Organizzazione commerciale



Per informazioni sull'acquisto o sulla disponibilità dei prodotti, è possibile puntare il proprio smartphone sul seguente QR code o visitare

www.urmet.com >> Contatti >> Rete Commerciale Italia

Urmet SpA. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

Realizzata nel mese di aprile 2018.

www.urmet.com | info@urmet.com

Tutti i prodotti Urmet sono marcati 

Prodotto in Cina su specifica Urmet.

Index

GENERAL INFORMATION	19
Warnings	19
INSTALLATION	20
UFO Type Fisheye Camera Installation	20
CANISTER Type Fisheye Camera Installation	21
IP CAMERA CONFIGURATIONS	24
Connection to IP network with DHCP service	24
INSTALLATION TYPE CONFIGURATION	29
MOBILE SOFTWARE	30
ADDENDUM	74

General information

Dear Customer,

Thank you for purchasing this product.

This quick start guide was written to help you set up H.265 IP Camera Series rapidly and easily. Read this quick start guide which contains information for correct, safe use carefully before using the device.

Keep this guide at hand so that you can refer to it when needed.

***NOTE**

For more detailed information about the devices, refer to the complete user manual available on the Urmet website (see QR code printed on the Addendum sheet).

WARNINGS

Electricity

Before connecting to electrical outlet, verify the electrical specifications of the device are suitable for the available power source.

We suggest to connect the device to electrical outlet via a switch disconnecter. In case of malfunctioning, disconnect electrical power from the general switch. Use only the provided power supply.

Safety precautions

Do not expose the device to rain or humidity and do not insert any solid or liquid object in it to prevent the risk of fire or electrocution. In these events disconnect the device from the electrical outlet and call technical assistance to check it.

Do not open the device. Any repair must be made by qualified personnel or by calling the nearest authorized technical assistance center (www.urmet.com >> Contacts). Keep the device away from children to prevent any, even involuntary, damaging.

Do not touch the device with wet hands as it might cause electrical shock or mechanical damages.

If the device falls down while working or if the salesbox is damaged, do not continue using it. If usage is continued under such circumstances electrical shocks might take place. Contact the authorized retailer or installer.

Installation precautions

Do not install the camera in places with possible exposure to rain or humidity without the proper protective case.

Do not point the camera directly to sunlight or other intense sources of light, even when turned off. The subject of recording must not be against the light.

Do not point the camera against reflective objects.

Some light conditions (such as fluorescent color) can affect the recorded colors.

Use AUTO-IRIS lens when operating the camera in changing light environments.

Do not use this device on any unstable support such as lurching or sloping table to prevent the device from falling and be damaged.

If water or any other material should penetrate the camera, stop using it as it might cause fire or electrical shock and contact the authorized retailer or installer.

Do not cover the device with any cloth while using to prevent deformation of the external part and inner components heating which might provoke fire, electrical shock or mechanical damages.

Do not put magnets or magnetized objects close to the device to prevent functional anomalies.

Do not use this device in presence of smoke, steam, humidity, dust or intense vibrations. Do not use the device shortly after moving it from warm to cold environment and vice versa. After moving the device wait three hours before using it: this time is necessary for the device to adapt to the new environment (temperature, humidity, etc.).

Usage precautions

Check the device is not damaged after removing the packaging.

Check the working environment is not too humid and the temperature is within the indicated range.

Do not point the camera against sunlight to prevent sensor damages.

Device cleaning

Use a dry cloth to remove dust and dirt from the device.

If dirt cannot be removed with a dry cloth, use a humid cloth and a neutral cleanser.

Do not use spray cleanser for device cleaning. Do not use volatile liquids such as gasoline, alcohol, solvents etc. or chemical treated cloth to clean the device to prevent deformations, damages or scars on the finishing paint.

Disconnect the device from the electrical outlet before cleaning.

Video recording

This device is not designed as a burglar system but mainly to transmit and record video images. URMET S.p.A. is not in any way responsible for loss or damages of the user consequent to theft.

Before using the device, record a demo video to verify the correct functionality of this feature. URMET S.p.A. is not in any way responsible for loss of recorded data consequent to wrong setting or usage, device malfunctioning or failure.

This device is composed by electronic precision components. Do not hit the device while recording as it might affect the video.

Privacy and Copyright

The IP camera is designed for surveillance systems. Video recording is subject to the laws applicable to the Country where used. It is forbidden to record images with Copyright.

The User is responsible to check and respect all local laws and norms for video signal recording. The manufacturer is NOT in any way liable for any usage of the product which might result not compliant to the relevant norms.

Firmware upgrade

Contact Customer Service Technical Assistance URMET S.p.a. in order to check availability of firmware upgrades.

Network configuration

Camera default setting is DHCP mode. If the network does not support dynamic addressing (DHCP), the device will automatically switch to factory IP 192.168.1.168. Use Urmec "Device Config. Tool" software provided with IP Camera CD in order to modify the IP address and other network settings to prevent any conflict with other devices on the network.

Network connections

When connecting a PC (using Software Client or Browser), any video channel on the PC will be using "unicast" connection (TCP, RTP, UDP).


The device can support up to 10 "unicast" connections so it is possible to show the video on maximum 10 remote devices (PC or smartphone) at the same time depending on the available network band.

Installation

UFO TYPE FISHEYE CAMERA INSTALLATION

Remove the front component by turning it anticlockwise. To fix the pedestal:

1. Drill the first fastening hole.
2. Pass the camera wire through the hole in the pedestal or alternatively in the side groove according to the installation type.
3. Adjust the camera angle by turning the pedestal.
4. Drill the second and third hole, insert the three anchor bolts and fix the pedestal by means of the three fastening screws.
5. Finally fix the camera body to the pedestal by turning it clockwise.




SD Card installation (UFO model fisheye only)

To insert the SD Card in the camera, remove the lid from the bottom of the camera by undoing the two screws.



CANISTER TYPE FISHEYE CAMERA INSTALLATION

1. Separate the camera body from the pedestal by turning it anticlockwise.
2. Pass the camera wire through the hole in the pedestal or alternatively in the side groove according to the installation type.
3. Adjust the camera angle by turning the pedestal.
4. Drill the holes and insert the three anchor bolts and fix the pedestal by means of the three fastening screws.
5. Finally fix the camera body to the pedestal by turning it clockwise.



IP Camera Configurations

The camera must be configured for the home or office network after it has been powered. It is advisable to install and configure one camera at a time if you are installing multiple cameras on the same network.

CONNECTION TO IP NETWORK WITH DHCP SERVICE

For Quick installation about IP camera with dynamic host configuration (DHCP) on the network will be assigned an IP address automatically. IF DHCP Service is not supported, the default IP Address of IP Camera will be 192.168.1.168.

IP Camera Configuration:

1. Install the Software “Device Config. Tool” provided by CD and follow the installation instructions displayed at monitor.



2. Launch the “Device Config. Tool” Software, selecting  it will be displayed automatically IP Address, Subnet Mask, Gateway, and MAC Address for each IP Camera detected in LAN, as shown in picture below.

Device Search								?	-	×
Search		Upgrade		Config		Filtration		IP	▼	
<input type="checkbox"/>	No.	IP	Media Port	Web Port	Channel	Device Name	Device Version	Net M		
<input type="checkbox"/>	1	192.168.1.169	9000	80	4	DVR-04D1	V5.2.0-20160805	255.255		
<input type="checkbox"/>	2	192.168.1.173	9000	80	24	4M-HY16	V7.1.0-20170714	255.255		
<input type="checkbox"/>	3	192.168.1.28	9000	80	40	1080P-HY16N	V7.1.0-20170114	255.255		
<input type="checkbox"/>	4	192.168.1.192	9988	80	1	1093/142M4I	V2.1.2.2_170330	255.255		
<input type="checkbox"/>	5	192.168.1.50	9400	94	20	1080P-HY08N	V7.1.0-20160803	255.255		
<input type="checkbox"/>	6	192.168.1.210	9988	121	1	IP CAMERA	V3.1.3.5_170712	255.255		
<input type="checkbox"/>	7	192.168.1.75	9988	80	1	IP CAMERA	V2.1.2.2_170703	255.255		
<input checked="" type="checkbox"/>	8	192.168.1.45	9988	80	1	IPCAMERA	V3.1.3.6_170922	255.255		
<input type="checkbox"/>	9	192.168.1.172	9988	80	1	IP CAMERA	V1.0.1.2-151215	255.255		

If the searched IP address and PC IP address are not in the same network segment, user may modify IP address, subnet mask, and other parameters of IP camera by using "Device Config. Tool" software.

First select the device to modify IP address and then input new IP address, subnet mask, gateway and username/password. Insert the password and click "**Modify**" button to change IP address of the device.

User Info	Device Info			
UserName: admin	Start IP: <input type="text"/>	Media Port: <input type="text"/>	Web Port: <input type="text"/>	Modify
Password: *****	Gateway: <input type="text"/>	Net Mask: <input type="text"/>	Net Mode: Static	

***IMPORTANT NOTE: IP camera Default Settings**


Default Static IP Address: 192.168.1.168

Username: admin


Password: admin

Media port: 9988


- Before using IE (Internet Explorer) browser to access the IP camera for the first time, related plug-in components must be installed by following the procedure below:
 - Access IP address of the IP camera for installing plug-in only for the first time. In the Web Page opened select "**Download**", after that select "**Run**" in the pop-up below.



- Wait for plug-in download, after that confirm the ActiveX Installation.
- Select “**Install**” and wait for the installation is completed.



4. After completed the Active X installation, close the Internet Explorer Web Page and launch it again, put the IP Camera Address and the Login screen will be displayed. Select Username (default: admin), a Password (default: admin) and Language.




5. Select "Login" in order to enter in LIVE screen.




6. Click the buttons on the top left corner in the Web Page to select the stream to display (Main Stream, Sub Stream or Mobile Stream).

Installation type configuration

On the LIVE page, it is possible to specify the installation type (“Mount Type”) of the camera: ceiling, wall, horizontal surface, inclined.



Then, the LIVE view (“Display Mode”) currently shown on the PC can be changed according to the selected installation type:



Mobile software

Mobile Software is used for the iOS (iPhone, iPad) and Android platforms (Android Smartphone, Tablet). The following is a description of the Mobile Client Software.

SMARTPHONE DEVICE

Urmet iUVS plus Mobile Software

Urmet iUVS plus is a TVCC application for iOS and Android on smartphones, pads and tablets that is compatible with all URMET devices, both IPCam (Codec H265) and DVR/ NVR/HVR (all codecs).

iUVS Plus can be downloaded from Play Store to the following link:



iUVS Plus can be downloaded from Apple Store to the following link:



Main features:

- Multichannel audio/video live streaming
- Multichannel remote playback
- Double stream playback
- Fisheye Camera support in Live and Playback modes
- Alarm notifications
- Custom single video stream configuration
- Video signal format management 4:3 - 16:9
- Local playback
- Video signal in portrait or landscape mode
- Device list export function
- Image sharing on social media/remote drives and personal clouds
- PTZ
- Image and Video capture
- Multi-device support

IMPORTANT NOTE

For more details about how to use the App and the features description please refer to the IP Camera user manual or online support available in Urmet iUVS Plus.

Index

GENERALITES	33
Avertissements	33
INSTALLATION	36
Installation de la caméra Fisheye type UFO	36
Installation de la caméra Fisheye type CANISTER	37
CONFIGURATIONS IP DE L'UNITE DE FILMAGE	38
Connexion sur reseau IP avec service DHCP	38
CONFIGURATION DU TYPE D'INSTALLATION	43
APPLICATION POUR SMARTPHONE	44
ADDENDUM	74

Generalites

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait l'achat du produit objet du présent document.

Le présent document est un mini guide qui vous permettra de procéder avec rapidité à la mise en marche du modèle H.265 IP Camera Series URMET S.p.A.

Lire attentivement ce mini guide pour utiliser correctement et respecter les consignes de sécurité d'usage de l'appareil que vous avez à peine acheté. Toujours conserver ce document à portée de main pour toute consultation ultérieure.

***IMPORTANT**

Pour toute information détaillée sur l'appareil, il est recommandé de consulter le manuel d'usage que vous pouvez repérer sur le site Urmnet (voir QR code reporté sur la feuille complémentaire).

AVERTISSEMENTS

Alimentation

Avant de brancher l'appareil au secteur d'alimentation, s'assurer que les données nominales correspondent à celles du secteur d'alimentation.

Il est recommandé de prévoir l'installation en amont des appareils d'un interrupteur de coupure et de protection.

En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement, couper l'alimentation à l'aide de l'interrupteur général.

Utiliser exclusivement l'alimentateur fourni avec le produit

Recommandations de sécurité

Pour prévenir les risques d'incendie et d'électrocution, éviter d'exposer le dispositif à la pluie et à l'humidité ainsi que d'introduire tout objet solide et tout liquide à l'intérieur du dispositif. Si tel devait être le cas, débrancher le dispositif du secteur d'alimentation et le faire contrôler par un personnel qualifié.

En aucun cas, le dispositif ne doit être ouvert. Pour toute intervention de réparation, faire appel à un personnel qualifié ou contacter le centre d'assistance technique agréé (www.urmet.com >> Contacts).

Conserver l'appareil hors de la portée des enfants pour prévenir les risques de dommages accidentels.

Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées pour éviter les risques de décharge électrique et de dommages mécaniques.

En cas de chute de l'appareil ou en cas de dommages de l'enveloppe externe, en interrompre l'utilisation. Ne pas en interrompre l'utilisation dans de telles conditions expose à des risques de décharge électrique. Dans le cas où cela se produirait, contacter le revendeur ou l'installateur agréé.

Recommandations d'installation

Ne pas installer la caméra dans un environnement où elle serait exposée à la pluie ou à l'humidité. Pour de tels environnements, utiliser les protections prévues à cet effet.

Éviter d'orienter directement l'objectif vers le soleil ou vers des sources de lumière interne y compris quand la caméra est éteinte; la personne/objet à filmer ne doit pas être en contre-jour.

Éviter d'orienter la caméra vers des objets réfléchissants.

La présence de certains types de lumière (fluorescente colorée par exemple) peut altérer les couleurs.

Ne pas placer le dispositif sur une surface qui ne garantirait pas la stabilité nécessaire (table instable ou plan incliné par exemple). Sur une telle surface, le dispositif pourrait tomber et causer des blessures ou des dommages mécaniques.

Dans le cas où de l'eau ou tout autre produit s'infiltrerait dans le dispositif, ne plus l'utiliser pour prévenir les risques d'incendie et de décharges électriques. Dans le cas où cela se produirait, contacter le revendeur ou l'installateur agréé.

Ne pas couvrir la caméra d'un chiffon alors qu'elle est en marche pour prévenir les déformations de l'enveloppe extérieure et la surchauffe des parties internes exposant à des risques d'incendie, de décharges électriques et de panne mécanique.

Ne pas approcher d'aimants ni d'objets magnétisés pour ne pas risquer de compromettre le bon fonctionnement.

Ne pas utiliser le dispositif dans un environnement en présence de fumée, de vapeur, d'humidité, de poussière et/ou de vibrations intenses.

Ne pas mettre en marche le dispositif aussitôt après l'avoir déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud et inversement. Attendre environ trois heures: cette durée est nécessaire pour que l'appareil puisse s'adapter au nouvel environnement (température, humidité, etc.).

Précautions d'utilisation

S'assurer que l'appareil est en parfait état après l'avoir sorti de son emballage.

S'assurer que la température de fonctionnement est dans les limites indiquées et que l'environnement n'est pas excessivement humide.

Éviter d'orienter la caméra vers le soleil pour ne pas endommager le capteur.

Nettoyage du dispositif

Utiliser un chiffon sec et frotter légèrement pour éliminer poussières et saletés.

Dans le cas où un chiffon ne suffirait pas pour éliminer les saletés, utiliser un chiffon humidifié avec un détergent neutre.

Pour le nettoyage de l'appareil, ne pas utiliser de produit en spray. Ne pas utiliser de liquides volatiles tels que l'essence, l'alcool, les solvants, etc. ni de chiffons traités chimiquement pour nettoyer le dispositif pour éviter toute déformation, détérioration ou rayures de la finition de la peinture.

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, veiller à débrancher l'appareil du secteur d'alimentation électrique.

Enregistrements des images

L'appareil objet du présent document n'est pas conçu comme antivol mais essentiellement pour transmettre et éventuellement enregistrer des images. Aussi, dans le cas où l'utilisateur serait victime d'un vol, la société URMET S.p.A. ne saurait être tenue pour responsable de quelque préjudice et autres conséquences dommageables que ce soit.

Avant d'utiliser l'appareil, effectuer quelques essais d'enregistrement pour s'assurer du bon fonctionnement. Dans le cas où l'utilisateur serait victime d'une perte ou de tout autre préjudice causé par un mauvais réglage, par une mauvaise utilisation, un fonctionnement impropre de l'appareil, la société URMET S.p.A. ne saurait être tenue pour responsable de la perte de données mémorisées.

L'appareil contient des composants électroniques de précision. Pour garantir le bon des images, veiller à ce que l'appareil ne subisse pas chocs pendant son fonctionnement.

Confidentialité et Copyright

La caméra IP est un dispositif pour systèmes TVCC. L'enregistrement des images est soumis en lois en vigueur dans le pays où l'appareil est utilisé. Il est interdit d'enregistrement des images protégées par un Copyright.

Les utilisateurs de l'appareil sont responsables du contrôle et du respect de toutes les normes et autres réglementations locales relatives au monitoring et à l'enregistrement de signaux vidéo. Le fabricant NE SAURAIT être tenu pour responsable de toute utilisation de l'appareil qui enfreindrait les normes et réglementations en vigueur.

Mise à jour du firmware

Pour vérifier la disponibilité de la mise à jour du logiciel vous devez prendre contact avec le Centre d'Assistance Technique Agréé Urmet.

Configuration de réseau

La caméra est réglée en modalité DHCP. Si le réseau sur lequel la caméra doit être installée ne supporte pas l'adressage dynamique (DHCP), la caméra active automatiquement l'adresse IP par défaut 192.168.1.168. En utilisant le logiciel Urmet «Device Config. Tool» fourni avec le CD de la caméra.

Il est possible de modifier cette adresse IP par défaut et les autres configurations de réseau de la caméra de façon à ce que celle-ci n'entre pas en conflit avec d'autres dispositifs en réseau.

Connexions de réseau

Pour effectuer une connexion avec un PC à distance (via Logiciel Client ou navigateur), il est nécessaire de tenir compte qu'à tout canal vidéo utilisé sur le PC correspond une connexion de type "unicast" (TCP, RTP et UDP).


Le dispositif est en mesure de supporter jusqu'à 10 connexions "unicast", à savoir qu'il est possible de visualiser le flux vidéo depuis un maximum de 10 points (PC ou smartphone) à distance simultanément, à condition que la bande disponible le permette.

Installation

INSTALLATION DE LA CAMERA FISHEYE TYPE UFO

Retirer le composant avant, en le tournant en sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Pour fixer la base :

1. Percer le premier orifice de blocage.
2. Faire passer le câble de la caméra à travers l'orifice présent dans la base ou, en alternative, dans la rainure latérale (en fonction de la typologie d'installation).
3. Procéder au réglage de la position angulaire de la caméra, en tournant la base.
4. Percer deux autres orifices, y introduire les trois chevilles et fixer la base à l'aide des trois vis de blocage.
5. Enfin, fixer le corps de la caméra à la base, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.




Installation de la SD Card (uniquement pour le modèle fisheye UFO)

Pour la mise en place de la SD Card dans la caméra, retirer le cache présent dans la base de la caméra, en dévissant les deux vis.



INSTALLATION DE LA CAMERA FISHEYE TYPE CANISTER

1. Séparer le corps de la caméra de la base, en le tournant en sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.
2. Faire passer le câble de la caméra à travers l'orifice présent dans la base ou, en alternative, dans la rainure latérale (en fonction de la typologie d'installation).
3. Procéder au réglage de la position angulaire de la caméra, en tournant la base.
4. Percer les orifices et y introduire les trois chevilles pour fixer la base à l'aide des trois vis de blocage.
5. Enfin, fixer le corps de la caméra à la base, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre



Configurations IP de l'unité de filmage

Après avoir mis la caméra sous tension, il est nécessaire de la configurer sur le réseau de la maison ou du bureau.

En présence de plusieurs caméras sur un même réseau, il est conseillé de les installer et de les configurer une à la fois.


CONNEXION SUR RESEAU IP AVEC SERVICE DHCP

Pour l'installation rapide de la caméra sur un réseau avec service d'adressage automatique (DHCP), une adresse IP sera automatiquement attribuée à la caméra IP. En l'absence d'adressage automatique (DHCP), l'adresse IP statique par défaut sera 192.168.1.168.

Configuration de la caméra IP:

1. Installer le logiciel "Device Config. Tool" (livré de série sur CD) et suivre les instructions affichées à l'écran.



2. Lancer le logiciel "Device Config. Tool". En sélectionnant , le logiciel affichera automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse MAC de chaque caméra IP active sur le LAN courant (voir figure suivante).

Device Search								?	-	×
Search		Upgrade		Config		Filtration		IP		
<input type="checkbox"/>	No.	IP	Media Port	Web Port	Channel	Device Name	Device Version	Net M		
<input type="checkbox"/>	1	192.168.1.169	9000	80	4	DVR-04D1	V5.2.0-20160805	255.255		
<input type="checkbox"/>	2	192.168.1.173	9000	80	24	4M-HY16	V7.1.0-20170714	255.255		
<input type="checkbox"/>	3	192.168.1.28	9000	80	40	1080P-HY16N	V7.1.0-20170114	255.255		
<input type="checkbox"/>	4	192.168.1.192	9988	80	1	1093/142M4I	V2.1.2.2_170330	255.255		
<input type="checkbox"/>	5	192.168.1.50	9400	94	20	1080P-HY08N	V7.1.0-20160803	255.255		
<input type="checkbox"/>	6	192.168.1.210	9988	121	1	IP CAMERA	V3.1.3.5_170712	255.255		
<input type="checkbox"/>	7	192.168.1.75	9988	80	1	IP CAMERA	V2.1.2.2_170703	255.255		
<input checked="" type="checkbox"/>	8	192.168.1.45	9988	80	1	IPCAMERA	V3.1.3.6_170922	255.255		
<input type="checkbox"/>	9	192.168.1.172	9988	80	1	IP CAMERA	V1.0.1.2-151215	255.255		


Si l'adresse IP recherchée et l'adresse du PC ne se trouvent pas sur le même réseau, l'utilisateur peut modifier l'adresse IP, le masque de sous-réseau et d'autres paramètres de la caméra IP, en utilisant le logiciel "Device Config. Tool".

Sélectionner d'abord le dispositif pour modifier l'adresse IP, puis entrer la nouvelle adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le nom utilisateur/mot de passe. Entrer le mot de passe du dispositif est appuyer sur "**Modify**" pour changer son adresse IP.


User Info	Device Info			Modify
UserName: admin	Start IP: <input type="text"/>	Media Port: <input type="text"/>	Web Port: <input type="text"/>	
Password: *****	Gateway: <input type="text"/>	Net Mask: <input type="text"/>	Net Mode: Static ▼	

***IMPORTANT NOTE: IP paramètres par défaut de la camera IP**
 Adresse IP statique par défaut : 192.168.1.168
 Identifiant (UserName): admin
 Mot de passe (Password): admin
 Port Client (Media Port): 9988


3. Avant d'utiliser Internet Explorer pour procéder au premier accès de la camera IP, il est nécessaire d'installer les plug-ins en suivant la procédure comme indiqué ci-après:
- Adresse d'accès IP de la camera IP pour installer le plugin seulement au premier accès. Sur la page du navigateur Web qui s'ouvre sélectionner "**Download**" (Téléchargement) et ensuite sélectionner "**Run**" (lancer) sur la page qui s'affiche (voir ci-dessous)



- Attendre le téléchargement du plugin. Donner ensuite confirmation à l'installation de ActiveX.
- Sélectionner **“Install”** et attendre que l'application soit installée.



4. Après avoir terminé l'installation Active X, fermer la page Web et relancer l'application. Insérer l'adresse IP de la caméra. Compléter le login en insérant l'identifiant (Use Name défaut: admin), mot de passe (défaut: admin) et le langage choisi.




5. A ce stade, sélectionner “Login” pour accéder à l’écran LIVE.




- Appuyer sur les boutons en haut à gauche pour sélectionner le flux vidéo (Main Stream, Sub Stream ou Mobile Stream).

Configuration du type d'installation

Depuis l'écran LIVE, il est possible de spécifier la typologie d'installation ("Mount Type") de la caméra : ai plafond, murale, sur un plan horizontal ou inclinée.



Il est ensuite possible de modifier la visualisation LIVE ("Display Mode") affichée à l'écran du PC en fonction de la typologie d'installation sélectionnée :



Application pour smartphone

Application pour systèmes iOS (iPhone, iPad) et Android (Android Smartphone, Tablet).

SMARTPHONE

Application Urmec IUVS plus

URMET iUVS plus est une application de vidéo surveillance développée pour iPhone et iPad. Elle est compatible avec les séries DVR/HVR/NVR URMET, intégrant les deux CODEC vidéo H264 et H265.

L'application iUVS Plus est téléchargeable du Play Store avec le lien suivant:



et du Apple Store avec le lien suivant:



Fonctionnalités principales:

- Affichage simultané de multiples flux audio/vidéo en direct
- Affichage simultané de multiples flux audio/vidéo enregistrés
- Relecture à distance des fichiers enregistrés en flux principal et secondaire
- Supporte les caméras fish-eye en visualisation et en enregistrement
- Notifications push
- Personnalisation des flux
- Sélection du format vidéo 4:3 et 16:9
- Lecture locale
- Modes portrait et paysage
- Exportation des dispositifs
- Sauvegarde d'images et vidéos dans son espace personnel (Dropbox...)
- PTZ (Pan Tilt Zoom)
- Capture manuelle image et vidéo
- Connexion simultanée vers plusieurs dispositifs URMET

REMARQUE

Pour plus de renseignements se référer à la notice technique disponible dans l'application ou à la documentation du dispositif disponible sur le site URMET.

Index

INHALTSVERZEICHNIS	47
Wichtige Hinweise	47
INSTALLATION	50
Installation der Fisheye-Kamera Typ UFO	50
Installation der Fisheye-Kamera Typ CANISTER	51
IP-KONFIGURATION DER AUFNAHMEEINHEIT	52
Verbindung im IP-Netzwerk mit DHCP-Service	52
KONFIGURATION DER INSTALLATIONSART	57
SOFTWARE FÜR MOBILE GERÄTE	58
ADDENDUM	74

Allgemeine Informationen

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf dieses Produktes.

Dieses Dokument beschreibt die Installation und die ersten Bedienschritte der URMET IP Kamera Serie.

Lesen dieses Dokument vor Verwendung des Gerätes sorgfältig. Es enthält Informationen über die korrekte und sichere Verwendung.

Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit damit Sie bei Bedarf die Informationen nachschlagen können.

***WICHTIGER HINWEIS**

Für detailliertere Informationen bezüglich des Gerätes, wird auf die komplette Bedienungsanleitung verwiesen. Diese steht auf der URMET-Webseite (siehe OR Code auf dem Beiblatt) zur Verfügung.

WICHTIGE HINWEISE

Stromversorgung

Überprüfen Sie die Angaben auf dem Typenschild des Geräts auf Übereinstimmung mit den Anschlussdaten des Stromnetzes, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Dem Gerät sollte ein geeigneter Trenn - und Schutzschalter vorgeschaltet werden. Schalten Sie bei einem Defekt und/oder Funktionsproblemen die Stromversorgung über den Hauptschalter ab.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Sicherheitshinweise

Vermeiden Sie es, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen, um eine Brandgefahr und Stromschläge zu verhindern. Keine Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen lassen. Sollte dies versehentlich passieren, trennen Sie das Gerät vom Netz, und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen.

Das Gerät darf auf keinen Fall geöffnet werden. Wenden Sie sich im Reparaturfall an einen ausgebildeten Fachmann oder kontaktieren Sie eine autorisierte Kundendienstniederlassung (www.grothe.de » Technische Hotline).

Gerät nicht in Reichweite von Kindern installieren, da diese das Gerät versehentlich beschädigen könnten.

Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, um Stromschläge und mechanische Schäden zu vermeiden.

Sollte das Gerät herunterfallen oder das Gehäuse Beschädigungen aufweisen, Gerät außer Betrieb nehmen. Bei einer Weiterverwendung in diesem Zustand kann es zu Stromschlägen kommen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler oder einen autorisierten Installateur.

Installationshinweise

Installieren Sie die Kamera nicht in einer Umgebung, wo sie Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Verwenden Sie in diesen Fällen die dafür vorgesehenen Wetterschutzvorrichtungen. Vermeiden Sie es, das Objektiv direkt gegen die Sonne oder intensive Lichteinstrahlung zu richten, auch bei ausgeschalteter Kamera. Der aufzunehmende Gegenstand darf sich nicht im Gegenlicht befinden.

Vermeiden Sie es, die Kamera auf lichtreflektierende Objekte zu richten.

Einige Lichtarten (z.B. fluoreszierendes farbiges Licht) können die Farben verfälschen.

Gerät nicht auf instabilen Oberflächen wie wacklige Tische oder schräge Tischflächen aufstellen. Andernfalls könnte das Gerät herunterfallen und dadurch Verletzungen verursachen oder mechanische Defekte davontragen. Sollten Wasser oder andere Fremdkörper in das Gerät eindringen, Gerät außer Betrieb setzen, um eine mögliche Brandentwicklung oder Stromschläge zu vermeiden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler oder einen autorisierten Installateur. Gerät während des Betriebs nicht abdecken, um eine Verformung des Gehäuses und Überhitzung des Geräts zu vermeiden: Es besteht Brandgefahr, Stromschlaggefahr oder Gefahr eines mechanischen Defekts.

Halten Sie das Gerät von Magneten oder magnetischen Gegenständen fern, da diese Funktionsstörungen verursachen können. Gerät nicht in Umgebungen verwenden, die durch Rauch, Dampf, Feuchtigkeit, Staub oder starke Vibrationen belastet sind.

Gerät nicht unmittelbar nach dem Transport von einem kühlen an einen warmen Ort oder umgekehrt in Betrieb nehmen. Schalten Sie das Gerät erst nach einer Wartezeit von ca. drei Stunden ein. Diese Zeitspanne ist erforderlich, damit sich das Gerät an die neue Umgebung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. ä.) anpassen kann.

Warnhinweise

Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf etwaige Beschädigungen.

Stellen Sie sicher, dass die Betriebstemperatur im angegebenen Bereich liegt und keine zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung herrscht.

Vermeiden Sie es, die Kamera gegen die Sonne zu richten, um den CCD-Sensor nicht zu beschädigen.

Reinigung des Geräts

Reiben Sie das Gerät leicht mit einem trockenen Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Sollte sich der Schmutz nicht mit einem trockenen Tuch entfernen lassen, Gerät mit einem feuchten Lappen und einem neutralen Reinigungsmittel reinigen.

Keine Reinigungssprays verwenden. Verwenden Sie keine flüchtigen Reinigungsmittel wie z.B. Benzin, Alkohol, Lösungsmittel u. ä. oder chemisch behandelte Tücher zur Reinigung des Gerätes, um Verformungen, Beschädigungen oder ein Verkratzen der Gehäuseoberfläche zu vermeiden.

Trennen Sie das Gerät vom Stromversorgungsnetz, bevor Sie es reinigen oder warten.

Bildaufzeichnung

Das Gerät ist kein Einbruchmelder und im Wesentlichen für die Anfertigung und

Übertragung von Videoaufnahmen konzipiert. URMET S.p.A. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden durch Diebstahl. Führen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts eine Probeaufnahme durch, um sicherzustellen, dass die Aufnahme fehlerfrei erfolgt. Beachten Sie bitte, dass URMET S.p.A. keine Haftung für Datenverluste oder Schäden übernimmt, die auf falsche Videoüberwachungseinstellungen, Missbrauch und unsachgemäßen Betrieb des Geräts oder technische Ausfälle zurückzuführen sind. Dieses Gerät enthält elektronische Präzisionsbauteile. Schützen Sie es deshalb vor Erschütterungen und Stößen, um einwandfreie Bildaufnahmen zu gewährleisten.

Datenschutz und Copyright

Die IP-Kamera ist ein Gerät, das für den Einsatz in Videoüberwachungsanlagen bestimmt ist. Bildaufnahmen unterliegen den geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Betreiberlandes. Bildaufnahmen urheberrechtlich geschützter Werke sind untersagt. Für die Kontrolle und Einhaltung der örtlich für die Videoüberwachung und Aufzeichnung von Videosignalen geltenden Datenschutzbestimmungen ist der Betreiber des Geräts verantwortlich. Der Hersteller übernimmt KEINE Haftung für die widerrechtliche Verwendung des Geräts. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.bfdi.bund.de>.

Firmware-Aktualisierungen

Kontaktieren Sie die Technische Hotline der Firma Grothe GmbH um die Verfügbarkeit von Firmware Updates abzufragen.

Netzwerkkonfiguration

Die Standardeinstellung der Kamera steht auf "DHCP". Falls das Netzwerk, in das die Kamera eingebunden werden soll, keine dynamische Adressierung (DHCP) unterstützt, wird automatisch die werkseitig vorgegebene IP-Adresse 192.168.1.168 für die Kamera eingestellt. Sie können die werkseitig voreingestellte IP-Adresse und andere Netzwerkeinstellungen mit der auf der CD befindlichen Urmet-Anwendung "Device Config. Tool" so verändern, dass keine Netzwerkkonflikte mit anderen Geräten entstehen. Sobald die Kamera ordnungsgemäß in das IP-Netzwerk eingebunden und konfiguriert ist, können Sie die Live-Ansicht auf Ihrem Rechner oder Smartphone starten und dort die Einstellungen einsehen.

Netzwerkverbindungen

Bei Fernzugriff (mittels Client-Software oder Browser) über einen dezentralen Rechner ist zu beachten, dass jedem verwendeten Videokanal des PCs eine Unicast-Verbindung entspricht (TCP, RTP, UDP).


Das Gerät unterstützt bis zu 10 Unicast-Verbindungen gleichzeitig, d. h. der Video-Stream kann je nach verfügbarer Bandbreite an maximal 10 dezentrale Überwachungsplätze (Rechner oder Smartphone) gleichzeitig übertragen werden.

Installation

INSTALLATION DER FISHEYE-KAMERA TYP UFO

Das vordere Bauteil durch Drehen desselben gegen den Uhrzeigersinn entfernen. Zur Befestigung des Sockels:

1. Die erste Befestigungsöffnung anbringen.
2. Das Kabel der Kamera durch die Öffnung im Sockel oder je nach Installationsart alternativ dazu durch die seitliche Nut führen.
3. Die Einstellung des Winkels der Kamera durch Drehen des Sockels vornehmen.
4. Die zweite und dritte Öffnung anbringen, die Dübel einsetzen und den Sockel mit den drei Befestigungsschrauben anbringen.
5. Am Ende das Kameragehäuse durch Drehen desselben im Uhrzeigersinn auf dem Sockel anbringen.




Installation der SD Card (nur Fisheye Modell UFO)

Zum Einsetzen der SD Card in die Kamera die Abdeckung auf der Unterseite der Kamera entfernen und dazu die beiden Schrauben lösen.



INSTALLATION DER FISHEYE-KAMERA TYP CANISTER

1. Das Kameragehäuse durch Drehen desselben gegen den Uhrzeigersinn vom Sockel trennen.
2. Das Kabel der Kamera durch die Öffnung im Sockel oder je nach Installationsart alternativ dazu durch die seitliche Nut führen.
3. Die Einstellung des Winkels der Kamera durch Drehen des Sockels vornehmen.
4. Die Öffnungen anbringen, um den Sockel mit den drei Befestigungsschrauben zu befestigen.
5. Am Ende das Kameragehäuse durch Drehen desselben im Uhrzeigersinn auf dem Sockel anbringen.



IP-Konfiguration der Aufnahmeeinheit

Nach dem Einschalten der Stromversorgung der Kamera muss diese in ihrem eigenen Haus- oder Büronetzwerk konfiguriert werden.

Sollten mehrere Kameras in demselben Netzwerk zu installieren sein, wird empfohlen, jeweils eine Kamera zu installieren und zu konfigurieren.


VERBINDUNG IM IP-NETZWERK MIT DHCP-SERVICE

Für die schnelle Installation der Kamera im Netzwerk mit automatischer Zuordnung (DHCP) wird der IP-Kamera automatisch eine IP-Adresse zugeordnet. Sollte die automatische Zuordnung (DHCP) nicht vorgesehen sein, lautet die statische Standard-IP-Adresse 192.168.1.168.

IP Kamera Konfiguration:

1. Die im Lieferumfang auf der CD enthaltene Software "Device Config. Tool" installieren und die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen befolgen.



2. Die Software "Device Config. Tool" starten. Durch Auswahl von  werden automatisch die IP-Adresse, die Subnet mask, das Gateway und die MAC-Adresse jeder im vorliegenden LAN aktiven Kamera eingblendet, wie in der Abbildung im Anschluss dargestellt.

Device Search								
Search		Upgrade		Config		Filtration		
No.	IP	Media Port	Web Port	Channel	Device Name	Device Version	Net M	
<input type="checkbox"/>	1	192.168.1.169	9000	80	4	DVR-04D1	V5.2.0-20160805	255.255
<input type="checkbox"/>	2	192.168.1.173	9000	80	24	4M-HY16	V7.1.0-20170714	255.255
<input type="checkbox"/>	3	192.168.1.28	9000	80	40	1080P-HY16N	V7.1.0-20170114	255.255
<input type="checkbox"/>	4	192.168.1.162	9988	80	1	1093/142M4I	V2.1.2.2_170330	255.255
<input type="checkbox"/>	5	192.168.1.50	9400	94	20	1080P-HY08N	V7.1.0-20160803	255.255
<input type="checkbox"/>	6	192.168.1.210	9988	121	1	IP CAMERA	V3.1.3.5_170712	255.255
<input type="checkbox"/>	7	192.168.1.75	9988	80	1	IP CAMERA	V2.1.2.2_170703	255.255
<input checked="" type="checkbox"/>	8	192.168.1.45	9988	80	1	IPCAMERA	V3.1.3.6_170922	255.255
<input type="checkbox"/>	9	192.168.1.172	9988	80	1	IP CAMERA	V1.0.1.2-151215	255.255

Befinden sich die gesuchte IP-Adresse und die IP-Adresse des PC nicht in demselben Netzwerk, kann der Benutzer die IP-Adresse, die Subnet mask und andere Parameter der IP-Kamera unter Verwendung der Software "Device Config. Tool" ändern.

Anfangs das Gerät auswählen, um die IP-Adresse zu ändern und anschließend die neue IP-Adresse, die Subnet mask, das Gateway und Username/Password eingeben. Geben Sie das Passwort des Geräts ein und betätigen Sie dan "**Modify**", um die IPAdresse des Geräts zu ändern.

User Info	Device Info			
UserName: admin	Start IP: <input type="text"/>	Media Port: <input type="text"/>	Web Port: <input type="text"/>	Modify
Password: *****	Gateway: <input type="text"/>	Net Mask: <input type="text"/>	Net Mode: Static ▼	

*WICHTIGER HINWEIS: Standardeinstellungen IP-Kamera


Standard Statische IP-Adresse: 192.168.1.168

Nutzername (UserName): admin


Passwort (Password): admin

Media Port: 9988


- Um sich mit dem Internet Explorer und der IP-Kamera zu verbinden muss vor Nutzung des Zugangs relevante Komponenten installiert werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
 - Beim ersten Zugriff auf die IP-Kamera erscheint die Abfrage zum Installieren eines Plugins. Im Webfenster öffnet sich die Seite für den "**Download**" und das "**Ausführen**" des Web Plugins. Bitte den "**Download**" bestätigen.



- Warten auf den Download des Web Plugins, nach Download die Installation bestätigen.
- Auswahl "**Install**" und warten bis die Installation abgeschlossen ist.



4. Nach abgeschlossener Installation den Internet Explorer schließen und den Internet Explorer erneut öffnen. Die IP-Adresse der Kamera in die Adressleiste des Internet Explorers eingeben, es erscheint nun wie unten abgebildet die Anmeldemaske der IP-Kamera. Eingabe des Nutzernamens (Nutzernamens Standard: admin), des Passwortes (Standard: admin) und Auswahl der Sprache.



The image shows a login interface for 'urmet'. At the top right, the language is set to 'English'. The 'urmet' logo is prominently displayed in the center. Below the logo, there are two input fields: the first contains the username 'admin' and the second contains a masked password represented by six dots. A 'Remember Password' checkbox is located below the password field. At the bottom, there is a large, dark green button labeled 'Login'.


5. Nun "Login" auswählen, um in die LIVE-Ansicht zu gelangen.




- Die Tasten oben links betätigen, um den Videofluss auszuwählen (Mainstream, Substream oder Mobile Stream).

Konfiguration der Installationsart

Aus der Ansicht LIVE kann die Installationsart der Kamera gewählt werden ("Mount Type"): Decken- oder Wandinstallation, in horizontaler Ebene oder geneigt.



Daher ist es möglich, die Anzeige des momentan auf dem PC angezeigten LIVE-Ausschnitts ("Display Mode") je nach gewählter Installationsart zu ändern:



Software für mobile Geräte

Die mobile Software wird für iOS- (iPhone und iPad) und Android- (Smartphone und Tablet) Plattformen verwendet. Der Beschreibung der Mobile Client Software folgen.

SMARTPHONE-GERÄTE

Mobile Software Urmet IUVS plus

URMET iUVS plus ist eine CCTV-Applikation für iOS und Android, Smartphone, Pad und Tablet, die mit allen URMET-Geräten, d.h. sowohl des Typs IPCam (Codec H265) als auch DVR/NVR/HVR (alle Codecs) kompatibel ist.

Die App iUVS Plus kann unter folgendem Link im Google Play-Store runter geladen werden:



Die App iUVS Plus kann unter folgendem Link im Apple App-Store runter geladen werden:



Hauptfunktionen:

- Audio/Video Live-Stream Multikanal
- Fernwiedergabe Multikanal
- Double Stream-Wiedergabe
- Unterstützung Fischaugenkameras im Live- und Wiedergabemodus
- Alarmbenachrichtigungen
- Personalisierung Konfiguration einzelner Videostream
- Formatverwaltung Videosignal 4:3 – 16:9
- Lokale Wiedergabe
- Porträt- oder Landschaftsmodus des Videosignals
- Exportfunktion Geräteliste
- Teilen von Bildern auf sozialen Netzwerken/Drives oder persönlichen remoten Clouds
- PTZ
- Bild und Videoaufnahme
- Unterstützung Multi-Gerät

WICHTIGER HINWEIS

Für mehr Details zur Nutzung der App und Beschreibung der Merkmale, informieren Sie sich in der der Bedienungsanleitung der IP-Kamera oder nutzen Sie den Online Support in der Urmet iUVS plus.

Index

INFORMACIÓN GENERAL	61
Seguridad	61
INSTALACIÓN	64
Instalación de la cámara Fisheye tipo UFO	64
Instalación de la cámara Fisheye tipo CANISTER	65
CONFIGURACIONES IP DE LA UNIDAD DE FILMACIÓN	66
Conexión en red IP con servicio DHCP	66
CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE INSTALACIÓN	71
MOBILE SOFTWARE	72
ADDENDUM	74

Información general

Estimado cliente,

Le agradecemos que haya comprado este producto.

En este documento se describe cómo instalar y utilizar H.265 IP Camera series de Urmet. Lea con atención esta guía rápida, ya que contiene información sobre el uso correcto y seguro de los dispositivos.

Guarde esta guía rápida en un lugar fácilmente accesible para poder consultarlo cuando sea necesario.

***NOTA IMPORTANTE**

Para información más detallada de los dispositivos, referase al manual complete disponible en la página web de Urmet (ver QR impreso en el addendum).

SEGURIDAD

Electricidad

Antes de efectuar la conexión a una toma eléctrica, compruebe que las especificaciones eléctricas del dispositivo son aptas para la fuente de alimentación eléctrica disponible. Le recomendamos que conecte el dispositivo a una toma eléctrica mediante un interruptor seccionador.

En caso de producirse un funcionamiento incorrecto, desconecte la alimentación eléctrica del interruptor general.

Use solo la fuente de alimentación suministrada.

Precauciones de seguridad

No exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad y no introduzca dentro ningún material sólido o líquido para evitar cualquier riesgo de incendio y descarga eléctrica. En casos así, desconecte el dispositivo de la toma eléctrica y llame al servicio técnico para que lo comprueben.

No abra el dispositivo. Las reparaciones deberán realizarse únicamente por personal cualificado; también puede llamar al servicio técnico autorizado más cercano (www.urmet.com >> Contact).

Mantenga el dispositivo alejado de los niños para evitar daños, aunque sean accidentales. No toque el dispositivo con las manos húmedas para evitar descargas eléctricas o daños mecánicos.

Si el dispositivo se cae mientras está en funcionamiento o si la caja está dañada, deje de utilizarlo. Pueden producirse descargas eléctricas si sigue usando el dispositivo en dichas circunstancias. Póngase en contacto con el distribuidor o instalador autorizado.

Precauciones de instalación

No instale la cámara en lugares que pueden estar expuestos a la lluvia o a la humedad sin la carcasa protectora adecuada.

No dirija la cámara directamente hacia la luz del sol o hacia otras fuentes de luz intensa, incluso si está apagada. El objeto grabado no debe estar a contraluz.

Evite dirigir la cámara hacia objetos reflectantes.

Algunas condiciones lumínicas (como los fluorescentes de color) pueden afectar a los colores grabados.

Utilice un objetivo con iris automático al operar la cámara en entornos lumínicos cambiantes.

No utilice este dispositivo sobre una base inestable, como una mesa tambaleante o inclinada, para evitar que se caiga y se dañe.

Si penetra agua o cualquier otro material en la cámara, deje de utilizarla para evitar incendios o descargas eléctricas y póngase en contacto con el distribuidor o instalador autorizado.

No cubra el dispositivo con un paño mientras lo usa para evitar que la parte externa se deforme y que los componentes internos se calienten, lo que podría provocar un incendio, descargas eléctricas o daños mecánicos.

No coloque imanes u objetos magnéticos cerca del dispositivo para evitar anomalías de funcionamiento.

No utilice este dispositivo en presencia de humo, vapor, humedad, polvo o vibraciones intensas.

No utilice el dispositivo justo después de moverlo de un entorno caliente a otro frío y viceversa. Tras mover el dispositivo, espere tres horas antes de utilizarlo: este tiempo es necesario para que el dispositivo se adapte al nuevo entorno (temperatura, humedad, etc.).

Precauciones de uso

Compruebe que el dispositivo no esté dañado después de sacarlo del embalaje. Compruebe que el entorno de trabajo no sea demasiado húmedo y que la temperatura se encuentre dentro del rango indicado.

No dirija la cámara hacia la luz del sol para evitar daños al sensor.

Limpieza del dispositivo

Utilice un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad del dispositivo.

Si no se puede eliminar la suciedad con un paño seco, utilice un paño húmedo y un limpiador neutro.

No utilice aerosoles para limpiar el dispositivo. No utilice líquidos volátiles (como gasolina, alcohol, disolventes, etc.) ni paños tratados químicamente en la limpieza del dispositivo para evitar deformaciones, daños o marcas en la pintura. Desconecte el dispositivo de la toma eléctrica antes de limpiarlo.

Grabación en vídeo

Este dispositivo no ha sido diseñado como sistema antiintrusión, sino principalmente para transmitir y grabar imágenes en vídeo. URMET S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños causados al usuario como consecuencia de un robo.

Antes de usar el dispositivo, grabe un vídeo de demostración para comprobar que esta función se ejecuta correctamente. URMET S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos grabados causada por una configuración o uso incorrectos, mal funcionamiento del dispositivo o error.

Este dispositivo consta de componentes electrónicos de precisión. No golpee el dispositivo mientras está grabando porque podría afectar al vídeo.

Privacidad y copyright

La cámara IP está indicada para sistemas de vigilancia. La grabación en vídeo está sujeta a las leyes aplicables al país donde se efectúe. Está prohibido grabar imágenes protegidas por derechos de autor.

El usuario es responsable de comprobar y respetar todas las leyes y normas locales para la grabación de señal de vídeo. El fabricante NO asumirá ninguna responsabilidad por cualquier uso del producto que pueda infringir las normas pertinentes.

Actualización de firmware

Contactar con el servicio técnico de URMET S.p.a. para saber si hay actualizaciones.

Configuración de red

La configuración por defecto de la cámara es el modo DHCP. Si la red no es compatible con el direccionamiento dinámico (DHCP), el dispositivo cambiará automáticamente a la IP de fábrica 192.168.1.168. Utilice el software Urmnet "Device Config. Tool" incluido en el CD de la cámara IP para modificar la dirección IP y otra configuración de red y evitar que entren en conflicto con otros dispositivos de la red.

Conexiones de red

Al conectar un PC (mediante un cliente de software o el navegador), los canales de vídeo que existan en el PC usarán una conexión de tipo "unicast" (TCP, RTP, UDP).


El dispositivo admite hasta 10 conexiones "unicast", de modo que se puede visualizar el vídeo en un máximo de 10 dispositivos remotos (PC o smartphone) a la vez, en función del ancho de banda de red disponible.

Instalación

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA FISHEYE TIPO UFO

Retirar el elemento delantero girándolo hacia la izquierda. Para fijar el pedestal:

1. Realizar el primer orificio de bloqueo.
2. Hacer pasar el cable de la cámara por el orificio presente en el pedestal, o en la ranura lateral, según el tipo de instalación.
3. Ajustar el ángulo de la cámara girando el pedestal.
4. Realizar el segundo y el tercer orificio, introducir los tres tacos y fijar el pedestal con los tres tornillos de bloqueo.
5. Por último, fijar el cuerpo de la cámara en el pedestal girándolo hacia la derecha.




Instalación de la tarjeta SD (solo en la cámara fisheye modelo UFO)

Para introducir la tarjeta SD en la cámara, retirar la tapa de la base de la cámara desenroscando los dos tornillos presentes



INSTALACIÓN DE LA CÁMARA FISHEYE TIPO CANISTER

1. Separar del pedestal el cuerpo de la cámara girándolo hacia la izquierda
2. Hacer pasar el cable de la cámara por el orificio presente en el pedestal, o en la ranura lateral, según el tipo de instalación.
3. Ajustar el ángulo de la cámara girando el pedestal.
4. Realizar los orificios e introducir los tres tacos para fijar el pedestal con los tres tornillos de bloqueo.
5. Por último, fijar el cuerpo de la cámara en el pedestal girándolo hacia la derecha.





Configuraciones IP de la unidad de filmación

Después de alimentar la cámara es necesario configurarla en la propia red de casa o de la oficina. Si se deben instalar varias cámaras en la misma red, se recomienda instalar y configurar una cámara a la vez.

CONEXIÓN EN RED IP CON SERVICIO DHCP

Para la instalación rápida de la cámara en red con servicio de enrutamiento automático (DHCP), se asignará automáticamente una dirección IP a la cámara IP. Si no estuviera equipada con enrutamiento automático (DHCP), la dirección IP estática predeterminada será 192.168.1.168.

Configuración de la cámara IP:

1. Instalar el Software "Device Config. Tool" entregado en el CD del equipo y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- 
2. Iniciar el Software "Device Config. Tool", seleccionando  se verán automáticamente la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y la dirección MAC de cada cámara IP activa en la LAN actual, como se muestra en la figura siguiente.

Device Search								
Search		Upgrade		Config		Filteration		IP
No.	IP	Media Port	Web Port	Channel	Device Name	Device Version	Net M	
<input type="checkbox"/>	1	192.168.1.169	9000	80	4	DVR-04D1	V5.2.0-20160805	255.255
<input type="checkbox"/>	2	192.168.1.173	9000	80	24	4M-HY16	V7.1.0-20170714	255.255
<input type="checkbox"/>	3	192.168.1.28	9000	80	40	1080P-HY16N	V7.1.0-20170114	255.255
<input type="checkbox"/>	4	192.168.1.162	9988	80	1	1093/142M4I	V2.1.2.2_170330	255.255
<input type="checkbox"/>	5	192.168.1.50	9400	94	20	1080P-HY08N	V7.1.0-20160803	255.255
<input type="checkbox"/>	6	192.168.1.210	9988	121	1	IP CAMERA	V3.1.3.5_170712	255.255
<input type="checkbox"/>	7	192.168.1.75	9988	80	1	IP CAMERA	V2.1.2.2_170703	255.255
<input checked="" type="checkbox"/>	8	192.168.1.45	9988	80	1	IPCAMERA	V3.1.3.6_170922	255.255
<input type="checkbox"/>	9	192.168.1.172	9988	80	1	IP CAMERA	V1.0.1.2-151215	255.255

Si la dirección IP que se busca y la dirección IP del ordenador no están en la misma red, el usuario puede modificar la dirección IP, la máscara de subred y otros parámetros de la cámara IP utilizando el software "Device Config. Tool".

Seleccionar en primer lugar el dispositivo para modificar la dirección IP, y a continuación introducir la nueva dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y nombre de usuario/contraseña. Introducir la contraseña del dispositivo y pulsar "**Modify**" para cambiar la dirección IP del dispositivo.

User Info	Device Info			Modify
UserName: admin	Start IP: <input type="text"/>	Media Port: <input type="text"/>	Web Port: <input type="text"/>	
Password: *****	Gateway: <input type="text"/>	Net Mask: <input type="text"/>	Net Mode: Static ▼	

***NOTA IMPORTANTE: Valores de fábrica de la cámara**


Dirección IP: 192.168.1.168

Usuario (UserName): admin


Contraseña (Password): admin

Puerto media (Media Port): 9988


- Antes de utilizar IE (Internet Explorer) para acceder a la cámara IP por primera vez, es necesario instalar los plug-in necesarios tal y como se describe a continuación:
 - Acceda a la Dirección IP de la cámara para instalar el plug-in la primera vez. En la página seleccione "**Download**" y después seleccione "**Run**" en la ventana emergente.




- Espere la descarga del plug-in y confirme la instalación del ActiveX.



- Seleccione "Install" (Instalar) y espere a que se complete la instalación.



- Después de completada la instalación del Active X, cierre Internet Explorer y ábralo de nuevo. Acceda a la dirección IP de la cámara y se mostrará una pantalla de Login. Seleccione Nombre de Usuario (User Name default: admin), Contraseña personalizada e idioma.




- Ahora, seleccionar "Login" para entrar en la pantalla LIVE.




6. Pulsar los botones de arriba, a la izquierda, para seleccionar la secuencia vídeo (Main Stream, Sub Stream o Mobile Stream).

Configuración del tipo de instalación

En la pantalla LIVE se puede especificar el tipo de instalación ("Mount Type") de la cámara: en el techo, en la pared, sobre un plano horizontal o inclinada.



Luego se puede variar la visualización del LIVE ("Display Mode") que aparece en el ordenador según el tipo de instalación seleccionado:



Mobile Software

El software para móviles se utiliza para las plataformas iOS (iPhone, iPad) y Android (teléfonos Android y tabletas). A continuación, se describe el software cliente para móviles.

DISPOSITIVOS SMARTPHONE

Urmet IUVS plus Software Mobile

URMET iUVS plus es una aplicación de CCTV para iOS y Android, teléfono inteligente, teclado y tableta, compatible con todos los dispositivos URMET tanto IPCam (Codec H265) como DVR / NVR / HVR (todos los codecs).

iUVS Plus se puede descargar en Play Store, en el siguiente enlace:



iUVS Plus se puede descargar en Apple Store, en el siguiente enlace:



Funciones principales:

- Audio / video Live Stream Multicanal
- Playback remoto Multi-Canal
- Double stream playback
- Admite cámara Fisheye, en LIVE y Playback
- Notificaciones de alarmas
- Personalización de la configuración de transmisión de video individual
- Gestión de formato de señal de video 4: 3 - 16: 9
- Playback local
- Modo retrato y paisaje de la señal de video
- Función de exportación de lista de dispositivos
- Compartir imágenes en redes sociales /drive y nubes personales remotas
- PTZ
- Captura de imagen y vídeo
- Múltiples dispositivos admitidos

NOTA IMPORTANTE

Para mayores detalles sobre el uso de la aplicación y la descripción de las características, consulte el manual de uso de la Cámara IP o la asistencia en línea disponible en Urmet iUVS Plus

EN

Quick guide and complete user manual of the product are available at the following QR code.

Quick guide and complete user manual of the product are also available for **DOWNLOAD** from the URMET website under the section **USER MANUALS**.

FR

Le guide rapide et le manuel d'utilisation complet du produit sont disponibles sur le code QR suivant.

Guide rapide et manuel d'utilisation complet du produit sont également disponibles en téléchargement (**DOWNLOAD**) à partir du site Web URMET dans la section **USER MANUALS** (Le site web est en anglais).

ES

La guía rápida y el manual de usuario completo del producto está disponible en el siguiente QR code.

La guía rápida y el manual de usuario completo del producto también están disponibles para **DOWNLOAD** en la página web de URMET bajo la sección **USER MANUALS** (La página web está en inglés).

DE

Die Schnellanleitung, sowie die komplette Bedienungsanleitung stehen unter dem folgenden QR code zur Verfügung.

Die Schnellanleitung, sowie die komplette Bedienungsanleitung stehen außerdem im Bereich **DOWNLOAD** auf der URMET Homepage in der Sektion **USER MANUALS** zur Verfügung (Die Webseite wird in Englisch dargestellt).

1093/185FE



1093/186BN



1093/187C



Sales Network



For assistance and information about Urmet products and systems you can scan this QR code with your smartphone or visit

www.urmet.com >> Contacts >> Export Sales Network

Urmet S.pA. reserves the right to make changes to its products at any time, without prior notice.

Released in April 2018.

www.urmet.com | info@urmet.com

All Urmet products bear the mark 

Made in China to Urmet specifications.

urmet



Customer Care

Italia: 011 23 39 810

Export Dept.: +39 011 24 00 250/256

urmet

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C | 10154 Torino (ITALY)

www.urmet.com | info@urmet.com

IF YOU LOVE YOUR BUILDING