



HITEN



220-240V~ 50/60Hz 4000K



Code	DESIGNATION	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids (Kg)	CROQUIS
50441	HITEN 023 LED 40° 25,5W/4000K	95	138	76	0,91	
50442	HITEN 023 LED 40° 37W/4000K	125	170	76	1,27	

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.



Luminaire pour usage en INTERIEUR uniquement.

50441	4000 K	25,5 W	40°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
				1	5212	0,73
				2	1303	1,5
				3	579	2,2
				4	326	2,9
				5	208	3,6

50442	4000 K	37 W	40°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
				1	7851	0,73
				2	1963	1,5
				3	872	2,2
				4	491	2,9
				5	314	3,6

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

A

SPOT LUMINEUX A MONTER SUR RAIL 3 ALLUMAGES

B

DEBLOQUER
BLOQUER

C

CHOISIR LE MODE D'ALLUMAGE (1,2 OU 3) AVANT OU APRES LA FIXATION DU SPOT SUR LE RAIL

D

360°
180°

Informations de maintenance :



- **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.