Gestion de l'énergie avec le système Wiser

Fonctionnalités des applications Guide utilisateur

07/2013





Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions d'amélioration ou de correction ou avez relevé des erreurs dans cette publication, veuillez nous en informer.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans l'autorisation écrite expresse de Schneider Electric.

Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

La police de caractère affichée sur le dispositif/appareil est « Droid Sans », créée par Steve Matteson et brevetée sous la licence Apache, version 2.0. La licence est disponible sur le site Web de Wiser®.

© 2013 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières

	Consignes de sécurité	
	A propos de ce manuel	
Partie I	Système Wiser avec Wiser Controller/Wiser Box	
Chapitre 1	Présentation du système Wiser	
. 1.1	Présentation du système Wiser	
1.2	Equipements Wiser	
1.3	Informations importantes sur les appareils de chauffage et les zones thermiques	
Chapitre 2	Comment suivre la consommation d'électricité	
-	Fonctions du système Wiser	
	Comment afficher et comparer la consommation de votre maison	
	Comment afficher et comparer la consommation de vos appareils câblés	
	Comment afficher et comparer la consommation de vos appareils branchés	
	Comment afficher et comparer la puissance utilisée par les appareils branchés	
	Comment afficher la puissance utilisée dans votre maison	
	Comment afficher le tarif d'un contrat à tarif constant	
	Comment afficher les tarifs d'un contrat Heures creuses/Heures pleines	
	Suivre vos économies	
	Comment suivre le coût mensuel estimé de l'électricité	
Chapitre 3	Comment utiliser les modes	
3.1	Présentation	
3.2	Mode Manuel	
3.3	Mode Programme	
3.4	Mode Eco	
3.5	Mode Vacances	
Chapitre 4	Comment régler les paramètres du système Wiser	
4.1	Comment régler l'heure, régler la date, choisir la langue et contrôler les sons	
4.2	Comment gérer vos équipements Wiser	
4.3	Comment gérer mes informations personnelles	
4.4	Comment modifier les paramètres d'un contrat d'électricité	
4.5	Comment régler les paramètres avancés	
Chapitre 5	Utiliser l'application smartphone	
	Fonctions de l'application smartphone	
	Comment vous connecter au système Wiser avec votre smartphone	
	Comment afficher le niveau de puissance total de votre domicile	
	Comment modifier le mode de la maison	
	Comment régler la température	
	Comment mettre en marche et arrêter manuellement les appareils	
	Comment surveiller le tarif d'électricité dans le cadre d'un contrat à tarif constant	
	Comment surveiller les tarifs d'électricité dans le cadre d'un contrat avec heures pleines et	
	heures creuses	
Chapitre 6	Résolution des problèmes	
	Résolution des problèmes liés au Wiser Controller et signaux de l'indicateur vert	
	Service d'assistance à la clientèle	
	Résolution des problèmes liés à l'application smartphone	
Glossaire		
Index		

Consignes de sécurité



Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence d'un de ces symboles sur une étiquette de sécurité Danger collée sur un équipement indique qu'un risque d'électrocution existe, susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles si les instructions ne sont pas respectées.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

DANGER

DANGER indique une situation immédiatement dangeureuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangeureuse et **susceptible d'entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangeureuse et **susceptible d'entraîner** des blessures mineures ou modérées.



AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de cet appareil.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

A propos de ce manuel



Présentation

Objectif du document

Le système Wiser est une solution qui permet de réaliser des économies d'énergie et d'optimiser le confort et la sécurité d'une maison.

Ce document explique comment utiliser votre système Wiser pour gérer les sources d'énergie de votre maison.

Champ d'application

Les caractéristiques présentées dans ce manuel devraient être identiques à celles fournies en ligne. Toutefois, en application de notre politique d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à réviser le contenu du document afin de le rendre plus clair et plus précis. Si vous constatez une différence entre le manuel et les informations fournies en ligne, utilisez ces dernières en priorité.

Document(s) à consulter

Les documents et les caractéristiques techniques des équipements décrits dans ce manuel sont également disponibles en ligne. Pour accéder à ces informations en ligne :

Etape	Action
1	Accédez à la page d'accueil de Schneider Electric www.schneider-electric.com.
2	 Dans la zone Rechercher, entrez le nom d'un équipement du système Wiser ou le numéro de référence du document. N'insérez pas d'espaces dans le numéro de référence ou la gamme de produits. Pour obtenir des informations sur un groupe de modules similaires, utilisez des astérisques (*).
3	Pour enregistrer ou imprimer une fiche technique au format .pdf, cliquez sur Download Wiser product datasheet.

Titre de documentation	Référence
Wiser Controller - Guide d'installation	S1B29098
Wiser Meter - Guide d'installation	S1B14499
Wiser S-Meter - Guide d'installation	990-4327
Wiser S-Meter - Capteur - Guide d'installation	990-4524
Wiser S-Meter - Alimentation - Guide d'installation	990-4420
Wiser SmartPlug - Guide d'installation	S1B32746
Wiser H-relay - Guide d'installation	S1B23264
Wiser L-Relay - Guide d'installation	S1B23222
Wiser Thermostat - Guide d'installation	S1B28961
Wiser EcoButton - Guide d'installation	S1B28962
Wiser - Gestion de l'énergie - Guide d'initiation	S1B45648

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : www.schneider-electric.com.

Système Wiser avec Wiser Controller/Wiser Box



Présentation

Cette section décrit les fonctions disponibles lorsque le système Wiser est équipé d'un Wiser Controller.

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
1	Présentation du système Wiser	9
2	Comment suivre la consommation d'électricité	19
3	Comment utiliser les modes	35
4	Comment régler les paramètres du système Wiser	49
5	Utiliser l'application smartphone	63
6	Résolution des problèmes	75

Présentation du système Wiser

Objet

Ce chapitre décrit les avantages du système Wiser et explique comment les équipements Wiser communiquent entre eux.

L'installation du système Wiser et de chaque équipement Wiser est décrite dans le guide d'installation de l'équipement Wiser correspondant.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous- chapitre	Sujet	Page
1.1	Présentation du système Wiser	10
1.2	Equipements Wiser	13
1.3	Informations importantes sur les appareils de chauffage et les zones thermiques	15

Sous-chapitre 1.1

Présentation du système Wiser

Présentation du système Wiser

Système de gestion de consommation d'énergie Wiser

Wiser est une solution de contrôle de consommation domestique qui permet :

- de faire facilement des économies d'énergie
- de réduire sa facture énergétique
- d'améliorer son confort et sa sécurité électrique

Les composants du système Wiser de gestion de l'énergie communiquent entre eux via un réseau sans fil, ce qui veut dire :

- aucun trou à percer
- aucun câble à connecter

Wiser met votre logis à l'épreuve des défis du futur en vous permettant de :

- gérer des sources d'énergie renouvelables distribuées
- réagir aux fluctuations rapides du prix des ressources énergétiques

L'énergie devient visible

Wiser donne une forme visuelle à votre consommation énergétique.

Grâce à cette visualisation et à des fonctions de gestion souples, Wiser vous permet de contrôler complètement votre consommation d'énergie domestique et vous prépare ainsi à affronter les défis énergétiques de demain.

Wiser masque les problèmes complexes de la gestion d'énergie et s'adapte facilement à vos besoins pour vos permettre de faire des économies substantielles en suivant des procédures très simples.

Avantages

Wiser vous offre les avantages suivants :

- Consulter votre consommation d'énergie actuelle
- Afficher une vue synthétique de vos économies d'énergie
- Contrôler la température de chaque pièce de votre habitation
- Economiser de l'argent chaque fois que vous vous absentez de chez vous, en plaçant l'ensemble des systèmes de chauffage et des appareils domestiques dans un mode économique personnalisé
- Régler facilement votre niveau de confort, à partir de votre ordinateur fixe ou à distance avec une application pour smartphone dédiée.

Accéder au système Wiser

Applications Wiser

Vous pouvez contrôler votre système Wiser à l'aide de deux applications :

- 1. une application PC/MAC que vous exécutez sur un PC connecté au Wiser Controller
- 2. une application pour smartphone (voir page 63)

NOTE : Les fonctionnalités de l'application PC/MAC ne sont pas toutes disponibles dans l'application pour smartphone.

Accéder à l'Application PC/MAC

Pour afficher l'écran d'accueil de l'application PC/MAC, suivez les instructions détaillées fournies dans le Guide d'installation du *Wiser Controller*.

Accéder à l'application smartphone

La rubrique Utiliser l'application smartphone *(voir page 63)* explique comment accéder à l'application pour smartphone.

Accéder à l'écran d'accueil du système Wiser

Ecran d'accueil de l'Application PC/MAC

Cet écran affiche des informations à jour sur votre système Wiser. C'est le point de départ pour accéder aux autres parties de l'application :



NOTE : Votre écran d'accueil peut avoir un aspect différent. Par exemple, certains éléments n'apparaissent pas si vous n'avez pas précisé les détails de votre contrat d'électricité.

Numéro	Description
1	Boutons permettant d'accéder rapidement à des parties spécifiques de l'application. Ainsi, vous cliquez sur [Appareils] pour gérer les appareils électriques de votre domicile.
2	[TARIFS PAR KWH] . Prix facturé par votre fournisseur d'électricité par unité d'électricité. Si vous avez un contrat à tarif constant avec votre fournisseur d'électricité, une seule pile de pièces est affichée. Dans le cas d'un contrat avec tarifs heures pleines / heures creuses, les deux tarifs sont représentés par des piles de pièces distinctes.
3	[PUISSANCE TOTALE MAISON] . Le tachymètre indique votre consommation domestique totale ainsi que le pourcentage que cela représente par rapport à la puissance totale dont vous disposez.
4	[COUT MENSUEL ESTIME]. Estimation du coût de votre consommation d'électricité pour le mois en cours en fonction des informations que vous fournissez sur les conditions de votre contrat d'électricité.
5	[MODE MAISON]. Affiche le mode maison actuellement actif et permet de changer de mode.
6	[ECONOMIES] . Affiche la somme que vous avez économisée depuis une date spécifique et pendant le mois en cours, ainsi que le nombre de fois où le mode Eco a été activé pendant le mois en cours.
7	[Paramètres] . Cliquez sur ce bouton pour régler certains paramètres du système Wiser, notamment les clauses du contrat d'électricité utilisées par votre système Wiser pour calculer les estimations de coût et d'économies.

Sous-chapitre 1.2

Equipements Wiser

Types d'équipement Wiser

Equipements

Le système Wiser inclut une série d'équipements qui peuvent être installés à différents emplacements de la maison pour vous permettre de contrôler votre consommation d'énergie domestique. Les différents équipements Wiser sont décrits ci-après :

Equipement	Description
	Wiser Controller C'est le "cerveau" du système Wiser. Il collecte des informations auprès des autres équipements Wiser sur un réseau sans fil et les rend disponibles à l'affichage.
09	 Wiser H-Relay Il mesure et contrôle la consommation de radiateurs électriques muraux de 2 types : Radiateurs classiques associés à un thermostat Wiser Radiateurs électriques à fil pilote
09	Wiser L-Relay Il mesure et contrôle la consommation d'appareils électriques de plus grande taille, tels que des ballons d'eau chaude ou des pompes de piscine, qui ne peuvent pas être branchés à des prises secteur ordinaires.
۲	Wiser Thermostat Il mesure et contrôle la température de pièces ou de zones individuelles.
	Wiser Smart Plugs Elles mesurent et contrôlent la charge électrique de petits appareils, tels que des lampes, des ordinateurs ou des téléviseurs, qui sont branchés à des prises secteur ordinaires.
	 Wiser S-Meter Il mesure la consommation électrique des appareils. 2 types de capteurs sont disponibles : Capteur du compteur général (capteur 80 A) connecté au compteur domestique. Capteur de mesure de dérivation (capteur 50 A) connecté à une dérivation (par exemple, le chauffage ou l'éclairage).

Tous ces équipements sont contrôlés par le Wiser Controller et lui envoient leurs informations par le biais d'un réseau sans fil dédié.

Configurations

Configuration minimum

Le système Wiser peut être utilisé avec seulement un Wiser Controller et pas d'équipements connectés. Le Wiser Controller affiche des informations utiles telles que les paramètres de votre contrat d'électricité si vous les indiquez.

Nombre maximum d'équipements recommandé

Le nombre limite recommandé d'équipements dans cette configuration se décompose comme suit :

- 1 Wiser Controller
- 1 S-Meter avec au maximum 6 capteurs de mesure de dérivation

NOTE : Il est recommandé de dédier 1 capteur de mesure de dérivation au compteur général de la maison. Cela permet d'afficher des informations telles que la consommation domestique totale sur le Wiser Controller.

- 5 Smart Plugs avec des appareils branchés
- 10 équipements Wiser H-Relay
- 1 équipement Wiser L-Relay
- 5 équipements Wiser Thermostat contrôlant chacun une zone thermique (voir page 17) distincte

Dans cette configuration, l'application smartphone *(voir page 63)* peut également être utilisée pour surveiller et contrôler les équipements.

Sous-chapitre 1.3

Informations importantes sur les appareils de chauffage et les zones thermiques

Chauffages électriques

Types de chauffage électrique

- Un système Wiser peut contrôler 2 types de chauffage électrique :
- Radiateurs électriques classiques
- Radiateurs électriques à fil pilote

Radiateurs classiques

Un chauffage électrique classique présente un unique sélecteur de température, généralement gradué de 1 à 8 :



Pour contrôler ces appareils à distance avec le système Wiser, vous devez les équiper d'un Wiser Thermostat et les affecter à une zone thermique de votre maison.

Vous pouvez ensuite contrôler précisément la température de cette zone à l'aide du système Wiser : SALLE DE BAINS

~	Mode	actif	
\bigcirc	Manuel		
	Temp	érature (°C)	
	-	$\downarrow 20^{\circ}$	+

Avec les radiateurs classiques dépourvus de Wiser Thermostat, la température doit être réglée manuellement à l'aide du sélecteur.

Radiateurs à fil pilote

Un radiateur électrique à fil pilote comprend un câblage supplémentaire qui permet son contrôle à distance.



Les chauffages à fil pilote offrent un choix de réglages de température prédéfinis. En règle générale, ils présentent selon le cas :

- 4 réglages (ou "ordres") différents de la température :
- Off

•

- Hors gel. 7 à 8 °C en principe
- Confort. Température normale pendant la journée, ajustable selon les besoins
- Eco. 3 à 4 °C de moins que la température Confort
- 6 réglages différents de la température. Ces appareils présentent deux ordres supplémentaires conçus pour économiser l'énergie sans réduire sensiblement le confort (chaque réduction d'1 °C de la température peut se traduire par une économie d'énergie de 7 à 10 %) :
 - Confort -1 °C. Un degré de moins que la température Confort
 - Confort -2 °C. Deux degrés de moins que la température Confort

NOTE : L'application Wiser affiche toujours 6 ordres de réglage. Si vous avez des radiateurs à 4 ordres, les options **Confort -1** °**C** et **Comfort -2** °**C** de l'application sélectionnent la température **Confort** sur l'appareil.

Radiateur à fil pilote équipé d'un Wiser Thermostat

Un radiateur à fil pilote équipé d'un Wiser Thermostat permet de contrôler précisément la température de la zone à l'aide du système Wiser :

SALLE DE BAINS Mode actif



NOTE : Dans ce cas, il n'est plus possible de contrôler la température à l'aide des réglages (ordres) du fil pilote.

Radiateur à fil pilote dépourvu de Wiser Thermostat

Un radiateur à fil pilote qui n'est pas associé à un Wiser Thermostat ne permet pas un contrôle précis de la température, mais vous pouvez sélectionner ses ordres à l'aide du système Wiser :



Zones thermiques

Présentation

Une zone thermique est une zone de votre habitation où la température est contrôlée par un ou plusieurs appareils de chauffage électriques connectés à un équipement Wiser H-Relay. Dans le cas de radiateurs classiques, un Wiser Thermostat doit également être installé dans la zone pour mesurer et contrôler la température.

La rubrique Comment définir une zone dans votre habitation (*voir page 41*) explique comment définir une zone thermique et y ajouter des appareils. Vous pouvez régler la température d'une zone manuellement (*voir page 40*) ou automatiquement (*voir page 43*).

Il est possible de définir jusqu'à 5 zones thermiques différentes dans une habitation.

Régler la température d'une zone à l'aide du système Wiser

La température d'une zone peut être réglée par le système Wiser si les appareils de chauffage de cette zone sont :

- des radiateurs classiques avec Wiser Thermostat
- des radiateurs 'Fil-pilote' sans Wiser Thermostat
- des radiateurs 'Fil-pilote' avec Wiser Thermostat

NOTE : Tous les appareils de chauffage d'une zone thermique doivent être du même type (classique ou à fil pilote).

Reportez-vous à la description des types de chauffage (voir page 15) pour plus de détails.

Régler la température d'une zone manuellement

Si une zone thermique est équipée d'un Wiser Thermostat, sa température peut être réglée manuellement à l'aide des boutons + et - situés sur le Wiser Thermostat.

Comment suivre la consommation d'électricité

2

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Fonctions du système Wiser	20
Comment afficher et comparer la consommation de votre maison	22
Comment afficher et comparer la consommation de vos appareils câblés	24
Comment afficher et comparer la consommation de vos appareils branchés	26
Comment afficher et comparer la puissance utilisée par les appareils branchés	28
Comment afficher la puissance utilisée dans votre maison	29
Comment afficher le tarif d'un contrat à tarif constant	30
Comment afficher les tarifs d'un contrat Heures creuses/Heures pleines	31
Suivre vos économies	32
Comment suivre le coût mensuel estimé de l'électricité	33

Fonctions du système Wiser

Fonctions du système Wiser

Chaque fonction du système Wiser est associée à un ou plusieurs équipements :

Fonction	Equipements nécessaires
Surveiller votre consommation électrique	
Consulter et comparer votre consommation domestique (voir page 22)	(1) S-Meter surveillant le compteur domestique
Afficher et comparer la consommation de vos appareils connectés <i>(voir page 24)</i>	(1) S-Meter surveillant un circuit
Afficher et comparer la consommation de vos appareils branchés <i>(voir page 26)</i>	(1) L-Relay ou H-Relay
Afficher et comparer l'utilisation de puissance instantanée de vos appareils branchés <i>(voir page 28)</i>	F1 + C0
Surveiller le coût mensuel estimé (voir page 33)	(1) S-Meter surveillant le compteur domestique
Afficher le niveau de puissance total de la maison <i>(voir page 29)</i>	(1) S-Meter surveillant le compteur domestique
Vérifier les tarifs d'électricité pour les contrats à tarif de base (voir page 30) et les contrats à tarifs heures pleines/heures creuses (voir page 31)	ξ Ω
Surveiller vos économies (voir page 32)	(1) S-Meter surveillant le compteur domestique
Utiliser différents modes pour contrôler la co	onsommation d'énergie de la maison
Changer de mode (voir page 37)	(1) L-Relay (2) H-Relay
Contrôler vos appareils électriques manuellement (voir page 39) ou automatiquement (voir page 42)	(1) L-Relay
Contrôler la température ambiante manuellement (voir page 40) ou automatiquement (voir page 43)	$ \begin{array}{c} & & \\ & & $
Régler les paramètres du système Wiser (voir page 49)	

NOTE : Le système Wiser comprend des écrans de dialogue dynamiques qui affichent uniquement les fonctions applicables à la configuration de votre système Wiser. Certaines fonctions affichent les informations différemment en fonction des équipements dont vous disposez.

Exemple de système Wiser

Si vous avez seulement un Wiser Controller et une Wiser Smart Plug, les fonctions suivantes sont disponibles :

- Afficher et comparer la consommation de vos appareils branchés
- Afficher et comparer l'utilisation de puissance instantanée de vos appareils branchés
- Contrôler vos appareils électriques

Comment afficher et comparer la consommation de votre maison



Equipements requis :

Cette procédure explique comment afficher et comparer la consommation d'électricité de votre maison. Cela est utile pour déterminer la quantité d'énergie que vous avez économisée. Deux graphiques représentent la consommation d'électricité durant la période en cours et la période précédente (jour, semaine, mois, etc.). Par exemple, si vous affichez les graphiques journaliers à 17 h 00, le graphique supérieur affiche votre consommation entre la veille à minuit et aujourd'hui à 17 h 00, et le graphique inférieur indique votre consommation entre l'avant-veille à minuit et la veille à 17 h 00 :



Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Electricité.
2	Dans le sous-menu, cliquez sur CONSOMMATION TOTALE MAISON.
3	 Dans l'écran de sélection, sélectionnez l'unité à utiliser pour afficher les données de consommation, ainsi que la période que vous souhaitez comparer. Choisissez l'unité des données de consommation, parmi les suivantes : kWh Monnaie CO2
	Vous pouvez afficher et comparer vos données de consommation sur les périodes suivantes : • Jour • Semaine • Mois • Trimestre • Année

Etape	Action
4	 Dans l'écran principal, 2 barres s'affichent : La première barre représente la consommation de la période en cours. La deuxième barre représente la consommation de la période précédente.
	 Signification des couleurs utilisées sur ces 2 barres : La portion verte de la barre représente la consommation en cours par rapport à la consommation de la période précédente. La portion rouge de la barre représente les différences de consommation des 2 périodes. Par
	 La polition rouge de la baite représente les différences de consommation des 2 periodes. Pai exemple, une portion rouge dans la première barre indique que vous avez consommé plus d'énergie dans la période en cours que dans la période précédente. Le texte situé à gauche de la première barre indique la différence en pourcentage de la consommation des 2 périodes.
	Durant le fonctionnement normal, les barres sont actualisées toutes les 10 minutes. Pour actualiser l'affichage, déplacez le commutateur de mode sur l'équipement Wiser S-Meter.

Comment afficher et comparer la consommation de vos appareils câblés



Equipements requis :

L'appareil peut être connecté de deux manières :

- Directement au tableau électrique de la maison au moyen du câblage approprié.
- Au moyen de Wiser Smart Plugs ou d'équipements L-Relay, qui permettent la communication sans fil avec le Wiser Controller

Cette procédure explique comment afficher et comparer la consommation d'énergie des appareils câblés directement raccordés au tableau électrique. Par exemple, vous pouvez consulter la consommation d'électricité de tous les appareils de la cuisine ou de toutes les lampes de votre salon, selon le câblage de votre maison.

Notez également qu'il est possible d'afficher l'électricité utilisée par les appareils câblés à un instant donné, en sélectionnant l'option **Instantané** dans la liste **Sélectionner la période** :



Etape	Action			
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Electricité .			
2	Dans le sous-menu, cliquez sur CONSOMMATION APPAREILS.			
3	Dans l'écran de sélection, sélectionnez Tableau électrique dans le champ Sélectionner un type de mesure .			
4	 Dans l'écran de sélection, vous pouvez choisir : l'unité des données de consommation, la période des données de consommation. 			
	 Pour les unités des données de consommation, vous avez le choix entre les options suivantes : kWh Unité monétaire CO2 			
	Vous pouvez comparer votre consommation sur les périodes suivantes : Instantané (en kW uniquement) Jour Semaine Mois Trimestre Année 			

Etape	Action
5	La consommation d'énergie de chaque appareil sur la période sélectionnée s'affiche sous forme de cercle. Le diamètre d'un cercle représente la quantité d'énergie consommée par l'appareil par rapport à la consommation totale d'énergie. L'appareil qui consomme le plus d'énergie est représenté par un graphique circulaire rouge. Le cercle [AUTRES] représente la quantité totale d'énergie consommée par des appareils ne faisant pas partie du système Wiser. NOTE :
	 En l'absence de Wiser S-Meter sur le circuit principal, la valeur affichée indique la consommation d'électricité en kWh. En présence d'un Wiser S-Meter sur le circuit principal, la valeur affichée indique la consommation électrique sur le circuit particulier par rapport au circuit principal (en pourcentage).
6	En utilisation normale, les informations affichées sont actualisées toutes les 10 minutes. Le nombre de minutes écoulées depuis la dernière mise à jour et le nombre de minutes avant la prochaine mise à jour s'affichent au bas de l'écran de sélection. Pour actualiser l'affichage sans attendre l'actualisation automatique, déplacez le commutateur de mode sur l'équipement Wiser S-Meter. Après l'actualisation, les compteurs ne sont plus affichés.

Comment afficher et comparer la consommation de vos appareils branchés

₩**+** \$ ~ Ø

Equipements requis :

Cette procédure explique comment afficher et comparer la consommation de vos appareils branchés. Il s'agit notamment des lampes, des postes de télévision et des ordinateurs que vous branchez sur le secteur. Un chauffe-eau contrôlé par un Wiser L-Relay est aussi considéré comme un appareil branché.



Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Electricité.
2	Dans le sous-menu, cliquez sur CONSOMMATION APPAREILS.
3	 Dans l'écran de sélection, sélectionnez Appareils dans le champ Sélectionner un type de mesure. Dans l'écran de sélection, vous pouvez choisir : l'unité des données de consommation la période des données de consommation
	 Pour les unités des données de consommation, vous avez le choix entre les options suivantes : kWh Unité monétaire CO2
	Vous pouvez comparer votre consommation sur les périodes suivantes : Instantané (en kW uniquement) Jour Semaine Mois Trimestre Année

Etape	Action
4	La consommation énergétique de chaque appareil sur la période sélectionnée s'affiche sous forme de cercle. Le diamètre d'un cercle représente la quantité d'énergie consommée par l'appareil par rapport à la consommation totale d'énergie. L'appareil qui consomme actuellement le plus d'énergie est représenté par un cercle rouge. Le cercle [AUTRES] représente la quantité totale d'énergie consommée par des appareils ne faisant pas partie du système Wiser. Si nécessaire, faites glisser la barre de défilement horizontal pour voir l'appareil qui vous intéresse.
	NOTE :
	 En l'absence de Wiser S-Meter sur le circuit principal, la valeur affichée est la consommation électrique en kWh.
	• En présence d'un Wiser S-Meter sur le circuit principal, la valeur affichée indique la consommation électrique sur le circuit particulier par rapport au circuit principal (en pourcentage).
5	En utilisation normale, les informations affichées sont actualisées toutes les 10 minutes. Le nombre de minutes écoulées depuis la dernière mise à jour et le nombre de minutes avant la prochaine mise à jour sont affichés en bas de l'écran de sélection. Vous pouvez forcer une actualisation immédiate en faisant glisser le bouton Mode du Wiser S-Meter. Après une actualisation, les compteurs ne sont plus affichés.

Comment afficher et comparer la puissance utilisée par les appareils branchés



Equipements requis :

Cette procédure explique comment afficher et comparer la puissance utilisée par vos appareils branchés. Cela est utile pour connaître la consommation d'électricité d'un appareil branché par rapport à la consommation totale de votre maison. Si la consommation de l'appareil branché représente une part importante de la consommation totale d'électricité, vous pouvez économiser de l'énergie en réduisant l'utilisation de cet appareil.



Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Electricité.
2	Dans le sous-menu, cliquez sur PUISSANCE WISER SMART PLUGS.
3	Dans l'écran de sélection, sélectionnez la Wiser Smart Plug que vous souhaitez suivre.
4	Dans l'écran principal, la puissance utilisée par un appareil branché par rapport à la puissance totale utilisée par la maison s'affiche en kW.
5	En utilisation normale, les informations affichées sont actualisées toutes les 10 minutes. Le nombre de minutes écoulées depuis la dernière mise à jour et le nombre de minutes avant la prochaine mise à jour s'affichent au bas de l'écran de sélection. Pour actualiser l'affichage sans attendre l'actualisation automatique, déplacez le commutateur de mode sur l'équipement Wiser S-Meter. Après l'actualisation, les compteurs ne sont plus affichés.

Comment afficher la puissance utilisée dans votre maison

+

Puissance souscrite

En réduisant la puissance souscrite, vous pouvez réduire votre facture d'électricité.

- Voici la procédure à suivre pour déterminer si vous pouvez changer la puissance souscrite :
- Consultez la consommation maximale du mois en cours et suivez l'évolution de cette valeur.
- Effectuez cette opération chaque mois durant au moins 1 an afin de tenir compte des différences saisonnières de la consommation d'électricité.
- En général, la puissance souscrite peut être réduite en suivant des étapes définies. Avant de décider de réduire la puissance souscrite, vérifiez que la consommation maximale n'a jamais dépassé le niveau de puissance que vous souhaitez appliquer.

Equipements requis :

Cette procédure explique comment déterminer la puissance utilisée dans votre maison :



Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Electricité.
2	Dans le sous-menu, cliquez sur PUISSANCE TOTALE MAISON . Résultat : L'écran de sélection et l'écran principal affichent des informations sur le niveau de puissance de votre maison.
3	L'écran de sélection indique la puissance souscrite saisie lors de l'installation de votre système Wiser ou modifiée ultérieurement.
4	Dans l'écran principal, consultez la puissance actuellement utilisée sur le graphique vert Actuellement . Consultez la puissance maximale atteinte durant le mois en cours sur le graphique orange Puissance maximale atteinte ce mois-ci .
5	Durant le fonctionnement normal, les informations affichées sont actualisées toutes les 10 minutes. Le nombre de minutes depuis la dernière mise à jour et le nombre de minutes jusqu'à la prochaine mise à jour s'affichent au bas de l'écran de sélection. Vous pouvez actualiser l'affichage quand vous le souhaitez, en déplaçant le commutateur de mode sur l'équipement Wiser S-Meter. Après l'actualisation, les compteurs ne sont plus affichés.

Comment afficher le tarif d'un contrat à tarif constant



Cette procédure explique comment afficher le tarif appliqué dans le cadre d'un contrat d'électricité à tarif constant.

La page d'accueil représente le taux de base appliqué sous la forme d'une pile de pièces de monnaie : TARIF PAR kWh



L'écran Tarifs indique le tarif appliqué pendant la journée en cours :



Etape	Action
1	A partir d'une fenêtre quelconque de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Tarifs.
2	L'écran de sélection indique les informations de votre contrat électrique telles qu'elles ont été définies pendant l'installation de votre système Wiser ou modifiées ultérieurement.
3	Le tarif appliqué à la journée en cours s'affiche dans l'écran principal.

Comment afficher les tarifs d'un contrat Heures creuses/Heures pleines



Cette procédure explique comment visualiser les tarifs actuellement appliqués et les tarifs suivants.

La page d'accueil représente les tarifs heures creuses/heures pleines sous forme de pièces de monnaie empilées. Elle indique également le tarif actuellement appliqué, ainsi que l'heure du prochain changement de tarif s'il va se produire dans les prochaines 24 heures :



L'écran Tarifs affiche les heures durant lesquelles sont appliqués les tarifs actuels et les tarifs suivants :



Etape	Action			
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Tarifs.			
2	L'écran de sélection indique les informations de votre contrat d'électricité telles qu'elles ont été définies pendant l'installation de votre système Wiser ou modifiées ultérieurement.			
3	 L'écran principal affiche les tarifs heures creuses/heures pleines et les périodes durant lesquelles ils sont appliqués durant la journée en cours et la journée suivante. D'autres informations sont indiquées : Tarifs par kWh dans votre devise locale appliqués à chaque période (en fonction de votre contrat d'électricité). 			
l.	Heure du prochain changement de tarif (en fonction de votre contrat d'électricité).			

Suivre vos économies

Equipements requis :

Cette procédure explique comment suivre les économies réalisées. Le système Wiser vous permet de suivre les économies réalisées par rapport à la consommation antérieure. Cela vous permet de savoir si les économies d'énergie (et donc d'argent) que vous réalisez sont importantes. Le système permet de suivre les économies réalisées à partir d'une date donnée ou bien durant le mois en cours. Vous pouvez également savoir combien de fois le mode Eco a été activé durant le mois en cours.



Etape	Action			
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Accueil.			
2	 Dans la zone ECONOMIES de l'écran principal, vous pouvez consulter et gérer vos économies. Les principales informations indiquées dans la zone ECONOMIES sont les suivantes : Economies réalisées depuis une date particulière. Economies réalisées durant le mois en cours. Nombre d'activations du mode Eco durant le mois en cours. 			
	NOTE : Pour commencer à suivre les économies à partir de la date actuelle, cliquez sur Remettre à zéro .			

Calcul des économies

Si le système Wiser fonctionne depuis moins d'un an, il calcule le coût total de votre contrat d'électricité de l'année précédente et le divise par 365 pour obtenir le coût moyen journalier. Les économies indiquées représentent la différence entre le coût actuel et cette moyenne journalière. Si le système Wiser fonctionne depuis plus d'un an, les économies indiquées représentent la différence entre le coût actuel et le coût de la même journée l'année précédente.

Le chiffre **Economies depuis le** représente le total des économies journalières depuis le jour (à minuit) où le bouton **Reset** a été actionné.

Le chiffre **Economies ce mois-ci** représente la différence entre le coût actuel calculé pour le mois en cours et le coût pour le même mois l'année précédente. Le coût mensuel moyen est calculé si le système Wiser fonctionne depuis moins d'un an).

Comment suivre le coût mensuel estimé de l'électricité



Cette procédure explique comment suivre le coût mensuel estimé de l'électricité :

.13€ Next at 15:00			1	20€
0.030				-
	1	2	3	+
S	4	5	6	
	7	8	9	
	0		C	
		1	c	_
			a	=

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Accueil.
2	L'écran principal affiche le coût mensuel estimé de l'électricité

Calcul du coût mensuel estimé

L'estimation du coût de l'électricité est calculée en fonction de 2 paramètres :

- Coût de l'électricité par unité saisi lors de l'installation de votre système Wiser ou modifié dans les Paramètres (voir page 57).
- Quantité réelle d'électricité consommée jusque là.

Le coût mensuel estimé est plus précis lorsque des données ont été enregistrées dans la mémoire du Wiser Controller durant au moins 7 jours. Le système Wiser peut alors identifier des tendances et éventuellement des variations saisonnières dans la consommation d'électricité.

NOTE : Le coût mensuel estimé ne prend pas en compte l'abonnement mensuel fixe. Vous devez donc l'ajouter à la valeur affichée.

Comment utiliser les modes

Présentation

Ce chapitre explique comment utiliser les modes maison pour optimiser votre confort et la consommation d'énergie de la maison.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous- chapitre	Sujet	Page
3.1	Présentation	36
3.2	Mode Manuel	38
3.3	Mode Programme	41
3.4	Mode Eco	44
3.5	Mode Vacances	46

Modes maison

Description

Il existe 4 modes maison :

Mode Manuel

Vous devez mettre en marche / arrêter les appareils et régler les températures manuellement. Ce mode est décrit plus en détail dans la rubrique Mode Manuel (*voir page 38*).

Mode Programme

Le système Wiser met en marche / arrête les appareils et règle les températures automatiquement, conformément au programme que vous avez défini.

Ce mode est décrit plus en détail dans la rubrique Mode Programme (voir page 41).

Mode Eco

Le système Wiser arrête automatiquement des appareils spécifiques pour économiser de l'énergie et règle l'ensemble de la maison sur une température prédéfinie.

Ce mode est décrit plus en détail dans la rubrique Mode Eco (voir page 44).

Mode Vacances

Le système Wiser arrête automatiquement des appareils spécifiques pour économiser de l'énergie et abaisse la température de la maison au minimum nécessaire pour la protéger du gel. Ce mode est décrit plus en détail dans la rubrique Mode Vacances (voir page 46).
Comment modifier les modes de la maison

Equipements requis :

Cette procédure explique comment modifier le mode de consommation de la maison. Vous pouvez changer de mode de consommation domestique à partir de l'écran d'accueil :



Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Accueil.
2	Dans l'écran principal, modifiez le mode de la maison à l'aide du menu Mode maison à droite. Vous avez le choix entre 4 modes. Cliquez sur les flèches situées au-dessus et au-dessous du sélecteur rotatif Mode maison jusqu'à ce que le mode désiré apparaisse au centre du sélecteur.
3	Cliquez sur Activer pour activer ce mode. Le mode sélectionné est activé lorsqu'il s'affiche en vert dans le sélecteur. Si vous sélectionnez le mode Vacances , vous devez préciser la date et l'heure de votre retour.

NOTE : Vous avez également la possibilité de régler le mode de la maison dans la fenêtre **Température** ou à l'aide de l'application smartphone (*voir page 69*).

Sous-chapitre 3.2

Mode Manuel

Présentation

Introduction



Caractéristiques du mode Manuel

Utilisez l'application PC/MAC ou smartphone pour mettre en marche et arrêter vos appareils et pour régler des températures.

En mode manuel :

- Il n'y a aucune optimisation particulière de votre consommation d'énergie domestique.
- Il n'est pas possible de définir à l'avance les températures et les états de fonctionnement des appareils.

Contrôle manuel des équipements

Lorsque le mode manuel est actif, vous pouvez mettre en marche et arrêter des appareils manuellement *(voir page 39)*.

Contrôle manuel des températures

Lorsque le mode manuel est actif, vous pouvez régler la température (voir page 40) de tous les appareils de chauffage électriques situés dans une zone thermique (voir page 17) prédéfinie.

Si cette zone est équipée d'un Wiser Thermostat, vous pouvez également utiliser les boutons + et - du Wiser Thermostat pour contrôler la température de la zone.

Comment mettre en marche et arrêter manuellement les appareils

ADVERTISSEMENT

RISQUES DE BACTÉRIES DANS LA MAISON

L'appareil d'eau chaude sanitaire ne doit pas rester éteint plus de 5 jours à cause du risque de bactéries.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

NOTE : Seule la puissance fournie à l'appareil est réglée par le système Wiser : la mise en marche et l'arrêt de l'appareil doivent être effectués manuellement.



Equipements requis :

Cette procédure explique comment mettre en marche et arrêter manuellement vos appareils :

	Sch	neid	er ric				
1-	Accueil	<u><u></u> Electricité</u>	Jc° Température	Appareils	E Tarifs	Programme	(갖) Paramètres
	BOUILLOI	RE		SMARTPLU	G TV		
	Sélectionne	er l'état		Sélectionner	'l'état		
		OFF		ON			
2-	SMARTPL	UG PC portat	le				
	SMARTPL	OFF UG ECLAIRA	GE				
	Sélectionne	er l'état					
	ON						

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Appareils.
2	Dans l'écran principal, cliquez sur un bouton pour changer l'état de l'appareil correspondant. Si le bouton est inactif, cela signifie que le mode Eco ou Vacances est actif. Vous devez d'abord passer en mode Manuel ou Programme pour mettre en marche ou arrêter l'appareil. Si le mode Programme est actif, cette action manuelle reste active jusqu'à l'arrêt ou la mise en marche automatique de l'appareil (<i>voir page 42</i>).

Comment régler manuellement les températures



Equipements requis :

Cette procédure explique comment régler manuellement une température de zone :

Schneider		
1 - Accueil Electricité Tempéra	Appareils Tarifs Programme Paramètre	s
MAISON Sélectionner le mode de la maison Vacances Manuel Programme	EMPLACEMENTS SALLE DE BAINS Mode actif Manuel Température (°C) 18° + SALON Mode actif Manuel Température (°C)	
3	CHAMBRE Mode actif Manuel Température (°C)	

Pour accéder à une température et la définir manuellement :

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Température.
2	Dans l'écran de sélection, sélectionnez Manuel ou le mode Programme.
3	Dans l'écran principal, utilisez les boutons (+) et (-) pour régler chaque température de zone. Si le mode Programme est actif dans la zone, l'heure du changement suivant de programme s'affiche pour chaque zone. Si votre système Wiser fonctionne depuis quelques temps, il affiche le temps restant pour atteindre la température cible.

Sous-chapitre 3.3

Mode Programme

Présentation

Introduction



Caractéristiques du mode Programme

Le **mode Programme** permet de planifier des changements de température ainsi que l'heure de mise en marche et d'arrêt d'appareils en vue de réduire la consommation d'électricité.

Contrôler des appareils en mode Programme

Pour contrôler vos appareils en mode Programme, il vous suffit de modifier un programme de commande par défaut (*voir page 42*). Pour chaque appareil contrôlé par le système Wiser, le programme définit une ou plusieurs périodes pendant lesquelles l'appareil doit être en marche ou arrêté. Vous pouvez définir des périodes identiques pour tous les jours de la semaine ou différentes pour chaque jour.

Lorsque vous activez le mode de programmation *(voir page 37)*, le système Wiser met en marche ou arrête automatiquement l'appareil (selon le cas) au début de chaque période et à la fin de chaque période.

Vous pouvez modifier l'état programmé d'un appareil à l'aide du menu **Appareils**. La modification reste active jusqu'au prochain changement d'état programmé.

Contrôle des températures en mode Programme

Pour contrôler les températures de votre domicile en mode programmé, vous devez modifier un programme de températures par défaut (*voir page 43*) fourni avec le système Wiser. Vous pouvez définir un programme de températures distinct pour chaque zone thermique (*voir page 17*) définie dans l'habitation :

- 1. Sélectionnez une zone thermique.
- Définissez une ou plusieurs périodes pour lesquelles régler la température. Vous pouvez définir des périodes identiques pour tous les jours de la semaine ou différentes pour chaque jour, selon vos besoins.
- 3. Indiquez la température désirée dans la zone sélectionnée pour chaque période.

Vous pouvez ensuite activer le mode Programme (*voir page 37*). Lorsqu'il est l'heure d'augmenter la température dans une zone (conformément au programme), le système Wiser met en marche les appareils de chauffage de cette zone et les règle pour obtenir la température voulue.

Vous pouvez anticiper la fonction de chauffage pour que les zones thermiques atteignent la température requise au début de chaque période programmée.

La température par défaut d'une zone est déterminée conformément à la norme Energy Star.

Déroger au mode Programme

Vous pouvez déroger au programme de température défini pour une zone en modifiant manuellement la température dans l'écran **Température** de l'application ou à l'aide des boutons + et - du Wiser Thermostat installé dans cette zone. Le programme est ainsi ignoré jusqu'au prochain changement de température programmé.

Comment mettre en marche et arrêter automatiquement les appareils

ADVERTISSEMENT

RISQUES DE PROLIFERATION DE BACTÉRIES

L'appareil d'eau chaude sanitaire ne doit pas être coupé plus de 5 jours à cause des risques de prolifération de bactéries.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

NOTE : Seule la puissance fournie à l'appareil est réglée par le système Wiser : la mise en marche et l'arrêt de l'appareil doivent être effectués manuellement.



Equipements requis :

Cette procédure explique comment mettre en marche et arrêter automatiquement vos appareils :



Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans le barre de menus, cliquez sur Programme.
2	Dans le sous-menu, cliquez sur PROGRAMME DES APPAREILS.
3	Dans l'écran de sélection, sélectionnez l'appareil que vous souhaitez régler. Le menu Sélectionner la période permet de modifier la période du programme.
4	 Dans l'écran principal, cliquez sur la barre verte pour modifier le programme. Lorsque vous cliquez sur la barre verte, le menu qui apparaît permet d'effectuer différentes actions pour la période sélectionnée : Arrêter ou mettre en marche un appareil. Diviser une période. Supprimer une période. NOTE : Vous pouvez modifier la durée d'une période en déplaçant la barre de séparation blanche plação entre las páriodos.
5	Une fois la procédure terminée, cliquez sur Enregistrer .
	· · · ·

Comment régler automatiquement une température de zone



Cette procédure explique comment régler automatiquement une température de zone :

	Schneider		
1—	Accueil Electricité Temp	erature Appareils Tarifs Programme	ැතු Paramètres
2-	PROGRAMME DE LA TEMPER	ATTRE PROGRAMME DES APPAREILS	
3-	SELECTIONNER LA VUE Sélectionner l'emplacement Salle de bains Sélectionner la période Vendradi	PROGRAMME DE LA TEMPERATURE Vous pouvez ici programmer des niveaux de chauffage dans vos en barre pour définir la période voulue, puis cliquez sur cette période p Le programme est suivi quand votre maison est en mode Programm Vendredi 00:00 12:00 0.336 0.326	placements. Faites glisser une pur définir la température voulue. e. 24:00 0.236
5-	Améliorer le confort O le souhaite que mon système commence le chauffage à Theure programmée (chauffage normal) (e) le souhaite que ma température soit atteinte à Theure programmée (chauffage optimisé)	17* 19* 19* 19* 19* 19* 19* 19* 19* 19* 19* 10* 1	Appliquer aux autres emplacements

1 Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans le barre de menus, cliquez sur Programme. 2 Dans le sous-menu, cliquez sur PROGRAMME DE LA TEMPERATURE. 3 Dans le écran de sélection, sélectionnez la zone dans laquelle vous souhaitez régler la température. Sélectionnez la période à afficher pour programmer la température de zone. 4 Dans le sous-menu, si l'option Je souhaite que ma température soit atteinte à l'heure programmée est sélectionnée, le système Wiser gère la fonction de chauffage avec anticipation afin que la température soit atteinte dans toutes les zones thermiques à l'heure programmée. Par exemple, si vous souhaitez que la température dans votre maison soit de 21 ° C à 7 h du matin : • Cliquez sur une période située vers 7 h et définissez le début à 7 h. • Définissez la température à 21 °C. • Sélectionnez Je souhaite que ma température soit atteinte à l'heure programmée (chauffage optimisé). La température de votre maison sera de 21 °C à 7 h le jour programmé. Sinon, sélectionnez Je souhaite que mon système commence le chauffage à l'heure programmée (chauffage normal). 5 Dans le écran principal, cliquez sur une période de la barre verte pour modifier le programme. Lorsque vous cliquez sur la barre verte, le menu qui apparaît permet d'effectuer différentes actions pour la période sélectionnée : • Régler la température de zone (chauffage conventionnel) ou le niveau de chauffage (chauffage « Fil-Pilote »). • Diviser la période. • Diviser la période. • Supprimer la période. • Diviser la période.<	Etape	Action
 2 Dans le sous-menu, cliquez sur PROGRAMME DE LA TEMPERATURE. 3 Dans le écran de sélection, sélectionnez la zone dans laquelle vous souhaitez régler la température. Sélectionnez la période à afficher pour programmer la température de zone. 4 Dans le sous-menu, si l'option Je souhaite que ma température soit atteinte à l'heure programmée est sélectionnée, le système Wiser gère la fonction de chauffage avec anticipation afin que la température soit atteinte dans toutes les zones thermiques à l'heure programmée. Par exemple, si vous souhaitez que la température dans votre maison soit de 21 °C à 7 h du matin : Cliquez sur une période située vers 7 h et définissez le début à 7 h. Définissez la température à 21 °C. Sélectionnez Je souhaite que ma température soit atteinte à l'heure programmée (chauffage optimisé). La température de votre maison sera de 21 °C à 7 h le jour programmé. Sinon, sélectionnez Je souhaite que mon système commence le chauffage à l'heure programmée (chauffage normal). 5 Dans le écran principal, cliquez sur une période de la barre verte pour modifier le programme. Lorsque vous cliquez sur la barre verte, le menu qui apparaît permet d'effectuer différentes actions pour la période sélectionnée : Régler la température de zone (chauffage conventionnel) ou le niveau de chauffage (chauffage « Fil-Pilote »). Diviser la période. Supprimer la période. Supprimer la période. Supprimer la période. 6 Cliquez sur Enregistrer. 	1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans le barre de menus, cliquez sur Programme.
 3 Dans le écran de sélection, sélectionnez la zone dans laquelle vous souhaitez régler la température. Sélectionnez la période à afficher pour programmer la température de zone. 4 Dans le sous-menu, si l'option Je souhaite que ma température soit atteinte à l'heure programmée est sélectionnée, le système Wiser gère la fonction de chauffage avec anticipation afin que la température soit atteinte dans toutes les zones thermiques à l'heure programmée. Par exemple, si vous souhaitez que la température dans votre maison soit de 21 °C à 7 h du matin : Cliquez sur une période située vers 7 h et définissez le début à 7 h. Définissez la température à 21 °C. Sélectionnez Je souhaite que ma température soit atteinte à l'heure programmée (chauffage optimisé). La température de votre maison sera de 21 °C à 7 h le jour programmé. Sinon, sélectionnez Je souhaite que mon système commence le chauffage à l'heure programmée (chauffage normal). 5 Dans le écran principal, cliquez sur une période de la barre verte pour modifier le programme. Lorsque vous cliquez sur la barre verte, le menu qui apparaît permet d'effectuer différentes actions pour la période sélectionnée : Régler la température de zone (chauffage conventionnel) ou le niveau de chauffage (chauffage « Fil-Pilote »). Diviser la période. Supprimer la période. Supprimer la période. NOTE : Vous pouvez modifier la durée d'une période en déplaçant la barre de séparation blanche placée entre les périodes. 6 Cliquez sur Enregistrer. 	2	Dans le sous-menu, cliquez sur PROGRAMME DE LA TEMPERATURE .
 4 Dans le sous-menu, si l'option Je souhaite que ma température soit atteinte à l'heure programmée est sélectionnée, le système Wiser gère la fonction de chauffage avec anticipation afin que la température soit atteinte dans toutes les zones thermiques à l'heure programmée. Par exemple, si vous souhaitez que la température dans votre maison soit de 21 °C à 7 h du matin : Cliquez sur une période située vers 7 h et définissez le début à 7 h. Définissez la température à 21 °C. Sélectionnez Je souhaite que ma température soit atteinte à l'heure programmée (chauffage optimisé). La température de votre maison sera de 21 °C à 7 h le jour programmé. Sinon, sélectionnez Je souhaite que mon système commence le chauffage à l'heure programmée (chauffage normal). 5 Dans le écran principal, cliquez sur une période de la barre verte pour modifier le programme. Lorsque vous cliquez sur la barre verte, le menu qui apparaît permet d'effectuer différentes actions pour la période sélectionnée : Régler la température de zone (chauffage conventionnel) ou le niveau de chauffage (chauffage « Fil-Pilote »). Diviser la période. Supprimer la période. NOTE : Vous pouvez modifier la durée d'une période en déplaçant la barre de séparation blanche placée entre les périodes. 	3	Dans le écran de sélection, sélectionnez la zone dans laquelle vous souhaitez régler la température. Sélectionnez la période à afficher pour programmer la température de zone.
 5 Dans le écran principal, cliquez sur une période de la barre verte pour modifier le programme. Lorsque vous cliquez sur la barre verte, le menu qui apparaît permet d'effectuer différentes actions pour la période sélectionnée : Régler la température de zone (chauffage conventionnel) ou le niveau de chauffage (chauffage « Fil-Pilote »). Diviser la période. Supprimer la période. NOTE : Vous pouvez modifier la durée d'une période en déplaçant la barre de séparation blanche placée entre les périodes. Cliquez sur Enregistrer. 	4	 Dans le sous-menu, si l'option Je souhaite que ma température soit atteinte à l'heure programmée est sélectionnée, le système Wiser gère la fonction de chauffage avec anticipation afin que la température soit atteinte dans toutes les zones thermiques à l'heure programmée. Par exemple, si vous souhaitez que la température dans votre maison soit de 21 °C à 7 h du matin : Cliquez sur une période située vers 7 h et définissez le début à 7 h. Définissez la température à 21 °C. Sélectionnez Je souhaite que ma température soit atteinte à l'heure programmée (chauffage optimisé). La température de votre maison sera de 21 °C à 7 h le jour programmé. Sinon, sélectionnez Je souhaite que mon système commence le chauffage à l'heure programmée (chauffage normal).
6 Cliquez sur Enregistrer.	5	 Dans le écran principal, cliquez sur une période de la barre verte pour modifier le programme. Lorsque vous cliquez sur la barre verte, le menu qui apparaît permet d'effectuer différentes actions pour la période sélectionnée : Régler la température de zone (chauffage conventionnel) ou le niveau de chauffage (chauffage « Fil-Pilote »). Diviser la période. Supprimer la période. NOTE : Vous pouvez modifier la durée d'une période en déplaçant la barre de séparation blanche placée entre les périodes.
	6	Cliquez sur Enregistrer .

Sous-chapitre 3.4

Mode Eco

Présentation

Introduction



Caractéristiques du mode Eco

Le mode **Eco** contribue à la réduction de la consommation d'énergie. Activez-le lorsque vous vous absentez de chez vous pour la journée. Le système Wiser règle alors l'ensemble de la maison sur une température de votre choix et allume ou éteint les appareils sélectionnés.

Contrôler les appareils en mode Eco

Pour chaque appareil contrôlé par le système Wiser, vous pouvez définir s'il doit être en marche ou arrêté lorsque le mode Eco est actif. Par exemple, vous pouvez activer l'alarme de sécurité et un éclairage dans l'entrée chaque fois que vous quittez votre domicile, mais désactiver la télévision et tous les autres éclairages.

Lorsque vous activez le mode Eco (voir page 37), le système Wiser met en marche ou éteint automatiquement (voir page 42) les appareils sélectionnés et effectue les réglages appropriés à la fin du mode Eco.

Par défaut, tous les appareils sont en marche lorsque le mode Eco est actif. Vous pouvez personnaliser ce réglage (voir page 45) si nécessaire.

Contrôler les températures en mode Eco

Lorsque le mode Eco est actif, le système Wiser applique automatiquement la température définie à toute la maison.

La température par défaut pour le mode Eco est de 17 °C pour les radiateurs classiques et Eco pour les radiateurs à fil pilote. Vous pouvez personnaliser ce réglage *(voir page 45)* si nécessaire.

Déroger à la température du mode Eco

Il n'est pas possible de modifier la température d'une zone ni l'état d'un appareil lorsque le mode Eco est actif. Vous devez pour cela passer au préalable en mode Manuel ou Programme.

Comment personnaliser le mode Eco



Cette procédure explique comment personnaliser les paramètres du mode Eco :

Schneider	
1 - Accueil Electricité Tempéra	ture Appareils Tarifs Programme Paramètres
SELECTIONNER LA VUE	CONFIGURATION DES MODES
2 - Configurer modes	Le mode Eco contribue à la réduction de la consommation d'énergie. Le mode Eco est particulièrement utile quand vous n'êtes pas à la maison. Réglez la température voulue pour toute la maison puis choisissez ON / OFF pour chacun de vos appareils. Définir le niveau de chauffage de la maison en mode Eco
4	Bouilloire Smartplug TV ON OFF Smartplug PC portable OFF Smartplug éclairage OFF

ADVERTISSEMENT

RISQUE DE PROLIFERATION DE BACTERIES

L'appareil d'eau chaude sanitaire ne doit pas être coupé pendant plus de 5 jours à cause des risques de prolifération de bactéries.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Paramètres.
2	Dans l'écran de sélection, sélectionnez l'option Configurer modes du menu Vues.
3	Sélectionnez le mode Eco.
4	Dans l'écran principal, réglez la température pour l'ensemble du logement ainsi que l'état ON ou OFF de chaque appareil.

Sous-chapitre 3.5

Mode Vacances

Présentation

Introduction



Caractéristiques du mode Vacances

Le mode Vacances est utilisé lorsque vous vous absentez pendant plusieurs jours ou semaines.

Dans ce mode, les appareils de chauffage ne sont mis en marche que pour protéger la maison contre le gel (7 à 8 ° C). Vous pouvez également préciser quels autres appareils doivent être mis en marche ou arrêtés lorsque ce mode est actif.

A la fin du mode Vacances, le système retourne automatiquement au mode qui était actif précédement.

Contrôler des appareils en mode Vacances

Pour chaque appareil contrôlé par le système Wiser, vous pouvez définir s'il doit être en marche ou arrêté lorsque le mode Vacances est actif.

Lorsque vous activez le mode Vacances (voir page 37), le système Wiser met en marche ou éteint automatiquement (voir page 42) les appareils sélectionnés et effectue les réglages appropriés à la fin du mode Vacances.

Par défaut, tous les équipements sont en marche lorsque le mode Vacances est actif. Vous pouvez personnaliser ce réglage (voir page 47) si nécessaire.

Contrôler la température en mode Vacances

Lorsque le mode Vacances est actif, le système Wiser garantit automatiquement que la température de votre habitation ne descend jamais en-dessous de 7-8 °C.

Déroger à la température du mode Vacances

Il n'est pas possible de modifier la température d'une zone ni l'état d'un appareil lorsque le mode Vacances est actif. Vous devez pour cela passer au préalable en mode Manuel ou Programme.

Wiser Controller/Wiser Box

Comment personnaliser le mode Vacances



Equipements requis :

Cette procédure explique comment personnaliser les paramètres du mode Vacances :

Schneider	
1 - Accueil Electricité Températi	Appareils Tarifs Programme Paramètres
SELECTIONNER LA VUE	CONFIGURATION DES MODES
2 - Configurer modes	Le mode Vacances abaisse la température de votre chauffage pour faire des économies d'énergie tout en maintenant la protection contre le gel. Choisissez ON / OFF pour chacun de vos appareils pour définir leur état pendant vos vacances.
3 - Vacances	Définir l'état de vos appareils en mode Vacances
	Bouilloire Smartplug TV ON OFF
4	Smartplug frigo
	Smartplug éclairage
	OFF

ADVERTISSEMENT

RISQUE DE PROLIFERATION DE BACTERIES

L'eau chaude sanitaire ne doit pas être coupée pendant plus de 5 jours à cause des risques de prolifération de bactéries.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Etape	Action
1	A partir d'une fenêtre quelconque de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Paramètres.
2	Dans l'écran de sélection, sélectionnez l'option Configurer modes du menu Vues.
3	Sélectionnez le mode Vacances.
4	Dans l'écran principal, configurez chaque appareil en état ON ou OFF.

Comment régler les paramètres du système Wiser



Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous- chapitre	Sujet	Page
4.1	Comment régler l'heure, régler la date, choisir la langue et contrôler les sons	50
4.2	Comment gérer vos équipements Wiser	51
4.3	Comment gérer mes informations personnelles	55
4.4	Comment modifier les paramètres d'un contrat d'électricité	56
4.5	Comment régler les paramètres avancés	58

Sous-chapitre 4.1

Comment régler l'heure, régler la date, choisir la langue et contrôler les sons

Régler l'heure, régler la date, choisir la langue et contrôler les sons



Cette procédure explique comment définir l'heure, la date, la langue et les sons dans votre logiciel :

Schneider		
1 - Accueil Electricité Tempéra	ature Appareils Tarifs Programme	Paramètres
2 - Vues Paramètres généraux	PARAMÈTRES GÉNÈRAUX Langue © English O Français	
	Date (jj/mm/aaaa) Heure (hh/mm) 07/09/2012 14 39	
3	Mise à jour automatique de l'heure par Internet Orangement automatique d'heure été / hiver	
	ON ON	

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre du logiciel, dans la barre de menus, cliquez sur Paramètres.
2	Dans l'écran de sélection, sélectionnez Paramètres généraux dans le menu Vues.
3	Dans l'écran principal, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser dans votre application. Définissez l'heure et la date actuelles. Si vous souhaitez que l'horloge soit automatiquement actualisée, sélectionnez l'option Mise à jour automatique de l'heure par Internet . Vous pouvez également sélectionner Changement automatique d'heure été / hiver pour que l'heure du système soit automatiquement réglée dans les zones où le changement d'heure est appliquée. NOTE : Si l'option Contrôlez les sons est sur ON, l'application émet un son lors d'événements importants. NOTE : Attention : si vous faites reculer la date et l'heure, le système Wiser efface toutes les données
	NOTE : Attention : si vous faites reculer la date et l'heure, le système Wiser efface toutes les donn collectées pour cette période.

Sous-chapitre 4.2

Comment gérer vos équipements Wiser

Modifier les paramètres des équipements

NOTE : Ne modifiez pas l'emplacement ou le type d'un équipement dans l'application, sauf si l'emplacement physique ou le type de l'équipement a été modifié.



Equipements requis :

Cette procédure explique comment modifier un paramètre d'un équipement :

Schneider			
1 - Accueil Electricité Température Appareils Tarifs Programme Paramètres			
SELECTIONNER LA VUE	MES EQUIPEMENTS		
Vues	Nom Emplacement	Batterie	
Z Mes équipements	Compteur général Garage	Identifier Modifier Supprimer	
	Etage 1 Garage	Identifier Modifier Supprimer	
3	Etage 2 Garage	Identifier Modifier Supprimer	
	Smartplug TV Salon	Modifier Supprimer	
	Smartplug PC portable Cuisine	Modifier Supprimer	
		Ajouter un équipement	

Etape	Action	
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Paramètres.	
2	Dans l'écran de sélection, cliquez sur Mes équipements.	
3	 Dans l'écran principal, cliquez sur Modifier sur la ligne qui contient l'équipement à modifier. Vous pouvez modifier : Le Nom de l'équipement. L'Emplacement de l'équipement. Le Type de l'équipement (équipements H-Relay et S-Meter). 	
	NOTE : Si la zone comporte un Wiser Thermostat et un ou plusieurs équipements Wiser H-Relay, tous doivent être attribués au même emplacement. Pour vérifier que les équipements Wiser Thermostat et Wiser H-Relay sont attribués à la même zone, cliquez sur Emplacement pour trier les équipements par emplacement. Chaque zone est alors clairement identifiée.	
	NOTE : Lorsque vous déplacez physiquement un équipement, pensez à mettre à jour son emplacement dans l'application. Si vous déplacez un équipement Wiser H-Relay associé à des chauffages électriques conventionnels, vous devez également déplacer le Wiser Thermostat associé pour continuer à régler la température dans cette zone.	
4	Cliquez sur Enregistrer.	

Ajouter un équipement



Equipements requis : 🔍

Cette procédure explique comment ajouter un équipement au système Wiser :

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Paramètres.
2	Dans l'écran de sélection, cliquez sur Mes équipements . Résultat : L'écran principal affiche des informations sur vos équipements.
3	Cliquez sur Ajouter un équipement.
4	Suivez les indications à l'écran (appuyez sur le bouton Set sur l'équipement que vous souhaitez ajouter et entrez les informations nécessaires relatives à l'équipement). NOTE : Pour contrôler la température dans une zone, vous devez attribuer à la fois un système Wiser H-Relay et un équipement Wiser Thermostat à l'emplacement.

Identifier un équipement et vérifier le niveau des piles



Si plusieurs équipements de même type se trouvent dans la même pièce, il peut s'avérer difficile de les identifier.

Cette procédure explique comment vérifier le niveau des piles et comment identifier chaque équipement :

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Paramètres.
2	Dans l'écran de sélection, cliquez sur Mes équipements.
3	Le niveau des piles de chaque équipement s'affiche dans la colonne Batterie de l'écran principal. Si une pile vide s'affiche, vous devez remplacer les piles.
4	 Pour identifier un équipement, dans l'écran principal, cliquez sur Identifier sur la ligne qui contient l'équipement à identifier. Vous pouvez identifier tous les équipements de cette manière, sauf les Wiser Smart Plugs. Résultat : Wiser S-Meter. Un message vous indique de placer le S-Meter près du tableau électrique. Si le S-Meter n'est pas alimenté par pile, il clignote durant 5 minutes. Wiser Thermostats. Un message vous indique d'appuyer sur n'importe quel bouton sur tous les Wiser Thermostats jusqu'à ce que l'un d'eux commence à clignoter. L'équipement identifié est celui-là. Il va clignoter durant 5 minutes. H-Relay et L-Relays clignote durant 5 minutes NOTE : Les équipements alimentés par piles peuvent tarder jusqu'à 10 minutes pour commencer à clignoter.

Supprimer un équipement



La procédure suivante explique comment supprimer un équipement :

Etape	Action
1	A partir d'une fenêtre quelconque de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Paramètres.
2	Dans l'écran de sélection, cliquez sur Mes équipements . Résultat : L'écran principal affiche les informations relatives à vos équipements.
3	Cliquez sur Supprimer dans la ligne contenant l'équipement à supprimer. NOTE : Une fois que vous avez supprimé un équipement, vous devez le réinitialiser pour pouvoir l'intégrer à nouveau à votre système Wiser.
4	Cliquez sur Oui dans la fenêtre instantanée qui apparaît.

Sous-chapitre 4.3

Comment gérer mes informations personnelles

Mise à jour des informations personnelles



Equipements requis :

La procédure suivante explique comment mettre à jour vos informations personnelles :

Schneider		
Accueil Electricité Tempé	rature Appareils Tarifs Programme	
SELECTIONNER LA VUE	MES INFORMATIONS	
2 - Mes informations	Prénom Durand Nom Mathieu Adresse 11, rue du départ Code postal* 75000 Ville Paris Numéro de téléphone mobile *33	
	*Le remplissage de ce champ est obligatoire	2

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Paramètres.
2	Dans l'écran de sélection, sélectionnez Mes informations à partir du menu Vues.
3	Dans cette fenêtre, vous pouvez mettre à jour les informations suivantes : • Prénom, Nom • Adresse • Numéro de téléphone mobile • Adresse e-mail • Mot de passe
	NOTE : L'adresse e-mail et le mot de passe sont également nécessaires pour accéder à votre système Wiser à l'aide de l'application smartphone <i>(voir page 63)</i> .
4	Vos informations personnelles à jour sont enregistrées automatiquement lorsque vous quittez cette fenêtre.

Sous-chapitre 4.4

Comment modifier les paramètres d'un contrat d'électricité

Détails du contrat électrique

Contrat d'électricité

Votre contrat d'électricité comporte différents éléments qui, avec la quantité d'électricité que vous utilisez, déterminent le coût de votre consommation d'électricité :

- Type de contrat : tarif de base ou heures pleines/heures creuses.
- Prix de l'abonnement mensuel ou annuel fixe.
- Puissance souscrite.

Pour plus d'informations sur ces options, consultez votre contrat d'électricité ou contactez votre fournisseur d'électricité.

Vous pouvez entrer les détails de votre contrat dans le système Wiser. Cela permet au système Wiser de calculer le coût de l'énergie que vous consommez, d'estimer les factures futures, d'afficher vos économies d'énergie, etc. La saisie des détails est facultative, mais elle est fortement recommandée pour exploiter tous les avantages de votre système Wiser.

Exemple de contrat

En général, les informations dont vous besoin relatives à votre contrat d'électricité se trouvent au verso de la facture d'électricité :

Votre contrat Electricité "Tarif Bleu"	Dolof do Ibraicon n'w we we we we Complair n' we
Concommation sur la base d'un index réel	Point de Invalson in Az Az Az Az Az Competin Az
hdex debut index for	Concernation Prix unitaine Montant HT
de páriode de páriode	(6Mh) (6Mh) (6)
Remboursement des estimations du 14/02/2012 au 15/04/2012	-26,07
Remboursement des privations du 14/02/2012 au 15/04/2012	-32,26
Du 14/02/2012 au 15(a) 2 05 kVA	
Referé Clent	(C)
Heures creuses 5083 5639	556 0,0557 30,97
Heures pleines 3747 4093	<u>346 0,0501 (b) 31,17</u>
Total de votre consommation d'électricité (dont acheminement 2,48 €)	3,81
Abonnement -	
Abonnement Tarif Bieu 09 kVA HP/HC du 16/06/2012 au 16/08/2012	7,58 €/mols 15,16
Total de volre abonnement (dont acheminement 9,14 €)	15,16
Taxes et Contributions	(a)
Contribution au Service Public d'Electricité	0,57
Taxe sur la Consommation Finale d'Electric	nte 0,68
Contribution Tarifaire d'Acheminement élect	tricite" 1,92
Total Electricité hors TVA	22,14
Tva	
TVA à 5.5% sur montant total de 17.08 €	0.94
TVA à 19.5% sur montant total de 5.05 €	1.00
Total TVA	1,94

Numéro	Description
а	Puissance souscrite. Quantité de puissance que le fournisseur d'électricité doit vous fournir.
b, c	Tarif de base ou tarif heures pleines/heures creuses appliqué à votre contrat, dans votre devise locale par kWh.
d	Coût de l'abonnement mensuel ou annuel.

Modifier votre contrat d'électricité



Cette procédure explique comment modifier votre contrat d'électricité :

Schneider	
1 - Accueil Electricité Tempi	C E C Programme Paramètres
SELECTIONNER LA VUE	PARAMETRES CONTRAT
2 - Paramètres contrat	Quel était le montant de votre facture d'électricité l'année dernière ? 1500 €
3 - Type de contrat Heures Creuses / Heures Pleines	Quel est le coût de votre abonnement annuel ? 150 €
	Quelle est votre puissance souscrite ?
	Quel est le prix de 1 kWh en Heures Pleines ? 0.13 €
4	Quel est le prix de 1 kWh en Heures Creuses ? 0.09 €
	Combien avez-vous de périodes d'Heures Pleines par jour ?
	Quand commence et finit votre période Heures Creuses ? De 23 hh 00 mm à 06 hh 00 mm
	Quel est le tarif du week end ? Heures Creuses O Comme la semaine

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Paramètres.
2	Dans l'écran de sélection, sélectionnez Paramètres contrat dans le menu Vues.
3	Sélectionnez le type de votre contrat dans le menu Type de contrat.
4	 Dans l'écran principal, modifiez les informations de votre contrat : Dans le cas d'un contrat Tarif de base : Somme totale que vous avez payée à votre fournisseur d'électricité l'année précédente. Cette information permet de calculer vos économies d'énergie durant l'année en cours. Coût total annuel de votre abonnement. Ce chiffre permet de calculer une estimation des factures et des économies. Puissance souscrite. Ce chiffre permet d'afficher : le niveau de puissance actuel, une fenêtre d'alarme lorsque la consommation totale de vos appareils dépasse ce niveau. Prix de l'électricité par kWh. Ce chiffre permet également de calculer une estimation des factures et des économies. Dans le cas d'un contrat Heures pleines/heures creuses : Somme totale que vous avez payée à votre fournisseur d'électricité l'année précédente. Cette information permet de calculer vos économies d'énergie durant l'année en cours. Coût total annuel de votre abonnement. Ce chiffre permet de calculer une estimation des factures et des économies. Dans le cas d'un contrat Heures pleines/heures creuses : Somme totale que vous avez payée à votre fournisseur d'électricité l'année précédente. Cette information permet de calculer vos économies d'énergie durant l'année en cours. Coût total annuel de votre abonnement. Ce chiffre permet de calculer une estimation des factures et des économies. Niveau de puissance souscrite. Il permet d'afficher le niveau de puissance utilisé. Prix de l'électricité en heures pleines par kWh. Prix de l'électricité en heures pleines par kWh. Nombre de périodes en heures pleines durant la journée. Heure de début et de fin de chaque période heures pleines de la journée. Si le tarif heures creuses ou les périodes de la semaine sont appliqués ou non aux week-ends. Ces chiffres permettent de calculer une estimation des factur
5	Toutes les modifications que vous effectuez aux détails du contrat sont automatiquement enregistrées lorsque vous quittez cette fenêtre.

Sous-chapitre 4.5

Comment régler les paramètres avancés

Comment réinitialiser le Wiser Controller et les données de consommation



Equipements requis :

- Vous pouvez effectuer 2 types de réinitialisation :
- Réinitialisation du Wiser Controller (voir page 58)
- Réinitialisation des données de consommation du système Wiser (voir page 59)



Réinitialiser votre Wiser Controller

	AVIS
PERTE	DE DONNEES
Ne réinit d'usine e	ialisez l'ensemble de votre système Wiser que si vous souhaitez restaurer les paramètres et effacer définitivement la configuration et les données du système.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

La réinitialisation du Wiser Controller rétablit l'état initial du logiciel Wiser Controller (tel qu'il était en sortie d'usine). Chaque équipement Wiser doit être réinitialisé avant toute nouvelle installation du système.

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Paramètres.
2	Dans l'écran de sélection, sélectionnez Paramètres avancés dans le menu Vues , puis sélectionnez Remettre à zéro dans le menu Réglage du type .
3	Cliquez sur Remettre à zéro Wiser Controller . Lisez les conséquences de la réinitialisation, puis confirmez que vous souhaitez effectuer cette opération.

Réinitialiser un équipement Wiser Device

Pour réinitialiser tout autre équipement Wiser, appuyez en continu durant 8 secondes sur le bouton **RESET** situé sur l'équipement. Une fois l'équipement réinitialisé, vous devez l'ajouter au système Wiser de la même façon qu'un nouvel équipement.

Réinitialiser les données de consommation du système Wiser

Lorsque vous réinitialisez les données de consommation, vous effacez toutes les données collectées par le système Wiser depuis son installation.

NOTE : Après la réinitialisation de vos données de consommation, le système Wiser ne peut plus prévoir avec précision les changements saisonniers et vous devez attendre la collecte de nouvelles données durant une période suffisante.

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Paramètres .
2	Dans l'écran de sélection, sélectionnez Paramètres avancés dans le menu Vues , puis sélectionnez Remettre à zéro dans le menu Réglage du type .
3	Pour réinitialiser les données de consommation, dans l'écran principal, cliquez sur Réinitialiser vos consommations . Lisez les conséquences de la réinitialisation, puis confirmez que vous souhaitez effectuer cette opération.

Comment régler les paramètres de confidentialité



Les Paramètres de confidentialité vous permettent d'autoriser Schneider Electric à consulter vos données de consommation afin d'améliorer le système Wiser dans le futur.

Schneider Electric				
1 - Accueil Electricité Tempé	c () rature Appareils	E Tarifs	Programme	Paramètres
SELECTIONNER LA VUE	PARAMETRES	DE CONFIDE	INTIALITE	
2 - Vues Paramètres avancés Réglage du type Confidentialité	V Autoriser	l'envoi de do	nnées à Schneider Electric	afin d'améliorer le système Wiser.
3	۹	_		

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Paramètres.
2	Dans l'écran de sélection, sélectionnez Paramètres avancés dans le menu Vues , puis sélectionnez Confidentialité dans le menu Réglage du type .
3	Dans l'écran principal, sélectionnez Autoriser l'envoi de données à Schneider Electric afin d'améliorer le système Wiser si vous souhaitez communiquer vos données de consommation d'électricité à l'entreprise Schneider Electric.

Comment afficher la liste des incidents récents



Equipements requis :

Le système Wiser enregistre tous les événements, tels que les modifications de la configuration et les erreurs détectées durant le fonctionnement du système.

Vous pouvez afficher la liste des événements pour diagnostiquer les problèmes. Vous pouvez ensuite suivre les indications de la section Résolution des problèmes *(voir page 75)* ou transmettre les informations à un agent du service clientèle si vous avez besoin d'aide pour résoudre les problèmes :

Schneide	er Nic		
1 - Accueil Electricité	Température Appareils Tarifs Program	me Parar	j) nètres
SELECTIONNER LA VUE	HISTORIQUE DES EVENEMENTS		
Vues	Evénement	Date et heure	
2 - Réclace du type	Un paramètre dans le menu Paramètres a été modifié.	7 Sep 2012 14:44	
Historique des événements	 Un paramètre dans le menu Paramètres a été modifié. 	7 Sep 2012 14:42:00	
	Un paramètre dans le menu Paramètres a été modifié.	7 Sep 2012 14:41:00	
	 Un paramètre dans le menu Paramètres a été modifié. 	7 Sep 2012 14:34:00	
	Le programme de l'équipement Salle de bains a été modifié.	7 Sep 2012 14:30:00	
3	Le programme de l'équipement Smartplug frigo a été modifié.	7 Sep 2012 14:25:00	
	Smartplug Frigo : le status a changé car un nouveau mode a été appliqué ou que le programme a été appliqué.	7 Sep 2012 14:23:00	
	Bouilloire L-Relay : le status a changé car un nouveau mode a été appliqué ou que le programme a été appliqué.	7 Sep 2012 14:20:00	
	Le mode maison a été changé de Vacances à Programme	7 Sep 2012 14:15:00	

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Paramètres.
2	Dans l'écran de sélection, sélectionnez Paramètres avancés dans le menu Vues , puis sélectionnez Historique des événements dans le menu Réglage du type.
3	L'écran principal affiche l'historique des évènements, qui contient une entrée pour chaque événement indiquant la description de l'événement et l'heure où il s'est produit.

A propos de votre système Wiser

Equipements requis :

Cette procédure explique comment vérifier la version du micrologiciel du système Wiser :

Schneider Electric	c ^e C (and the second	rifs Programm	e		्रिट्रे Paramètres	
SELECTIONNER LA VUE	A PROPOS DE VOTRE	SYSTEME WISER	t			
Vues Paramètres avancés Réglage du type A propos de votre système Wiser	+ Wiser Co	ntroller Version o Version o Canal Zig Adresse Serveur f Version D Connexic Mise à jo	Version de l'application Version du matériel Version ZigBee Canal ZigBee Adresse MAC : Adresse IP : Serveur DHCP : Version DNS Connexion distante Mise à jour du système		EHC.E.00.10.02 (version 1487/1161) EHC.B.01.01.A SNP.B.00.07.16 0 02:45:03:00:00:85 10.131.226.6 10.131.227.54 10.131.224.167, 10.131.239.119 Aucune connexion	
	Nom	Version de l'application	Version du matériel	Version ZigBee	Adresse MAC :	
	Compteur génér	ral	1		1	
	Eclairage extérie	eur	2		2	
	TV		1f		1f	

Etape	Action
1	Dans n'importe quelle fenêtre de l'application, cliquez sur Paramètres dans l'barre de menus.
2	Dans l'écran de sélection, sélectionnez Paramètres avancés puis A propos de votre système Wiser.
3	L'écran principal affiche des informations telles que la version du micrologiciel du contrôleur, l'adresse IP ou l'adresse MAC de vos équipements.

Utiliser l'application smartphone

Présentation

Cette section explique comment utiliser l'application smartphone pour contrôler le système Wiser. **NOTE :** Vous ne pouvez utiliser l'application smartphone que si votre habitation est équipée d'un Wiser Controller.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page	
Fonctions de l'application smartphone	64	
Comment vous connecter au système Wiser avec votre smartphone		
Comment afficher le niveau de puissance total de votre domicile	67	
Comment modifier le mode de la maison	69	
Comment régler la température	70	
Comment mettre en marche et arrêter manuellement les appareils	71	
Comment surveiller le tarif d'électricité dans le cadre d'un contrat à tarif constant	72	
Comment surveiller les tarifs d'électricité dans le cadre d'un contrat avec heures pleines et heures creuses	73	

Fonctions de l'application smartphone

Fonctions de l'application smartphone

L'accès à certaines parties de l'application pour smartphone n'est possible que si certains équipements sont présents dans le système Wiser :

1
(1) S-Meter surveillant le compteur général
(1) S-Meter surveillant le compteur général
(1) S-Meter surveillant le compteur général NOTE : Les tarifs d'électricité doivent être entrés au préalable dans l'application PC/MAC.
 (1) H-Relay NOTE : Le thermostat est optionnel si l'équipement H-Relay contrôle des appareils de chauffage à fil pilote.
(1) H-Relay NOTE : Le thermostat est optionnel si l'équipement H-Relay contrôle des appareils de chauffage à fil pilote.
(1) L-Relay
(2) H-Relay

Fonction	Equipements nécessaires
Bouton Tarifs	
Vérifier les tarifs d'électricité pour les contrats à tarif de base (voir page 72)	
	NOTE : Les tarifs d'électricité doivent être entrés au préalable dans l'application PC/MAC.
Vérifier les tarifs d'électricité pour les contrats à heures pleines et heures creuses (voir page 73)	F
	NOTE : Les tarifs d'électricité doivent être entrés au préalable dans l'application PC/MAC.

Comment vous connecter au système Wiser avec votre smartphone

Equipements requis	
	Porteuse 🗢 15:07 📼
	Scheider Electric
	test@gmail.com
	Mot de passe
	Mémoriser Connexion
	Fournisseur de l'application : Schneider Electric v.0.6.0

Exécuter l'application smartphone

Pour installer l'application smartphone et vous y connecter :

Etape	Action
1	Téléchargez l'application Wiser pour smartphone à partir de la boutique App Store et installez-la sur votre smartphone.
2	Lancez l'application en appuyant sur l'icône Wiser :
3	Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez fournis en tant qu'informations personnelles pour l'application PC/MAC (<i>voir page 55</i>) afin de vous connecter à votre système Wiser.
4	Sélectionnez Mémoriser si vous souhaitez enregistrer votre adresse e-mail et votre mot de passe pour les connexions ultérieures.
5	Appuyez sur Connexion.

Comment afficher le niveau de puissance total de votre domicile



Considérant que le système Wiser est actif, l'écran suivant apparaît une fois que vous êtes connecté à l'application Wiser smartphone :



Le tachymètre affiche le niveau de puissance total représenté par tous les appareils contrôlés par le système Wiser, ainsi que le pourcentage de la puissance totale disponible conformément à votre contrat électrique.

Au-dessous, les informations suivantes sont indiquées :

- Consommation énergétique du jour en kWh et pourcentage par rapport à la veille. La couleur verte indique que vous avez consommé moins que la veille et la couleur rouge, que vous avez consommé plus.
- Coût estimé de votre consommation énergétique cumulée du mois et pourcentage par rapport au mois précédent.

NOTE : Certaines de ces informations ne sont disponibles que si vous fournissez les informations de votre contrat d'électricité (*voir page 56*) dans l'application PC/MAC.

Les boutons suivants sont également affichés :

- Mode : Sélectionnez un mode (Manuel, Programme, Eco, Vacances).
- Température : Contrôlez la température des différentes zones de la maison.
- Appareils : Mettez en marche ou arrêtez vos appareils.
- **Tarifs** : Affichez des informations sur les tarifs d'électricité en cours et futurs, en fonction des données entrées lors de l'installation du système Wiser.
- Alertes : Activez ou désactivez l'affichage des alertes signalant des niveaux anormaux de consommation électrique.

Appuyez sur Déconnecter pour quitter l'application smartphone.

+ + + •

Equipements requis :

Si votre système Wiser comprend des appareils de chauffage, vous pouvez balayer l'écran vers la gauche dans la page d'accueil pour afficher les températures correspondantes. Si votre système comprend uniquement des appareils de chauffage, l'écran d'accueil se présente comme suit :



Le thermomètre indique la température la plus chaude actuellement détectée dans la maison. La partie droite de l'écran affiche une liste des zones thermiques et la température ciblée ou le niveau de chauffage (appareils à fil pilote) pour chacune d'elles.

Balayez l'écran vers la droite pour revenir à la page d'accueil. Sélectionnez **Déconnecter** pour quitter l'application ou appuyez sur un bouton menant à une zone différente de l'application.

Ecrans dynamiques

L'application Wiser pour smartphone ne permet d'accéder qu'aux zones de l'application qui correspondent à votre configuration système Wiser. Par exemple, si vous avez uniquement un Wiser Controller sans aucun équipement Wiser Smart Plug, vous n'avez accès ni aux estimations de coût énergétique, ni aux températures des zones.

Comment modifier le mode de la maison

Equipements requis :

Wiser Controller/Wiser Box

Cette procédure explique comment modifier le mode de la maison à l'aide de l'application smartphone :





Etape	Action
1	A partir d'une fenêtre quelconque de l'application, dans la barre de menus, cliquez sur Mode.
2	Changez de mode en appuyant sur les boutons Mode en haut de l'écran. Si vous sélectionnez le mode Vacances , vous devez préciser la date de votre retour. Vous pouvez modifier cette information en appuyant sur la ligne qui affiche la date et l'heure de retour.
3	Confirmez la sélection du mode dans la fenêtre qui apparaît.

Comment régler la température

Equipements requis :

Cette procédure explique comment régler manuellement la température d'une zone :

orteuse 🗢	15:06	
Accueil T	empératur	е
Sous-sol		Ľ 17.0°C
a température va	atteindre : 17.0°C dan	is 5 minutes. 🚄
-	Ľ 17.0°	+
0		

Pour régler manuellement la température d'une zone :

Etape	Action
1	Dans une fenêtre quelconque de l'application, choisissez Température.
2	Pour modifier la température cible, sélectionnez une zone et appuyez sur le bouton + ou - jusqu'à obtenir la valeur désirée. Le bouton de la température cible devient vert.
3	Si le mode actif est Eco ou Vacances , vous êtes invité à passer (respectivement) en mode Manuel ou Programme . La température cible actuellement configurée pour chaque zone s'affiche. Si cette cible n'a pas encore été atteinte, une flèche indique si la température est en train d'augmenter ou de diminuer et un message précise le temps estimé avant d'atteindre la température cible. Si le mode actif est Programme, le prochain changement de température programmé est également affiché.
4	Appuyez sur le bouton vert de la température cible pour appliquer la nouvelle valeur à la zone.

Comment mettre en marche et arrêter manuellement les appareils

Equipements requis :

Cette procédure explique comment mettre vos appareils sous tension et hors tension manuellement :

Porteuse 🗢 17:10		
Accueil Apparei	Is	
PC portable		0W
		OFF
Eau chaude		0W
		OFF
TV		0W
		OFF
Lampe		0W
		OFF
	_	_
<u></u>	E	
Mode Température Appareils	Tarifs	Alertes

Etape	Action
1	Dans une fenêtre quelconque de l'application, choisissez Appareils.
2	 Faites glisser le bouton ON ou OFF. La mise sous tension ou hors tension d'un appareil peut demander un petit délai. Si le mode Programme est actif, l'heure du prochain changement d'état programmé s'affiche sous le nom de l'appareil. NOTE : La consommation affichée peut rester 0 W même lorsque vous passez à l'état ON. Cela indique que l'équipement Wiser L-Relay ou Wiser Smart Plug est sous tension, mais que l'appareil qui y est connecté est hors tension.

Comment surveiller le tarif d'électricité dans le cadre d'un contrat à tarif constant



Equipements requis :

Cette procédure explique comment afficher le tarif appliqué dans le cadre d'un contrat d'électricité à tarif constant :

Porteuse	중 17:10 Tarifs		
0h	12h		24h
	0.12€		
	Aujourd'hu	i	
€	€	C	

Etape	Action
1	Dans une fenêtre quelconque de l'application, choisissez Tarifs.
2	L'écran indique les informations de votre contrat électrique telles qu'elles ont été définies pendant l'installation de votre système Wiser ou modifiées ultérieurement.
3	Le prix par kWh applicable ce jour est affiché dans votre devise locale.
Comment surveiller les tarifs d'électricité dans le cadre d'un contrat avec heures pleines et heures creuses



Equipements requis :

Cette procédure explique comment afficher les tarifs électriques appliqués actuellement et prochainement dans le cadre d'un contrat avec heures pleines et heures creuses :



Etape	Action
1	Dans une fenêtre quelconque de l'application, choisissez Tarifs.
2	L'écran indique les informations de votre contrat électrique telles qu'elles ont été définies pendant l'installation de votre système Wiser ou modifiées ultérieurement.
3	Les indications suivantes sont affichées pour la journée en cours : • tarifs par kWh pour chaque période, dans la devise locale • heure à laquelle le tarif suivant commence
	NOTE : L'heure actuelle apparaît en relief sur le cadran de 24 heures.
4	Pour voir les tarifs applicables le lendemain, balayez l'écran vers la gauche.

Résolution des problèmes

Présentation

Les informations sur la résolution des problèmes liés à chaque équipement Wiser sont fournies dans le guide d'installation de l'équipement Wiser correspondant.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Résolution des problèmes liés au Wiser Controller et signaux de l'indicateur vert	
Service d'assistance à la clientèle	
Résolution des problèmes liés à l'application smartphone	

Résolution des problèmes liés au Wiser Controller et signaux de l'indicateur vert

Clignotement de l'indicateur vert

Le type de clignotement de l'indicateur vert placé sur les équipements Wiser indique l'état de l'équipement :

Indicateur vert	Signification
L'indicateur vert clignote 3 fois toutes les 10 secondes.	Faible charge des piles de l'équipement. Remplacez les piles.
L'indicateur vert clignote 6 fois toutes les 10 secondes.	Liaison perdue entre l'équipement et le Wiser Controller. L'équipement n'est pas sous tension ou bien il est trop loin du Wiser Controller.
L'indicateur vert clignote très rapidement.	Le logiciel de l'équipement est en cours de mise à niveau vers une nouvelle version. N'éteignez pas l'équipement et ne le déconnectez pas du système Wiser jusqu'à la fin de la mise à niveau.
L'indicateur vert clignote 3 fois lentement toutes les 5 minutes.	Ce clignotement permet de repérer un équipement si vous ne savez pas où il est placé. Le clignotement commence lorsque vous utilisez la fonction Identifier <i>(voir page 53)</i> de l'application PC/MAC.
Eteint	Le système Wiser fonctionne normalement sans problèmes.
	L'équipement n'est pas allumé.

Résolution des problèmes

	.
Problème	Résolution
J'ai essayé d'ajouter un équipement à mon système, mais il n'apparaît pas dans l'application PC/MAC.	Vérifiez que vous êtes à moins de 30 mètres des équipements installés ou du Wiser Controller. Veillez à appuyer sur le bouton Set situé sur l'équipement durant au moins 8 secondes. Si cela ne résout pas le problème, appuyez sur le bouton Reset durant 8 secondes et essayez d'installer à nouveau l'équipement.
Je ne vois pas mon Wiser Controller dans l'application PC/MAC.	Connectez votre Wiser Controller directement à l'ordinateur (c'est-à-dire sans passer par le boîtier ADSL). Vérifiez que le câble utilisé n'est pas endommagé et que le logiciel anti-virus et le pare-feu ne bloquent pas l'accès au Wiser Controller. Si vous ne voyez toujours pas le Wiser Controller sur votre PC, téléchargez l'outil de détection sur le site Web de Schneider Electric. L'outil de détection permet de chercher le Wiser Controller et de l'afficher sur votre PC. Si vous ne voyez toujours pas le Wiser Controller sur votre PC, il est peut-être défectueux. Lorsque le Wiser Controller s'affiche sur le PC, vous pouvez le reconnecter au boîtier ADSL.
Je vois le Wiser Controller sur mon PC, mais je ne peux pas lancer l'application PC/MAC.	Vérifiez que votre PC remplit les conditions minimales requises pour exécuter l'application PC/MAC. La configuration minimale requise est indiquée dans le guide d'installation du Wiser Controller.
Je ne vois pas le coût mensuel estimé dans le calculateur de l'écran d'accueil du application PC/MAC.	Le calcul du coût estimé n'est possible qu'après quelques heures de fonctionnement du système Wiser.
Tous les capteurs du Wiser S-Meter définis pour mesurer les valeurs du tableau électrique ne sont pas visibles dans l'écran Consommation appareils du application PC/MAC.	Vérifiez que tous les capteurs du Wiser S-Meter sont bien reliés à votre Wiser S-Meter.
Je ne vois pas le graphique de consommation des appareils dans l'écran Consommation appareils de l'application PC/MAC, mais l'appareil est correctement installé.	L'appareil ne consomme pas d'électricité actuellement.
Je ne peux pas régler la température dans un emplacement, mais aucune erreur n'apparaît.	Vérifiez que vous êtes en mode Manuel ou Programme. Le réglage de la température n'est possible qu'en mode Eco ou Vacances.
Mon mot de passe n'est pas accepté alors que j'ai suivi les consignes indiquées.	Certains caractères spéciaux ne sont pas pris en charge sur le système Wiser. Essayez de modifier votre mot de passe.

Service d'assistance à la clientèle

Accès au service d'assistance à la clientèle

Pour accéder au service d'assistance, allez sur la page d'accueil de Schneider Electric *www.schneider-electric.com* et procédez comme suit :

• Sélectionnez France – OK – Support – Service après-vente

Résolution des problèmes liés à l'application smartphone

Présentation

Cette rubrique présente des procédures de résolution de problèmes propres à l'application smartphone.

Problème	Solution
Mes informations de connexion ne sont pas acceptées	Vérifiez que vos informations de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) correspondent à celles que vous avez définies dans l'application PC/MAC.
J'ai changé de température ou de mode maison - ou j'ai mis un appareil sous/hors tension - à partir de mon smartphone, mais rien ne se passe	Vérifiez que votre smartphone est connecté à Internet et que tous vos équipements Wiser fonctionnent correctement.

Glossaire



Ethernet	Réseau informatique qui transmet les données par câble à paire torsadée en cuivre, fibre optique ou liaison sans fil. En général, les réseaux Ethernet sont installés avec des câbles à paire torsadée en cuivre 5e et des connecteurs modulaires RJ45.
fil pilote	 Système qui permet le contrôle à distance de chauffages électriques. Le chauffage électrique comporte un thermostat intégré qui est défini sur la température de confort souhaitée. Un équipement distant est relié au câble Fil-Pilote pour définir la température de chauffage à un niveau prédéfini : Confort (la température à atteindre est la température définie sur le thermostat intégré au chauffage) Confort - 1 °C Confort - 2 °C Economie (la température à atteindre est environ : confort - 3,5°C) Hors gel (la température à atteindre est environ + 7°C) OFF (le chauffage électrique ne chauffe pas)
indicateur vert	Diode électroluminescente (DEL) munie d'une protection en plastique, qui peut être allumée, éteinte ou clignotante, selon l'état de l'équipement Wiser.
installation	Procédure d'ajout d'un ou de plusieurs nouveaux équipements Wiser à un système Wiser. L'installation est lancée sur le Wiser Display ou le Wiser Controller, et en général une action doit être effectuée sur l'équipement (par exemple, appuyer sur le bouton Set). Vous trouverez plus d'informations dans le guide d'installation de chaque équipement Wiser.
interface utilisateur	 Ecran et dispositif de pointage associé permettant d'afficher des informations et de contrôler le système Wiser. 3 interfaces utilisateur sont disponibles sur un système Wiser : L'interface utilisateur du Wiser Controller, affichée et contrôlée à l'aide d'un ordinateur. L'écran tactile du Wiser Display. Le smartphone.
mode (maison)	Etat du système Wiser défini pour l'ensemble de la maison sur le Wiser Controller. L'état des appareils contrôlés par le système Wiser varie en fonction de la valeur programmée pour chaque mode.
PC ou ordinateur	Ordinateur de bureau ou portable polyvalent, à usage général.

	R
routeur	Equipement qui permet d'accéder au réseau Internet et de partager des informations via le réseau Ethernet de la maison. Le port DSL du routeur permet d'accéder au réseau Internet. S
système Wiser	Ensemble d'équipements Wiser reliés entre eux via un réseau sans fil. Les équipements sont contrôlés et surveillés par un équipement principal (un Wiser Controller ou un Wiser Display).
tableau électrique	Egalement appelé <i>tableau de distribution</i> , le tableau électrique est un composant d'un système d'alimentation électrique qui divise l'alimentation électrique en circuits.
Wiser Controller	Contrôle et surveille tous les équipements du système Wiser. Il calcule, stocke et affiche les informations.
Wiser Display	Affiche des informations relatives aux équipements du système Wiser et permet de contrôler les équipements (si le système ne comporte pas de Wiser Controller).
Wiser H-Relay	Actionneur électrique intelligent qui contrôle et mesure la consommation d'électricité des chauffages conventionnels ou des chauffages « Fil-Pilote ».
Wiser L-Relay	Actionneur électrique intelligent qui contrôle et mesure la consommation d'électricité de différents appareils, par exemple le ballon d'eau chaude.
Wiser S-Meter	Mesure la puissance et l'énergie utilisées grâce aux capteurs de mesure placés sur les dérivations d'un tableau de distribution.
Wiser Smart Plug	 Equipement relié à une prise murale, qui remplit les fonctions suivantes : Mise sous tension / hors tension d'un appareil. Mesure de la consommation des appareils de la maison qui sont reliés. Répéteur de communication radioélectrique Wiser.
Wiser Thermostat	Mesure la température, joue le rôle d'interface pour définir la température à atteindre et l'envoyer au Wiser Controller pour contrôler tous les Wiser H-Relays attribués dans une zone Wiser Thermostat.

Index



A

ajouter équipement, 52 appareils consommation, 24, 26 contrôle automatique, 42 contrôle manuel, 39 appareils branchés, 24, 26 câblés, 24

В

branchés appareils, 24, 26

С

câblés appareils, 24, 26 circuit, 24, 26 consommation appareils, 24, 26 électricité, 19 maison, 22 réinitialisation, 59 contrat description, 56 paramètres, 57 contrôle automatique appareils, 42 température, 43 contrôle manuel appareils, 39 température, 40 contrôler modes de la maison, 37

D

description contrat, 56

Ε

économies, 32 électricité consommation, 19 tarifs, 30, 31 équipement ajouter, 52 identifier, 53 supprimer, 54 équipements modifier, 51

G

généraux paramètres, 50

I

identifier équipement, 53 indicateur vert contrôleur, 76

J

journal d'erreurs paramètres, 61

Μ

maison consommation, 22 puissance, 29 micrologiciel version, 62 modes de la maison contrôler, 37 modes maison paramètres, 45, 47 modifier équipements, 51

Ρ

paramètres contrat, 57 généraux, 50 journal d'erreurs, 61 modes maison, 45, 47 transfert de données, 60 puissance maison, 29 puissance utilisée Wiser Smart Plug, 28

R

réinitialisation consommation, 59 réinitialiser, 58 système, 58 résolution des problèmes contrôleur, 76

S

supprimer équipement, 54 système réinitialiser, 58

Т

tarifs électricité, *30*, *31* température contrôle automatique, *43* contrôle manuel, *40* transfert de données paramètres, *60*

V

version micrologiciel, 62

W

Wiser Smart Plug puissance utilisée, 28