

6



6 **Raccordement BUS BSB** Générateurs compatibles : PAC Alféa Extensa + / Alféa Excellia Carte de Alféa Extensa a.i. / Alféa Extensa a.i. R2 / Alféa Excellia a.i. / Alféa régulation Excellia HP a.i. **TYPASS ATL** X86



7 Association

Identifiez votre cas d'installation suivant les produits dont vous disposez afin de connaître les étapes d'association que vous devrez suivre (ex : vous avez un Tybox 5101 et un Tydom => il s'agit du cas n°7, suivez les étapes D, B puis G). Pour chaque cas, les étapes doivent être effectuées dans l'ordre indiqué.

	Produits à associer						
	Tybox 5101	Tywell Control + Tywell Pro	Tybox 1010 ou Tybox 2010	Tybox 2000	Tywatt 1000 ou Tywatt 2000	Tydom Home ou Tydom Pro	
		Typedi Pro				Tydon Pro	Étapes nécessaires à l'association, à effectuer dans l'ordre indiqué (voir page suivante)
Cas Nº1	Х				X		A ⇔ D
Cas N°2	х				Х	х	A to D to C to G
Cas N°3			х				A ⊨> F
Cas N°4			х			Х	A ⇔ F ⇔ C ⇔ G
Cas N°5	х			х			A ⇔ D ⇔ F
Cas N°6	х			х		х	A c> C c> D c> F c> G
Cas N°7	х					х	D 🖒 B 🖒 G
Cas N°8 ^(*)		х					E ⇔ G ⇔ H ⇔ B



Mode normal

Appuyez brièvement sur la touche 1.

courants

L'affichage des résultats sur le gestionnaire nécessite la consommation d'au moins 1 kWh par l'installation.

- Appuyez 10 secondes sur les touches 1 et 2 jusqu'à ce que les 2 voyants clignotent rapidement. Retour aux paramètres usine.