

GEWiss

((KNX

Cronotermostato/Programmatore T+H KNX - da incasso *Timed thermostat / Programmer T+H KNX - flush-mounting* Thermostat programmable / Programmateur T+H KNX - à encastrer *Cronotermostato/Programador T+H KNX - de empotrar*

Chronothermostat/Programmierer T+H KNX - für den Unterputz



GW 10 794H GW 12 794H GW 14 794H

MANUALE DI PROGRAMMAZIONE PROGRAMMING MANUAL - MANUEL DE PROGRAMMATION MANUAL DE PROGRAMACIÓN - PROGRAMMIERHANDBUCH

INDEX

	S.
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	
Kurzbeschreibung	4
Position der Steuerungen	5
Beschreibung der Steuerungen	5
Steuerarten	7
Betriebsarten	7

GEBRAUCHSANWEISUNG

Betriebszustände des Chronothermostats	10
Normaler Betrieb	10
Parametereinstellung	14
Programmierung der Zeitprofile	34
Batteriebetrieb	35
Voreingestellte Programme	36
Häufig gestellte Fragen	38

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Kurzbeschreibung

Dieses Handbuch erläutert Schritt für Schritt die Einstellung der Parameter des Chronothermostats.

Alle Informationen zu den technischen Daten des Produkts, den Anschlussplänen, den Beschreibungen der Steuerungen und den Anweisungen für eine korrekte Montage sind im Installationshandbuch enthalten, das zum Lieferumfang des Produkts gehört und von der Webseite www.gewiss.com heruntergeladen werden kann.

Position der Steuerungen

Das Chronothermostat verfügt über ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und vier immer zugängliche Steuertaster.



ACHTUNG!

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des Displays aktiviert ist, bewirkt die erste Betätigung einer beliebigen der 4 Fronttasten nur die Einschaltung des Bildschirms. Die Tasten erneut betätigen, damit die gewünschte Steuerung ausgeführt wird.

Beschreibung der Steuerungen

STEUERTASTER

- 1) Auswahl der Betriebsart / Bestätigung
- ② Temperaturregelung (+) / Seitenanzeige
- ③ Temperaturregelung (--) / Seitenanzeige
- (4) Parametereinstellung / Profilprogrammierung



ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

	DISPLAYANZEIGEN	Symbol
5	Uhrzeit / Variabler Wert Zeitprofil / Auf der Seite Feuchte angezeigter Messwert (Hr = Relative Feuchte; HA = Spezifische Feuchte; tr = Tautemperatur)	-88.8.88
6	Wochentag	an an an an an an
ð	Programmiermodus	PROG
ă	Menü Einstellungen	SET
ĕ	Batterieladestatus	
0	wenn das Profil blinkt: Gerät wird nur durch Batterie versorgt (Bus nicht vorhanden)	
10	Aktivierung Heizen 1. Stufe (Flamme) oder 2. Stufe (Flamme+Stern) wenn die Flamme blinkt: kein/falscher Empfang der Meldung von Magnetventil des Heizens 1. Stufe wenn der Stern blinkt: kein/falscher Empfang der Meldung von Magnetventil des Heizens 2. Stufe	*0
U	Aktivierung Kühlen 1. Stufe (Schneeflocke) oder 2. Stufe (Schneeflocke+Stern). Auf der Seite der Feuchte steht der Stern für Komfort-Umgebung wenn die Schneeflocke blinkt kein/falscher Empfang der Meldung von Magnetventil des Kühlens 1. Stufe wenn der Stem blinkt kein/falscher Empfang der Meldung von Magnetventil des Kühlens 2. Stufe	***
(12)	Funktionsart: Heizen (Wintersaison)	
0	wenn es blinkt: Temperaturalarm Boden aktiv	
(13)	Funktionsart: Kühlen (Sommersaison)	۲
ĨĂ.	Funktion Party	$(\mathbf{\hat{T}})$
15	Funktion Holiday	à
ĩõ	Feiertagsprogramm	ä
m	Freigabe Fernsteuerung	×.
-	wenn es blinkt: Betrieb basierend auf Fernsteuerung	٢
(18)	Auswahl der anzuzeigenden Displayseite	—
(19)	Betriebsart Gebläsekonvektor	60 95.
	- Drehzahl OFF	
	- Drehzahl 1 (automatisch / manuell)	• 🗐 ##
	- Drehzahl 2 (automatisch / manuell)	
	- Drehzahl 3 (automatisch / manuell	
	wenn das Gebläse blinkt: kein/falscher Empfang der Meldung Gebläsekonvektordrehzahl	• Carlo
~	wenn die Segmente blinken: die (manuell oder durch Algorithmus) eingestellte Drehzahl wartet auf Aktivierung	000
20	zeitprofil angezeigt (nur für zeitschaltunr)	000
(21)	Chronothermostat in Masterbetrieb	0
22	Gemessene Temperatur / Onrzeit / Gemessener wert relative Feucrite / Wert spezifische Feuchte / Wert Tautemperatur wenn es blinkt: manuelle Änderung des Sollwerts oder Überwachungszeit des Feuchtigkeitsfühlers abgelaufen	XX.==
(23)	Maßeinheit Temperatur	°C°F
(24)	Statusanzeige Zusatzeingang (I = Kontakt geschlossen, 0 = Kontakt offen)	
(25)	Selbstlernverfahren Temperaturgradient	
26	Temperaturdifferential	Ä
27)	Betriebsart Chronothermostat	_
-	 Economy (im Heizbetrieb) - Comfort (im K ühlen) 	TEMP
	- Precomfort (im Heizbetrieb und im Kühlen)	TEMP
	 Comfort (im Heizbetrieb) - Economy (im K ühlen) 	TEMP
	 Frostschutz/Schutz vor hohen Temperaturen (OFF) oder Auto (AUTO) 	OFF AUTO
_	wenn die Segmente blinken: Der Sollwert wird vorübergehend geändert	
(28)	Betriebsart Zeitschaltuhr	
	- Variabler Wert 1 Zeitprofil	VAL •
	- Variabler Wert 2 Zeitprofil	VAL C
	- Variabler Wert 3 Zeitprofil	VAL
~	- Variabler Wert 4 Zeitprofil	VAL
(29)	Anzeige Zeitprogramm	<u>'n die die die die die die die die die die</u>

Steuerarten

Das Chronothermostat kann basierend auf 2 verschiedenen Steuerarten eingestellt werden:

- Master: das Chronothermostat stellt die Funktionsart, die Betriebsart oder den Sollwert der als Slaves konfigurierten Geräte (zum Beispiel KNX-Thermostate für den Unterputz GW1x795H) abhängig von der ETS-Parametrierung ein. Im ersten Fall (Betriebsart) benutzen die Thermostate die über ETS konfigurierten Sollwerte, die lokal und über Bus geändert werden können, wenn diese Optionen in der ETS-Konfiguration aktiviert wurden. Der eingestellte Temperatursollwert kann vorübergehend übersteuert werden. Die Betriebsart kann jedoch nicht geändert werden. Der geänderte Sollwert bleibt so lange gültig, bis das Master-Gerät eine neue Betriebsart sendet. Im zweiten Fall (Sollwert) benutzen die Thermostate den vom Master-Gerät empfangenen Sollwert, auf den immer eine lokale Variation angewandt werden kann.
- Autonom: Funktions- und Betriebsart des Chronothermostats können lokal eingestellt werden. Der Betrieb ist von keinem anderen Gerät abhängig. In der Steuerart Autonom kann der Sollwert frei verändert werden und es kann der Empfang von Fernsteuerungen für die Änderung des Sollwerts der entsprechenden Betriebsart (OFF/Economy/Precomfort/ Comfort) und die Einstellung der Funktionsart (Heizen/Kühlen) von anderen Geräten wie zum Beispiel einem Taster oder der KNX-GSM-Fernsteuerung am Chronothermostat aktiviert werden.

Betriebsarten

Das Chronothermostat sieht 5 verschiedene Betriebsarten vor:

- AUTOMATIK
- ECONOMY
- PRECOMFORT
- COMFORT
- OFF FROSTSCHUTZ/SCHUTZ VOR HOHEN TEMPERATUREN

In jeder Steuerart (autonom oder Master) wird die Taste 📰 für das Umschalten von einem HVAC-Modus (Economy, Precomfort, Comfort, Off) auf einen anderen benutzt: Bei jedem Tastendruck wird der entsprechende Sollwert ganz kurz blinkend angezeigt.





Im Automatikbetrieb arbeitet das Chronothermostat mit einem Programm, das für jeden Wochentag separat programmiert werden kann. Auf dem Display werden die Schrift AUTO, die gemessene Raumtemperatur und das Symbol des Sollwerts für die laufende Viertelstunde angezeigt. Im Zeitprofil blinkt die Spalte der aktuellen Stunde mit der Anzeige des aktiven Sollwerts.

In den **Betriebsarten Economy, Precomfort und Comfort** benutzt das Chronothermostat andauernd die entsprechenden Temperatursollwerte.

Auf dem Display werden die gemessene Raumtemperatur und das Symbol TEMP , TEMP , Oder TEMP , angezeigt.

BEDEUTUNG VON TEMP

	Heizen		Kühlen	
Symbol	Sollwert	Betriebsart	Sollwert	Betriebsart
	Тесолому	Economy	TCOMFORT	Komfort
	TPRECOMFORT	Precomfort	TPRECOMFORT	Precomfort
	TCOMFORT	Komfort	TECONOMY	Economy



Die **Betriebsart Frostschutz** ist nur im Heizbetrieb aktiv, wenn die Temperaturregelanlage ausgeschaltet ist (OFF).

In diesem Fall benutzt das Chronothermostat den eingestellten Temperaturwert für den Frostschutz und aktiviert die Heizungsanlage nur, wenn die Raumtemperatur unter die TFROSTSCHUTZ absinkt.

Auf dem Display werden die Schrift OFF und die gemessene Raumtemperatur angezeigt.



Die **Betriebsart Schutz vor hohen Temperaturen** ist nur im Kühlbetrieb aktiv, wenn die Temperaturregelanlage ausgeschaltet ist (OFF).

In diesem Fall benutzt das Chronothermostat den eingestellten Sollwert für den Schutz vor hohen Temperaturen und aktiviert die Kühlanlage nur, wenn die Raumtemperatur die TSCHUTZ VOR HOHEN TEMPERATUREN überschreitet.

Auf dem Display werden die Schrift OFF und die gemessene Raumtemperatur angezeigt.



In der Steuerart Master werden auf dem Display die Temperatur und das Symbol **CD** angezeigt. Die Slave-Geräte arbeiten mit der Betriebsart oder dem Sollwert, den sie über den Bus vom Chronothermostat (Master-Gerät) empfangen. Während des Betriebs werden die Aktivierung des Heizens oder des Kühlens wie folgt angezeigt:



Heizen

Das Symbol 🕐 zeigt an, dass der Aktivierungsbefehl an den Steuerschaltgeber des Heizkessels oder des Zonen-Magnetventils gesendet wurde (1. Stufe der Heizungsanlage⁽¹⁾). Wenn die Meldungen durch die Last in ETS aktiviert wurden und das Chronothermostat vom Schaltgeber keine Rückmeldung der erfolgten Betätigung erhält, beginnt das Symbol 🏠 zu blinken. Anschließend sendet das Chronothermostat zu jeder Minute der Uhr erneut den Aktivierungsbefehl, bis es eine positive Rückmeldung erhält. Das Symbol * zeigt an, dass die 2. Stufe der Heizanlage aktiviert wurde⁽¹⁾.



Kühlen

Das Symbol & zeigt an, dass der Aktivierungsbefehl an den Steuerschaltgeber der Klimaanlage oder des Zonen-Magnetventils gesendet wurde (1. Stufe der Kühlanlage⁽¹⁾). Wenn die Meldungen durch die Last in ETS aktiviert wurden und das Chronothermostat vom Schaltgeber keine Rückmeldung der erfolgten Aktivierung erhält, beginnt das Symbol & zu blinken. Anschließend sendet das Chronothermostat zu jeder Minute der Uhr erneut den Aktivierungsbefehl, bis es eine positive Rückmeldung erhält. Das Symbol * zeigt an, dass die 2. Stufe der Kühlanlage aktiviert wurde⁽¹⁾.



Betrieb mit aktiver Regelung des Gebläsekonvektors

Wenn bei der Einstellung der Parameter mit ETS die Regelung des Gebläsekonvektors aktiviert wurde, wird auf dem Display das Symbol 🛞 angezeigt.

Außerdem wird die Seite freigegeben, mit der die Geschwindigkeit des Gebläsekonvektors manuell geändert werden oder die Betriebsart AUTO aktiviert werden kann. In dieser Betriebsart wird die Geschwindigkeit des Gebläsekonvektors automatisch basierend auf dem Unterschied zwischen dem am Gerät eingestellten Sollwert und der gemessenen Temperatur geregelt.

⁽¹⁾ Einige Temperaturregelsysteme (z.B. Bodenheizungen) weisen eine sehr hohe thermische Trägheit auf. Daher ist sehr viel Zeit notwendig, um die Raumtemperatur auf den gewünschten Sollwert zu bringen. Um diese Trägheit zu verringern, wird üblicherweise ein anderes System mit geringerer Trägheit installiert, das der Hauptanlage bei dem Heizen/Kühlen des Raums hilft, wenn der Unterschied zwischen Sollwert und gemessener Temperatur sehr hoch ist. Dieses System, das 2. Stufe genannt wird, trägt in der Anfangsphase zum Heizen/Kühlen des Raums bei und hört auf zu arbeiten, wenn der Unterschied zwischen Sollwert und Temperatur schneller überwunden werden kann.

Betriebszustände des Chronothermostats

Das Chronothermostat verfügt über drei unterschiedliche Betriebszustände:

- Normaler Betrieb
- Parametereinstellung
- Programmierung der Zeitprofile

Bei der Einschaltung geht das Chronothermostat in den normalen Betriebszustand. Mit der Taste kann von einem Zustand auf einen anderen gewechselt werden (der Wechsel vom Zustand Parametereinstellung oder Programmierung der Zeitprofile auf den normalen Betriebszustand erfolgt auch automatisch 30 Sekunden nach der letzten Eingabe).

Normaler Betrieb

Im normalen Betrieb werden die Seiten mit den Informationen zum Chronothermostat angezeigt und, wenn während der ETS-Programmierung auch die Abschnitte der Zeitschaltuhr und der Feuchte aktiviert wurden, werden auch die diesbezüglichen Seiten angezeigt.



Auswahl der anzuzeigenden Seite

Um auf die Übersichtsseite mit der Liste der aufrufbaren Seiten (zum Chronothermostat, zur Zeitschaltuhr und zur Feuchte) zu

gelangen, die Taste $\ensuremath{\overline{\mathbb{M}}}$ so lange drücken, bis das Symbol $\ensuremath{\overline{\mathbb{M}}}$ angezeigt wird.

Mit den Tasten A oder die Liste durchlaufen (falls die Zeitprofile (P01, P02, P03 usw. genannt) oder der Abschnitt der Feuchte nicht vorhanden sind, wird direkt die Hauptseite des Chronothermostats angezeigt). Zur Bestätigung einer Seite die

Taste 🖽 drücken oder abwarten, bis 30 Sekunden abgelaufen sind.

Seiten des Chronothermostats

Den HVAC-Modus (Auto, Precomfort, Comfort, Economy oder OFF) auswählen

Wenn die Seite des Chronothermostats angezeigt wird, die Taste

Bei jedem Druck auf die Taste 🗏 wird einige Sekunden lang der Sollwert des ausgewählten HVAC-Modus angezeigt.



Manuelle Übersteuerung des Sollwerts

Wenn die Seite des Chronothermostats angezeigt wird und ein beliebiger HVAC-Modus ausgenommen OFF aktiv ist, die Tasten der der d drücken, um den Sollwert des aktiven HVAC-Modus vorübergehend zu ändern. Dann mit der Taste bestätigen, oder abwarten, bis 5 Sekunden abgelaufen sind. Wenn eine Änderung vorhanden ist, wird das durch die blinkenden Symbole , , , angezeigt. Diese bleibt aktiv, bis der aktive HVAC-Modus geändert wird oder in der Betriebsart Auto eine Änderung im Profil auftritt.

Auswahl Gebläsekonvektordrehzahl







Funktion Party

In den Betriebsarten Auto, Economy, Precomfort und Comfort gestattet es die Funktion Party, vorübergehend die eingestellte Betriebsart zu deaktivieren und für einen Zeitraum von 1 bis 23 Stunden die Betriebsart Comfort mit einem einstellbaren Sollwert zu aktivieren. Diese Funktion kann zum Beispiel benutzt werden, um während eines Abendessens, einer Party, usw. eine angenehmere Temperatur zu erhalten.

Wenn die Seite des Chronothermostats angezeigt wird, und ein anderer HVAC-Modus als OFF aktiv ist, kann die Funktion Party mit einem langen Druck auf die Taste
auf auf zuste
auf die taste
auf die internet gleichzeitig der Wert von Tcomfort einige Sekunden lang blinkt. Die Tasten
und
drücken, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Während gleichzeitig der Wert von Tcomfort blinken, die Taste
und dann die Tasten
dud dan die Tasten
dud Mrücken, um die Anzahl der Stunden für die Aktivierung der Funktion Party einzustellen (zwischen 1 und 23). Mit der Taste
bestätigen oder den Ablauf von 5 Sekunden abwarten.

Wenn die Funktion aktiv ist, können der Sollwert und der Aktivierungszeitraum mit den Tasten Aund geändert werden. Während des Betriebs erfolgt der Countdown der Stunden. Die Funktion Party bleibt bis zum Ablauf des eingestellten Zeitraums aktiv. Danach wird sie automatisch deaktiviert und das Chronothermostat kehrt zur ursprünglichen Betriebsart zurück.

Um die Funktion Party vorzeitig abzubrechen, die Taste 🔤 so lange drücken, bis das Gerät wieder zur normalen Betriebsart zurückkehrt.



Funktion Holiday

In den Betriebsarten Auto, Economy, Precomfort und Comfort gestattet es die Funktion Holiday, vorübergehend die eingestellte Betriebsart zu deaktivieren und für einen Zeitraum von 1 bis 99 Tagen die Betriebsart Economy mit einem einstellbaren Sollwert zu aktivieren. Dies Funktion kann zum Beispiel dazu benutzt werden, einen energiesparenden Betrieb der Heizungsanlage während eines Urlaubs oder einer längeren Abwesenheit einzustellen, und bei der Heimkehr die gewünschte Temperatur vorzufinden.



Wenn die Seite des Chronothermostats angezeigt wird, und ein anderer HVAC-Modus als OFF aktiv ist, kann die Funktion Party mit einem langen Druck auf die Taste
agedrückt wird, wird die Funktion Holiday aktiviert. Auf dem Display wird das Symbol
agezeigt, während gleichzeitig der Wert von Teconomy einige Sekunden lang blinkt. Die Tasten
und
drücken, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Während die Ziffern des Sollwerts blinken, die Taste
und dann die Tasten
durd
drücken, um die Anzahl der Tage für die Aktivierung der Funktion Holiday einzustellen (zwischen 1 und 99). Mit der Taste
bestätigen oder den Ablauf von 5 Sekunden abwarten.



Wenn die Funktion aktiv ist, können der Sollwert und der Aktivierungszeitraum mit den Tasten dum die geändert werden. Während des Betriebs erfolgt der Countdown der Tage. Die Funktion Holiday bleibt bis zum Ablauf des eingestellten Zeitraums aktiv, der um 24 Uhr abläuft. Bei der Berechnung der Tage muss der aktuelle Tag immer mitgerechnet werden. Wenn man zum Beispiel Freitag Abend die Funktion Holiday so einstellen möchte, dass sie am Sonntag um Mitternacht endet, müssen 3 Tage eingestellt werden (Freitag, Samstag und Sonntag). Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, wird die Funktion Holiday automatisch deaktiviert und das Chronothermostat kehrt zur ursprünglichen Betriebsart zurück. Um die Funktion Holiday vorzeitig abzubrechen, die Taste so lange drücken, bis das Gerät wieder zur normalen Betriebsart zurückkehrt.



Kopieren des Feiertagsprogramms

In der Betriebsart Auto kann das Profil des Feiertags — in jeden beliebigen Wochentag kopiert werden. Die Funktion kann bis zu 6 Tagen vor dem ausgewählten Tag aktiviert werden. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn zum Beispiel ein Feiertag auf einen Wochentag fällt.

Die Tasten \square und \square drücken, um das Profil des Feiertags zu kopieren: Auf dem Display blinken das Symbol und die Leiste des Feiertags \blacksquare . Mit den Tasten \square oder \square den Wochentag auswählen, in den das Profil des Feiertags kopiert werden soll, und dann mit der Taste \blacksquare bestätigen.



Während des eingestellten Tages leuchtet das Symbol (*) fest. Diese Funktion ist nur vorübergehend gültig: Nach Mitternacht des ausgewählten Tages kehrt das Gerät wieder zum programmierten Wochenprofil zurück. Wenn die Funktion deaktiviert werden soll (oder der Wochentag geändert werden soll), die Tasten (*) und (*) drücken und den Feiertag (*) (oder den neuen Wochentag) auswählen. Dann die Taste (*) drücken, um die neue Einstellung zu bestätigen.

Seiten der Zeitschaltuhr



Anzeige der Zeitprofile

Wenn eine Seite zu einem Zeitprofil angezeigt wird, die Taste drücken, um das Profil zu aktivieren (Auto) oder zu deaktivieren (OFF).

Wenn das Profil aktiv ist, können die Tasten A oder benutzt werden, um den aktuellen Wert zu ändern: Dieser Vorgang unterscheidet sich von der vorübergehenden Änderung der Temperatur für die Profile des Chronothermostats, da die Änderung in diesem Fall gespeichert wird.

Wenn das Steuerformat des Zeitprofils in ETS als "1 Byte HVAC-Modus" oder "2 Byte Temperatur" eingestellt wurde, können au-Berdem durch Gedrückthalten der Taste 🗮 vorübergehend die Daten zu Funktionsart, HVAC-Modus, aktivem Sollwert und gemessener Temperatur auf dem Display angezeigt werden, die vom Gerät eingehen, das vom Profil gesteuert wird.

Seiten des Abschnitts Feuchte







Feuchtigkeitsparameter anzeigen

Wenn die Seite zum Abschnitt Feuchte angezeigt wird, die Tasten \Box oder \Box drücken, um den Wert der relativen Feuchte Hr, die spezifische Feuchte HA und die Tautemperatur tr anzuzeigen.

Um zur Übersichtsseite mit der Liste der aufrufbaren Seiten zurückzukehren, die Taste

Mit den Tasten $\overline{\square}$ oder $\overline{\square}$ die Liste durchlaufen. Zur Bestätigung einer Seite die Taste $\overline{\blacksquare}$ drücken oder abwarten, bis 30 Sekunden abgelaufen sind.

Parametereinstellung

Um die Betriebsparameter des Geräts einzustellen, muss die Hauptseite des Chronothermostats oder des allgemeinen Profils der Zeitschaltuhr oder der Feuchte auf dem Display angezeigt werden. Dann die Taste 🖾 drücken.

Um die Parametereinstellung zu verlassen, ohne die aktuelle Änderung zu speichern, reicht es, erneut die Taste [™] zu drücken, oder nach der letzten Eingabe 30 Sekunden abzuwarten. Die veränderbaren Parameter hängen von der Seite ab, die im normalen Betriebszustand angezeigt wird: Wenn die Seite des Chronothermostats angezeigt wird, wird das Menü Set des Chronothermostats angeboten. Wenn die Seite eines allgemeinen Profils der Zeitschaltuhr angezeigt wird, wird das Menü Set des ausgewählten Profils angeboten. Wenn die Seite zum Abschnitt Feuchte angezeigt wird, wird das Menü Set der ausgewählten Feuchtigkeitsschwelle angeboten.

<u>Die Parameter des Chronothermostats, der Zeitschaltuhr und der Feuchte</u> werden in drei Funktionsgruppen zusammengefasst: allgemeine Parameter, Betriebsparameter und Steuerparameter. Für jeder Gruppe kann die Anzeige und/oder lokale Änderung durch Einstellung des ETS-Parameters "Lokale Parameteränderung" im "Allgemeinen Menü" aktiviert oder deaktiviert werden.

Allgemeine Parameter



Einstellung des Tages

Der Zugriff auf das Menüs Set wird durch die Anzeige der Schrift SET auf dem Display und das Blinken des Wochentages angezeigt. Den Tag mit den Tasten \Box \Box einstellen (MON = Montag, TUE = Dienstag, WED = Mittwoch, THU = Donnerstag, FRI = Freitag, SAT = Samstag, SUN = Sonntag).

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 🖾 innerhalb von 30 Sekunden drücken.







Einstellung der Stunde

Wenn die Ziffern der Stunde blinken, die Stunde mit den Tasten $\fbox{\begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular}} U$ einstellen.

Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste Hinnerhalb von 30 Sekunden drücken.

Einstellung der Minuten

Wenn die Ziffern der Minuten blinken, die Minuten mit den Tasten $\overline{\Delta}$ einstellen.

Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste Hinnerhalb von 30 Sekunden drücken.

Einstellung der Winter-/Sommerzeit

Die Tasten oder benutzen, um zwischen Winter- und Sommerzeit zu wählen (OFF = Winterzeit; ON = Sommerzeit). Diese Seite wird nur angezeigt, wenn der Parameter in ETS aktiviert wurde.

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 🗮 innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Einstellung der Maßeinheit für die Temperatur

Wenn das Symbol der Temperatur °C oder °F zu blinken beginnt, die Maßeinheit mit den Tasten M auswählen. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste innerhalb von 30 Sekunden drücken.







Rückkehr zu Hauptseite

Die Tasten \square oder \square benutzen, um die Hauptseite einzustellen, die das Gerät nach Ablauf einer Zeit ohne Eingabe automatisch anzeigen soll (OFF = Funktion deaktiviert; CRONO = Hauptseite des Chronothermostats; PR001, PR002 ... PR010 = Seiten zu Zeitprofilen, falls aktiviert. Hr = Seiten zur Feuchte, falls aktiviert).

Farben der Hintergrundbeleuchtung

Die Tasten Aoder Abenutzen, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung des Displays zu ändern. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste innerhalb von 30 Sekunden drücken.

HINWEIS: Falls die Farbe Rot/Blau ausgewählt wird, ist der Hintergrund des Chronothermostats während des normalen Betriebs im Standby einfarbig weiß (Heiz- und Kühlventile deaktiviert). Wenn die Heizungsanlage aktiviert werden muss, wird er rot und wenn die Kühlanlage aktiviert werden muss, wird er blau.



Farbthema der Piktogramme

Die Tasten A oder A benutzen, um das Farbthema zu ändern, mit dem die verschiedenen Piktogramme auf dem Display angezeigt werden (MONO = einfarbig; TH1, TH2, TH3, TH4, TH5 = bunt), wenn die Hintergrundbeleuchtung aktiv ist. Die Seite wird nur angezeigt, wenn die Farbe der Hintergrundbeleuchtung weiß ist. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste I innerhalb von 30 Sekunden drücken.







Einfarbige Piktogramme

Die Tasten \square oder \square benutzen, um die Farbe der einfarbigen Piktogramme zu ändern. Der Parameter wird nur angezeigt, wenn die Piktogramme einfarbig sind und die Hintergrundbeleuchtung aktiv ist. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste \blacksquare innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Zeitschaltung für die Hintergrundbeleuchtung

Die Tasten A oder A benutzen, um die Mindestdauer des Zeitraums ohne Eingabe einzustellen, nach der die Hintergrundbeleuchtung automatisch deaktiviert wird (Zeitraum von 10 bis 180 Sekunden einstellbar). Der Parameter wird nur angezeigt, wenn die Hintergrundbeleuchtung aktiv ist. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

Die Tasten 🛆 oder 🖄 benutzen, um auszuwählen, wie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verwaltet wird (MAN = fester Wert; SENS = Dämmerungssensor). Der Parameter wird nur angezeigt, wenn die Hintergrundbeleuchtung aktiv ist. Wenn die Verwaltungsart MAN ist, die Tasten 🛆 oder 🖄 benutzen, um den gewünschten Prozentanteil der Helligkeit auszuwählen (Einstellbereich von 30 bis 100%).

Wenn die Verwaltungsart SENS ist, die Tasten A oder benutzen, um den vom eingebauten Dämmerungssensor erfassten Wert zu erhöhen (+10%), zu senken (-10%) oder gleich zu lassen (0%).

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 🖾 innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Wenn im ETS-Menü nur die lokale Änderung der Gruppe der allgemeinen Parameter aktiviert wurde, kehrt man durch Druck auf die Taste 🗮 zum Beginn des Parameterkonfigurationsmenüs zurück. Andernfalls gelangt man zur Konfiguration der nächsten Parametergruppe.

Betriebsparameter



Weißabgleich

Die Tasten \square oder \square benutzen, um den Rot-Anteil (RED), den Grün-Anteil (GRE) und den Blau-Anteil (BLU) der Hintergrundbeleuchtung des Displays einzustellen (Wert zwischen 1 und 63 einstellbar). Die Regulierung gilt nur für die Farbe Weiß des Bildschirms.

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 📟 innerhalb von 30 Sekunden drücken.



Auswahl <u>He</u>izen/Kühlen

Die Tasten A oder D benutzen, um die Funktionsart auszuwählen () = Heizen;) = Kühlen;) = Auto). Die Funktion Auto wird angezeigt, wenn die Funktion Chronothermostat aktiv ist und der Sperrbereich⁽¹⁾ mit dem entsprechenden ETS-Parameter aktiviert wurde. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste innerhalb von 30 Sekunden drücken.

⁽⁰⁾ Die Funktionsart des Geräts (Heizen/Kühlen) kann manuell oder autonom vom Gerät verwaltet werden. Im manuellen Modus erfolgt die Verwaltung mit dem lokalen Navigationsmenü, mit dem man zwischen den Innktionsarten wechseln kann, indem man den entsprechenden Parameter ändert. Der automatische Modus basiert auf dem Prinzip des Sperrbereichs, d.h. dem Temperaturbereich zwischen dem Sollwert der HVAC-Modi des Heizens und des Kühlens, der die automatische Umschaltung von einer Funktionsart zur anderen gestattet.



Die Abbildung zeigt, dass die Funktionsart Heizen ist, solange die gemessene Temperatur sich unter dem Sollwert des Heizens befindet. Wenn der gemessene Wert über dem Sollwert des Kühlens liegt, ist die Funktionsart Kühlen. Wenn sich der gemessene Wert innerhalb des Sperrbereichs befindet, bleibt die Funktionsart die, die zuvor aktiv war. Der Umschaltpunkt Heizen -> Kühlen befindet sich am Sollwert des HVAC-Modus des Kühlens. Der Umschaltpunkt Kühlen -> Heizen befindet sich am Sollwert des HVAC-Modus des Heizens.

Wenn die Seite des Chronothermostats angezeigt wird (Funktionsart: Heizen)





Gestattet die Änderung des mit dem Sollwert Temperaturwerts.

Den Wert von TEMP (TECONOMY) mit den Tasten Reinstellen. Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 🗮 innerhalb von 30 Sekunden drücken







Sollwerteinstellung TEMP

Gestattet die Änderung des mit dem Sollwert ™P ● verknüpften Temperaturwerts.

Den Wert von TEMP (TPRECOMFORT) mit den Tasten 🛆 🗹 einstellen. Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste einnerhalb von 30 Sekunden drücken.

Sollwerteinstellung

Gestattet die Änderung des mit dem Sollwert TEMP 🛙 verknüpften Temperaturwerts.

Den Wert von TEMP (TCOMFORT) mit den Tasten Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste minnerhalb von 30 Sekunden drücken.

Einstellung des Werts der Frostschutztemperatur

Gestattet die Änderung des mit dem Sollwert ToFF verknüpften Temperaturwerts.

Den Wert der Frostschutztemperatur Toff mit den Tasten einstellen.

Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 🔤 innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Wenn die Seite des Chronothermostats angezeigt wird (Funktionsart: Kühlen)









Sollwerteinstellung

Gestattet die Änderung des mit dem Sollwert TEMP • verknüpften Temperaturwerts.

Den Wert von ™ _● (TcomFoRT) mit den Tasten ⊡ einstellen. Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste minnerhalb von 30 Sekunden drücken.

Sollwerteinstellung TEMP

Gestattet die Änderung des mit dem Sollwert TEMP gverknüpften Temperaturwerts.

Den Wert von ™™ (TPRECOMFORT) mit den Tasten C einstellen. Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste minnerhalb von 30 Sekunden drücken.

Sollwerteinstellung TEMP

Gestattet die Änderung des mit dem Sollwert TEMP Sverknüpften Temperaturwerts.

Den Wert von ™™ (TECONOMY) mit den Tasten ⊠⊠ einstellen. Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste minnerhalb von 30 Sekunden drücken.

Einstellung des Werts für den Schutz vor hohen Temperaturen

Gestattet die Änderung des mit dem Sollwert ToFF verknüpften Temperaturwerts.

Den Wert der Temperatur für den Schutz vor hohen Tempera-

turen Toff mit den Tasten $\begin{tabular}{|c|c|} \hline \begin{tabular}{|c|c|} \hline \begin{tabular}{|c|c|} turen Toff mit den Tasten \begin{tabular}{|c|c|} \hline \begin{tabular}{|c|c|} \hline \begin{tabular}{|c|c|} turen Toff mit den Tasten \begin{tabular}{|c|c|} turen \begin{tabular}{$

Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste minnerhalb von 30 Sekunden drücken.

Wenn Funktionsart = Auto werden die Seiten der Sollwerteinstellung für die derzeit aktive Funktionsart angezeigt (Heizen oder Kühlen).

ACHTUNG!

Zwischen den Sollwerten bestehen die folgende Beziehungen:

- Heizen TFrostschutz ≤ ^{TEMP} ● ≤ ^{TEMP} ◎ ≤ ^{TEMP} ◎ - Kühlen

> $\text{TEMP} \leq \text{TEMP} \leq \text{TEMP} \leq \text{TSCHUTZ VOR HOHEN}$ Temperaturen

Wenn die Seite der Zeitschaltuhr angezeigt wird



Einstellung VAL •

Gestattet die Änderung des Werts 1 des Zeitprofils (in ETS festgelegt), der mit dem Zustand vaL • verknüpft ist, wenn die Regelvariable nicht 1 bit ist.

Den Wert von w. ● mit den Tasten 🛆 🗹 einstellen. Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 🗃 innerhalb von 30 Sekunden drücken.



Einstellung 🗤 🛢

Gestattet die Änderung des Werts 2 des Zeitprofils (in ETS festgelegt), der mit dem Zustand va.
Verknüpft ist, wenn die Regelvariable nicht 1 bit ist.

Den Wert von w. € mit den Tasten 🗖 🗹 einstellen. Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 🛒 innerhalb von 30 Sekunden drücken.



Einstellung VAL

Gestattet die Änderung des Werts 3 des Zeitprofils (in ETS festgelegt), der mit dem Zustand wull verknüpft ist, wenn die Regelvariable nicht 1 bit ist.

Den Wert von w. I mit den Tasten A mit den Tasten A mit den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste mit innerhalb von 30 Sekunden drücken.



Einstellung 👞 🛙

Gestattet die Änderung des Werts 4 des Zeitprofils (in ETS festgelegt), der mit dem Zustand wull verknüpft ist, wenn die Regelvariable nicht 1 bit ist.

Den Wert von 👞 🛙 mit den Tasten 🗹 🗹 einstellen.

Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste Einnerhalb von 30 Sekunden drücken.



Einstellung der zyklischen Profilsendezeit

Gestattet die Einstellung der Häufigkeit, mit der der aktuelle Wert des Zeitprofils über den Bus gesendet wird. Der Parameter ist nur wirksam, wenn das Chronothermostat/die Zeitschaltuhr sich in der Betriebsart Auto befinden. Die Tasten \Box \Box benutzen, um die Sendezeit zu ändern (OFF = Senden nur bei jeder Variation des Zeitprofils, 1M, 2M, 5M, 10M, 15M, 30M, 45M, 60M = in Minuten ausgedrückte Werte). Zur Bestätigung des eingestellten Werts die Taste Ξ innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Wenn die Seite der Feuchte angezeigt wird



Aktivierung Feuchtigkeitsschwellen (von 1..5)

Die Tasten \square \square benutzen, um die Schwellen der relativen Feuchte zu aktivieren (ON) oder zu deaktivieren (OFF) (bis zu 5, falls in ETS aktiviert).

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 📰 innerhalb von 30 Sekunden drücken.



Aktivierung Alarmschwelle Taupunkt

Die Tasten 🗖 M benutzen, um die Alarmschwelle des Taupunkts zu aktivieren (ON) oder zu deaktivieren (OFF) (falls in ETS aktiviert).

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 📰 innerhalb von 30 Sekunden drücken.



Feuchtigkeitsschwellen (von 1..5)

Die Tasten → benutzen, um den Wert der Schwellen der relativen Feuchte zu ändern (bis zu 5, falls in ETS aktiviert). Der Einstellungsbereich geht von 1% bis 100%. Um den eingestellten Wert zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste = innerhalb von 30 Sekunden drücken.



Grenze Alarmmeldung Taupunkt

Die Tasten D benutzen, um den mit der Meldegrenze der Alarmschwelle des Taupunkts verknüpften Wert zu ändern (falls in ETS aktiviert). Der Einstellungsbereich geht von 1% bis 100%.

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 📰 innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Wenn im ETS-Menü die lokale Änderung der Gruppe der allgemeinen Parameter und der Betriebsparameter aktiviert wurde, kehrt man durch Druck auf die Taste Zum Beginn des Parameterkonfigurationsmenüs zurück. Andernfalls gelangt man zur Konfiguration der nächsten Parametergruppe.

Regelparameter

Welche Seiten angezeigt werden können, hängt von der Art der Regellogik der Temperaturregelanlage ab, die in ETS mit den Parametern "Regelalgorithmus Heizen" und "Regelalgorithmus Kühlen" im Menü "Chronothermostat" eingestellt wurden:

- Zweipunktregelung ON/OFF
- Zweipunktregelung 0%-100%
- Schaltende PI-Regelung (PWM-Regelung)
- Stetige PI-Regelung
- Gebläsekonvektor mit ON-OFF-Geschwindigkeitssteuerung
- · Gebläsekonvektor mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung

ZWEIPUNKTREGELUNG ON/OFF

Das Funktionsprinzip sieht die Verwaltung der Temperaturregelanlage auf der Grundlage von zwei Schwellen (Hysteresezyklus) vor, die für die Unterscheidung zwischen Einschaltung und Ausschaltung der Anlage benutzt werden.

Wenn die gemessene Temperatur im Heizbetrieb unter dem Wert "Sollwert - AT Heiz" liegt, aktiviert das Gerät die Heizungsanlage, indem es den entsprechenden Befehl an den Schaltgeber schickt, der diese verwaltet. Wenn die gemessene Temperatur den eingestellten Sollwert erreicht, deaktiviert das Gerät die Heizungsanlage.



Wenn die gemessene Temperatur im Kühlbetrieb über dem Wert "Sollwert + ΔT_{Kilma} " liegt, aktiviert das Gerät die Kühlanlage, indem es den entsprechenden Befehl an den Schaltgeber schickt, der diese verwaltet. Wenn die gemessene Temperatur den eingestellten Sollwert erreicht, deaktiviert das Gerät die Kühlanlage.



Um kontinuierliche Umschaltungen des Magnetventils zu vermeiden, kann der ON-Befehl nach einer Umschaltung OFF-ON-OFF erst nach mindestens 2 Minuten gesendet werden.

ZWEIPUNKTREGELUNG 0%-100%

Das Funktionsprinzip ähnelt dem der Zweipunktregelung 0N/OFF, mit dem Unterschied, dass für die Verwaltung der Temperaturregelung 1-Byte-Kommunikationsobjekte benutzt werden.

Wenn die gemessene Temperatur im Heizbetrieb unter dem Wert "Sollwert - ΔT_{Heiz} " liegt, aktiviert das Gerät die Heizungsanlage, indem es den entsprechenden prozentualen Befehl an den Schaltgeber schickt, der diese verwaltet. Wenn die gemessene Temperatur den eingestellten Sollwert erreicht, deaktiviert das Gerät die Heizungsanlage.



Wenn die gemessene Temperatur im Kühlbetrieb über dem Wert "Sollwert + $\Delta T_{\text{Klima}^{\text{trima}^{\text{trima}^{\text{trima}}}}$ liegt, aktiviert das Gerät die Kühlanlage, indem es den entsprechenden prozentualen Befehl an den Schaltgeber schickt, der diese verwaltet. Wenn die gemessene Temperatur den eingestellten Sollwert erreicht, deaktiviert das Gerät die Kühlanlage.



Um kontinuierliche Umschaltungen des Magnetventils zu vermeiden, kann der 100%-Befehl nach einer Umschaltung 0%-100%-0% erst nach mindestens 2 Minuten gegeben werden.



Einstellung der Regeldifferenz

Die Tasten
→ benutzen, um den Wert des Regeldifferentials des Algorithmus der Zweipunktregelung einzustellen (Einstellbereich von 0,1°C bis 2,0°C).

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste Finnerhalb von 30 Sekunden drücken.



Aktivierung der Selbstlernfunktion (nur Heizbetrieb)

Die Selbstlernfunktion gestattet eine Optimierung der Vorausaktivierung (max. 2 Stunden) des Heizens. Das Chronothermostat verwaltet die Voraktivierung automatisch, um die eingestellte Temperatur ab dem Beginn jedes Zeitraums des programmierten Profils zu gewährleisten. Diese Funktion wird nur im Heizbetrieb in der Funktionsart Automatik aktiviert.

Die Tasten 🛆 oder 🗹 benutzen, um die Selbstlernfunktion des Temperaturgradienten zu aktivieren (ON) oder zu deaktivieren (OFF). Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 🖼 innerhalb von 30 Sekunden drücken.

SCHALTENDE PI-REGELUNG (PWM-REGELUNG)

Der PWM-Regelalgorithmus der für die Steuerung der Temperaturregelanlage benutzt wird. gestattet eine Verringerung der thermischen Trägheit, die durch die Zweipunktregelung erzeugt wird. Diese Regelart sieht eine Modulation des Tastverhältnisses (duty-cycle) des Impulses vor. das durch die Aktivierungszeit der Temperaturregelanlage dargestellt wird. Diese Modulation basiert auf dem vorhandenen Unterschied zwischen dem eingestellten Sollwert und der gemessenen Temperatur. Für die Berechnung der Ausgangsfunktion werden zwei Glieder benutzt: Das Proportionalglied und das Integralglied, das benutzt wird, um das Ansprechen für das Erreichen der eingestellten Sollwerttemperatur zu verbessern. Wenn das Proportionalband (von Sollwert bis Sollwert - ΔT für den Heizbetrieb, von Sollwert bis Sollwert + ΔT für das Kühlen) festgelegt wurde, bestimmt seine Breite das Ansprechen des Systems: Wenn es zu schmal ist, ist das System reaktiver, weist jedoch Schwankungen auf. Wenn es zu breit ist, ist das System langsamer. Die Idealsituation besteht dann, wenn das Band so schmal wie möglich ist, ohne Schwankungen aufzuweisen. Die Integrationszeit ist der Parameter, der die Wirkung des Integralglieds bestimmt. Je länger die Integrationszeit, desto langsamer wird der Ausgang geändert, was zu einem langsamen Ansprechen des Systems führt. Wenn die Zeit zu kurz ist. tritt das Phänomen der Schwellenüberschreitung auf und die Funktion schwankt um den Sollwert herum.



Das Gerät lässt die Temperaturregelanlage für einen Prozentanteil der Zykluszeit eingeschaltet, die von der Ausgangsfunktion der PI-Regelung abhängt. Das Gerät regelt die Anlage kontinuierlich, indem es die Einschalt- und Ausschaltzeiten der Anlage mit einem Tastverhältnis (duty-cycle) moduliert, der vom Wert der Ausgangsfunktion abhängt, die nach jeder Zeitspanne = Zykluszeit berechnet wird. Die Zykluszeit wird bei jeder Änderung des Bezugssollwerts neu begonnen.

Mit dieser Art von Algorithmus gibt es keinen Hysteresezyklus mehr am Heiz-/Kühlelement und die durch die Zweipunktregelung eingeführten Trägheitszeiten werden daher beseitigt. Auf diese Art erhält man eine Energieersparnis dadurch, dass die Anlage nicht unnötig eingeschaltet bleibt. Nachdem die gewünschte Temperatur erreicht wurde, liefert die Anlage außerdem geringe Zufuhren, um den Wärmeverlust an die Umgebung auszugleichen.



Einstellung des Proportionalbands

Die Tasten Debutzen, um den Wert des Proportionalbands des Algorithmus der PI-Regelung einzustellen (Einstellbereich von 1°C bis 10°C).

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu

springen, die Taste 🔤 innerhalb von 30 Sekunden drücken.



Einstellung der Integrationszeit

Die Tasten 🗖 🗹 benutzen, um den Wert der Integrationszeit des Algorithmus der PI-Regelung einzustellen (Einstellbereich von 1 bis 250 Sekunden, OFF).

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 🖼 innerhalb von 30 Sekunden drücken.



Einstellung der Zykluszeit

Die Tasten The benutzen, um den Wert der Zykluszeit des Algorithmus der PI-Regelung einzustellen (folgende Werte sind möglich: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 Minuten).

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu

springen, die Taste 🔤 innerhalb von 30 Sekunden drücken.

STETIGE PI-REGELUNG

Das Funktionsprinzip ähnelt dem der schaltenden PI-Regelung (PWM-Regelung), mit dem Unterschied, dass für die Verwaltung der Temperaturregelung 1-Byte-Kommunikationsobjekte benutzt werden.

Diese Regelart sieht eine kontinuierliche Kontrolle des Unterschieds zwischen eingestelltem Sollwert und gemessener Temperatur vor. Für die Berechnung der Ausgangsfunktion werden zwei Glieder benutzt:

Ausgang: Das Proportionalglied und das Integralglied, das benutzt wird, um das Ansprechen für das Erreichen der eingestellten Sollwerttemperatur zu verbessern. Wenn das Proportionalband (von Sollwert bis Sollwert - ΔT für den Heizbetrieb, von Sollwert bis Sollwert + ΔT für das Kühlen) festgelegt wurde, bestimmt seine Breite das Ansprechen des Systems: Wenn es zu schmal ist, ist das System reaktiver, weist jedoch Schwankungen auf. Wenn es zu breit ist, ist das System langsamer. Die Idealsituation besteht dann, wenn das Band so schmal wie möglich ist, ohne Schwankungen aufzuweisen. Die Integrationszeit ist der Parameter, der die Wirkung des Integralglieds bestimmt. Je länger die Integrationszeit, desto langsamer wird der Ausgang geändert, was zu einem langsamen Ansprechen des Systems führt. Wenn die Zeit zu kurz ist, tritt das Phänomen der Schwellenüberschreitung auf und die Funktion schwankt um den Sollwert herum.

Das Gerät regelt die Temperaturregelanlage kontinuierlich, indem es die Prozentwerte der Aktivierung an das Magnetventil sendet. Mit dieser Art von Algorithmus gibt es keinen Hysteresezyklus mehr am Heiz-/Kühlelement und die durch die Zweipunktregelung eingeführten Trägheitszeiten werden daher beseitigt. Auf diese Art erhält man eine Energieersparnis dadurch, dass die Anlage nicht unnötig eingeschaltet bleibt. Nachdem die gewünschte Temperatur erreicht wurde, liefert die Anlage außerdem geringe Zufuhren, um den Wärmeverlust an die Umgebung auszugleichen.



Einstellung des Proportionalbands

Die Tasten Debutzen, um den Wert des Proportionalbands des Algorithmus der PI-Regelung einzustellen (Einstellbereich von 1°C bis 10°C).

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 📰 innerhalb von 30 Sekunden drücken.





Einstellung der Integrationszeit

Die Tasten T benutzen, um den Wert der Integrationszeit des Algorithmus der PI-Regelung einzustellen (Einstellbereich von 1 bis 250 Sekunden, OFF).

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 📰 innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Einstellung der Variation für das Senden der Befehle

Die Tasten De benutzen, um den Mindestprozentwert für das Senden des Befehls des Algorithmus der stetigen Proportionalregelung einzustellen (folgende Werte sind möglich: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20%). Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste Einnerhalb von 30 Sekunden drücken.

GEBLÄSEKONVEKTOR MIT ON-OFF-GESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG

Das Funktionsprinzip besteht in der Aktivierung/Deaktivierung der Drehzahlen des Gebläsekonvektors basierend auf dem Unterschied zwischen eingestelltem Sollwert und gemessener Temperatur. Dabei werden unabhängige 1-Bit- Kommunikationsobjekte für die Verwaltung der einzelnen Drehzahlen benutzt.

Die Abbildungen beziehen sich auf die Regelung der Drehzahlen des Gebläsekonvektors mit drei Betriebsstufen für den Heizbetrieb und das Kühlen. Beim Betrachten der Kurven wird klar, dass für jede Stufe ein Hysteresezyklus existiert und mit jeder Geschwindigkeit zwei Schwellen verknüpft sind, die die Aktivierung und Deaktivierung bestimmen.



23 E3 E3 E3 E3

ANS ANS ANS

Die Drehzahl V1 wird aktiviert, wenn der Temperaturwert unter dem Wert "Sollwert - ΔT_{Went} - $\Delta T_{\text{Heiz}^{\#}}$ (im Heizbetrieb) oder über dem Wert "Sollwert + ΔT_{Vent} + $\Delta T_{\text{Hilma}^{\#}}$ (im Kühlbetrieb) liegt, und deaktiviert, wenn der Temperaturwert den Wert "Sollwert - ΔT_{Vent} (im Heizbetrieb) oder den Wert "Sollwert + ΔT_{Vent} (im Heizbetrieb) oder den Wert "Sollwert + ΔT_{Vent} (im Kühlbetrieb) erreicht. Die erste Geschwindigkeit wird auch deaktiviert, wenn eine höhere Geschwindigkeit aktiviert werden muss.

Die Drehzahl V2 wird aktiviert, wenn der Temperaturwert unter dem Wert "Sollwert - ΔT_{Vent} - $\Delta T_{1Heiz}^{T_{1Heiz}} - \Delta T_{2Heiz}^{T_{2Heiz}}$ (im Heizbetrieb) oder über dem Wert "Sollwert + ΔT_{Vent} + ΔT_{1Klima} + $\Delta T_{2Klima}^{T_{2Klima}}$ (im Kühlbetrieb) liegt, und deaktiviert, wenn der Temperaturwert den Wert "Sollwert - ΔT_{Vent} - $\Delta T_{1Heiz}^{T_{1Heiz}}$ (im Heizbetrieb) oder "Sollwert + ΔT_{Vent} + $\Delta T_{1Klima}^{T_{2Klima}}$ (im Kühlbetrieb) erreicht. Die zweite Geschwindigkeit wird auch deaktiviert, wenn eine höhere Geschwindigkeit aktiviert werden muss.

Die Drehzahl V3 wird aktiviert, wenn der Temperaturwert unter dem Wert "Sollwert - ΔT_{Vent} - $\Delta T_{1\text{Heiz}} - \Delta T_{2\text{Heiz}} - \Delta T_{3\text{Heiz}}$ " (im Heizbetrieb) oder über dem Wert "Sollwert + $\Delta T_{\text{Vent}} + \Delta T_{1\text{Kima}} + \Delta T_{2\text{Kima}} + \Delta T_{3\text{Kima}}$ " (im Kühlbetrieb) liegt, und deaktiviert, wenn der Temperaturwert den Wert "Sollwert - $\Delta T_{\text{Vent}} - \Delta T_{1\text{Heiz}} - \Delta T_{2\text{Heiz}}$ " (im Heizbetrieb) oder "Sollwert + $\Delta T_{\text{Vent}} + \Delta T_{1\text{Kima}} + \Delta T_{2\text{Kima}}$ " (im Kühlbetrieb) erreicht.

Was das Magnetventil des Heizens (Kühlen) betrifft, so sieht man, dass das Chronothermostat, nachdem die gemessene Temperatur unter (über) dem Wert "Sollwert - ΔT_{Vent} " ("Sollwert + ΔT_{Vent} ") liegt, den Aktivierungsbefehl an das Magnetventil sendet, das die Heizungsanlage verwaltet. Das Magnetventil wird hingegen deaktiviert, wenn die gemessene Temperatur den eingestellten Sollwert erreicht. Auf diese Weise kann das Heizen (das Kühlen) des Gebläsekonvektors auch durch Strahlung genutzt werden, ohne dass irgendeine Drehzahl aktiv ist.

Um kontinuierliche Umschaltungen zu vermeiden, kann das Chronothermostat bis zu 2 Minuten abwarten, bevor es den Aktivierungsbefehl an den Schaltgeber, der die Temperaturregelanlage steuert, oder an die Kanäle des Schaltgebers, die die Drehzahlen des Gebläsekonvektors steuern, sendet.

Beide Abbildungen beziehen sich auf die Regelung des Gebläsekonvektors mit drei Stufen, da die Erklärungen in diesem Fall allumfassend sind. Für die Fälle mit zwei oder einer Stufe ist der Betrieb außerdem gleich, mit dem einzigen Unterschied, dass nicht alle Geschwindigkeiten gesteuert werden.

GEBLÄSEKONVEKTOR MIT STUFENLOSER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

Das Funktionsprinzip ist ähnlich dem des Gebläsekonvektors mit ON-OFF-Drehzahlsteuerung. Anders ist nur, dass keine unabhängigen Kommunikationsobjekte für die Verwaltung der einzelnen Drehzahlen existieren, sondern ein einziges 1-Byte-Objekt.

Die Abbildungen beziehen sich auf die Regelung der Drehzahlen des Gebläsekonvektors mit drei Betriebsstufen für den Heizbetrieb und das Kühlen. Beim Betrachten der Kurven wird klar, dass für jede Stufe ein Hysteresezyklus existiert und mit jeder Geschwindigkeit zwei Schwellen verknüpft sind, die das Senden des verknüpften Werts bewirken.





Die Drehzahl V1 wird aktiviert, wenn der Temperaturwert unter dem Wert "Sollwert - ΔT_{Vent} - ΔT_{1Heiz} " (im Heizbetrieb) oder über dem Wert "Sollwert + ΔT_{Vent} + ΔT_{1Klima} " (im Kühlbetrieb) liegt, und deaktiviert (Senden des Werts "Gebläse ausgeschaftet"), wenn der Temperaturwert den Wert "Sollwert - ΔT_{Vent} " (im Heizbetrieb) oder den Wert "Sollwert + ΔT_{Vent} " (im Kühlbetrieb) erreicht. Die erste Geschwindigkeit wird auch deaktiviert, wenn eine höhere Geschwindigkeit aktiviert werden muss.

Die Drehzahl V2 wird aktiviert, wenn der Temperaturwert unter dem Wert "Sollwert - ΔT_{Vent} - $\Delta T_{IHeliz} - \Delta T_{2Heliz}$ " (im Heizbetrieb) oder über dem Wert "Sollwert + ΔT_{Vent} + ΔT_{1Klima} + ΔT_{2Klima} " (im Kühlbetrieb) liegt, und deaktiviert (Senden des Werts V1), wenn der Temperaturwert den Wert "Sollwert - $\Delta T_{Vent} - \Delta T_{1Heliz}$ " (im Heizbetrieb) oder "Sollwert + $\Delta T_{Vent} + \Delta T_{1Klima}$ " (im Kühlbetrieb) erreicht. Die zweite Geschwindigkeit wird auch deaktiviert, wenn eine höhere Geschwindigkeit aktiviert werden muss.

Die Drehzahl V3 wird aktiviert, wenn der Temperaturwert unter dem Wert "Sollwert - ΔT_{2Heiz} - ΔT_{2Heiz} - ΔT_{3Heiz} (im Heizbetrieb) oder über dem Wert "Sollwert + ΔT_{Vent} - $\Delta T_{1Kima} + \Delta T_{2Kima} + \Delta T_{3Kima}$ (im Kühlbetrieb) liegt, und deaktiviert (Senden Wert V2), wenn der Temperaturwert den Wert "Sollwert - ΔT_{Vent} - ΔT_{1Heiz} - ΔT_{2Heiz} (im Heizbetrieb) oder "Sollwert + ΔT_{Vint} - ΔT_{2Kima} (im Kühlbetrieb) iegt, und caktiviert (Senden Wert V2), wenn der Temperaturwert den Wert "Sollwert - ΔT_{Vent} - ΔT_{1Heiz} - ΔT_{2Heiz} (im Heizbetrieb) oder "Sollwert + ΔT_{1Kima} + ΔT_{2Kima} (im Kühlbetrieb) erreicht.

Was das Magnetventil des Heizens (Kühlens) betrifft, so sieht man, dass das Chronothermostat, nachdem die gemessene Temperatur unter (über) dem Wert "Sollwert - ΔT_{Vent} " ("Sollwert + ΔT_{Vent} ") liegt, den Aktivierungsbefehl an das Magnetventil sendet, das die Heizungsanlage verwaltet. Das Magnetventil wird hingegen deaktiviert, wenn die gemessene Temperatur den eingestellten Sollwert erreicht. Auf diese Weise kann das Heizen (das Kühlen) des Gebläsekonvektors auch durch Strahlung genutzt werden, ohne dass irgendeine Drehzahl aktiv ist.

Um kontinuierliche Umschaltungen zu vermeiden, kann das Chronothermostat bis zu 2 Minuten abwarten, bevor es den Aktivierungsbefehl an den Schaltgeber, der die Temperaturregelanlage steuert, oder an die Kanäle des Schaltgebers, die die Drehzahlen des Gebläsekonvektors steuern, sendet.

Beide Abbildungen beziehen sich auf die Regelung des Gebläsekonvektors mit drei Stufen, da die Erklärungen in diesem Fall allumfassend sind. Für die Fälle mit zwei oder einer Stufe ist der Betrieb außerdem gleich, mit dem einzigen Unterschied, dass nicht alle Geschwindigkeiten gesteuert werden.

ACHTUNG: Für die Regelung der Gebläsekonvektordrehzahl mit ON/OFF-Befehlen, wird, wenn kein Schaltgeber mit Verriegelung vorhanden ist, die Aktivierung der Meldungen vom gesteuerten Schaltgeber und die Verlinkung der entsprechenden Objekte in der Konfiguration des ETS-Projekts empfohlen. In diesem Fall (zum Beispiel beim Übergang von V1 auf V2) sendet das Chronothermostat erst einen Befehl für die Aktivierung der Drehzahl V2, nachdem es die Meldung der Öffnung des Kontakts der Drehzahlsteuerung V1 (Übergang von Drehzahl OFF) erhalten hat. Falls keine Meldung eingeht, wiederholt das Chronothermostat den Öffnungsbefehl des Kontakts, bis es eine positive Rückmeldung erhält. Dieser Zustand wird auf dem Display durch Blinken des Symbols () angezeigt.





Einstellung der Ventilregeldifferenz

Die Tasten D benutzen, um den Wert des Regeldifferentials des Algorithmus des Regelalgorithmus des Ventils des Gebläsekonvektors einzustellen (Einstellbereich von 0,1°C bis 2,0°C). Wenn die Regellogik gemeinsam ist, bleibt der Parameter der gleiche im Heiz- und im Kühlbetrieb. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste D innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Einstellung des Drehzahlregeldifferentials 1

Die Tasten 🛆 oder 🎦 benutzen, um den Wert des Regeldifferentials der Drehzahl 1 des Gebläsekonvektors einzustellen (Einstellbereich von 0°C bis 2,0°C). Wenn der Wert auf 0°C eingestellt wird, wird bei der Aktivierung des Magnetventils gleichzeitig auch die Drehzahl 1 des Gebläsekonvektors aktiviert. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 🗃 innerhalb von 30 Sekunden drücken.



-- ⇒ùé •• HS¶





Einstellung des Drehzahlregeldifferentials 2

Die Tasten der benutzen, um den Wert des Regeldifferentials der Drehzahl 2 des Gebläsekonvektors einzustellen (Einstellbereich von 0,1°C bis 2,0°C). Der Parameter wird angezeigt, wenn die Zahl der Drehzahl des Gebläsekonvektors über 1 liegt. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Einstellung des Drehzahlregeldifferentials 3

Die Tasten ☐ oder ☐ benutzen, um den Wert des Regeldifferentials der Drehzahl 3 des Gebläsekonvektors einzustellen (Einstellbereich von 0,1°C bis 2,0°C). Der Parameter wird angezeigt, wenn die Zahl der Drehzahl des Gebläsekonvektors 3 ist. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Einstellung der Trägheit der Drehzahl 1

Die Tasten
→ oder
→ benutzen, um den Wert der Trägheitszeit der Drehzahl 1 des Gebläsekonvektors einzustellen (Einstellbereich von 0 bis 10 Sekunden). Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste
→ innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Einstellung der Trägheit der Drehzahl 2

Die Tasten → oder → benutzen, um den Wert der Trägheitszeit der Drehzahl 2 des Gebläsekonvektors einzustellen (Einstellbereich von 0 bis 10 Sekunden). Der Parameter wird angezeigt, wenn die Zahl der Drehzahl des Gebläsekonvektors über 1 liegt. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste ➡ innerhalb von 30 Sekunden drücken.



Einstellung der Trägheit der Drehzahl 3

Die Tasten Aoder Abenutzen, um den Wert der Trägheitszeit der Drehzahl 3 des Gebläsekonvektors einzustellen (Einstellbereich von 0 bis 10 Sekunden). Der Parameter wird angezeigt, wenn die Zahl der Drehzahl des Gebläsekonvektors 3 ist. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Gemeinsame Einstellungen für alle Regelalgorithmen









Einstellung des Regeldifferentials der 2. Stufe

Die Tasten
→ benutzen, um den Wert des Regeldifferentials des Algorithmus der Zweipunktregelung einzustellen (Einstellbereich von 0,1°C bis 2,0°C). Diese Seite wird angezeigt, wenn die zweite Stufe in ETS aktiviert wurde. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste

innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Einstellung der Steuerart

Die Tasten 🛆 oder 🗹 benutzen, um den Betrieb des Chronothermostats zwischen Master und autonom zu verstellen (MAS = Master; AUT = autonom). Diese Seite wird nur angezeigt, wenn das Gerät in ETS als Master eingestellt wurde. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 🗮 innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Senden des Befehls PARTY an die Slave-Geräte

Die Tasten ☐ oder ☐ benutzen, um die Weitergabe des Befehls PARTY an die Slave-Geräte des Chronothermostats zu aktivieren (ON) oder zu deaktivieren (OFF). Diese Seite wird angezeigt, wenn das Chronothermostat als Master eingestellt wurde. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Senden des Befehls HOLIDAY an die Slave-Geräte

Die Tasten Aoder Abenutzen, um die Weitergabe des Befehls HOLIDAY an die Slave-Geräte des Chronothermostats zu aktivieren (ON) oder zu deaktivieren (OFF). Diese Seite wird angezeigt, wenn das Chronothermostat als Master eingestellt wurde.

Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 🖼 innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Die Einstellung der Parameter des Chronothermostats ist abgeschlossen. Die Taste 🔤 drücken, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

Programmierung der Zeitprofile

Für die individuelle Einstellung des Programms der Zeitprofile des Geräts muss die Hauptseite des Chronothermostats oder des allgemeinen Profils der Zeitschaltuhr am Display angezeigt werden. Dann zwei Mal die Taste dir dirücken, bis die Schrift PROG angezeigt wird. Um die Programmierung zu verlassen, ohne die Änderungen der aktuellen Seite zu speichern, reicht es, erneut die Taste dirücken, oder 30 Sekunden ab der letzten Eingabe abzuwarten. Die veränderbaren Parameter hängen von der Seite ab, die im normalen Betriebszustand angezeigt wird: Wenn die Seite des Chronothermostats angezeigt wird, wird das Menü Prog des Chronothermostats angeboten. Wenn die Seite eines allgemeinen Profils der Zeitschaltuhr angezeigt wird, wird das Menü Prog des ausgewählten Profils angeboten.









Der Zugriff auf das Menü Prog wird durch die Anzeige der Schrift PROG auf dem Display und das Blinken des Wochentages angezeigt. Den Tag mit den Tasten Die einstellen (MON = Montag, TUE = Dienstag, WED = Mittwoch, THU = Donnerstag, FRI = Freitag, SAT = Samstag, SUN = Sonntag). Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Nach der Bestätigung des Tages wird auf dem Display das aktuelle Profil des ausgewählten Tages angezeigt. Die Zeit beginnt zu blinken. Für die individuelle Einstellung wie folgt vorgehen:

- Auswahl der Anfangszeit der Temperaturvariation
- Einstellung des neuen Temperatursollwerts
- Abschluss der individuellen Einstellung

Auswahl der Anfangszeit der Temperaturvariation

Die Tasten 🛆 oder 🏹 benutzen, um die Zeit bis zum Zeitpunkt zu ändern, zu dem das vorgeschlagene Profil geändert werden soll: Während der Auswahl des Zeitprofils blinkt die Spalte der ausgewählten Zeit. Die Zeit wird in Schritten von 15 Minuten bei jedem Druck der Tasten 🖓 oder 🖓 verringert / erhöht: Daher können bis zu 4 Programmierungszeiträume für jede Stunde erhalten werden. Um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen, die Taste 🛱 innerhalb von 30 Sekunden drücken.

Einstellung des neuen Sollwerts (TEMP)/Werts (VAL)

Auf dem Display wird der dem derzeit eingestellten Sollwert/Wert entsprechende Wert durch die blinkenden Punkte TEMP TEMP TEMP (wenn das Profil sich auf das Chronothermostat bezieht) oder durch VAL, VAL •, val •, val •, val •, venn sich das Profil auf die Zeitschaltuhr bezieht) angezeigt. Die Tasten Oder Ogedrückt halten, um den neuen Sollwert/Wert auszuwählen (dieser wird in der Ecke oben rechts am Display angezeigt), der bis zur folgenden Variation im Programm auf das Zeitprofil angewandt wird. Um die Auswahl zu bestätigen und zur Auswahl der Zeit zurückzukehren, die Taste Einnerhalb von 30 Sekunden drücken.

HINWEIS: Falls das Ausgangsobjekts der Zeitschaltuhr eine Dimension von 1 bit hat, können 3 Werte eingestellt werden:

- keine Operation = kein Punkt;
- mit dem Wert 0 verknüpfte Operation = 1 Punkt;
- mit dem Wert 1 verknüpfte Operation = 3 Punkte.

Abschluss der individuellen Einstellung

Nachdem die vorhergehenden Schritte so oft wiederholt wurden, bis das gewünschte Zeitprofil erstellt wurde, kann man:

- das Programm in den Folgetag kopieren und die Programmierung durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Aund Minnerhalb von 30 Sekunden bestätigen, oder
- die Programmierung bestätigen, ohne sie zu kopieren, und zwar durch einen längeren Druck auf die Taste innerhalb von 30 Sekunden (man gelangt automatisch zur Programmierung des Folgetags).

Nach Abschluss der Wochenprogrammierung die Taste 🔤 drücken, um zum normalen Betrieb zurückzukehren. Zur Aktivierung des Programms die Betriebsart Auto auswählen, indem man die Taste drückt, bis die Schrift Auto auf dem Display angezeigt wird.

Batteriebetrieb

Die Batterien halten die Einstellungen von Datum und Uhrzeit im Falle eines Ausfalls der KNX-Busspannung (alle anderen Einstellungen befinden sich im Speicher) oder bei Entfernung der Frontabdeckung aufrecht. Wenn die Busspannung vorhanden ist, ist der Betrieb auch ohne Batterien gewährleistet.



Der Ladezustand der Batterien wird durch die Anzahl der Striche angezeigt. Wenn das Symbol () angezeigt wird, müssen die Batterien ersetzt werden.

Das Gerät ist so konzipiert, dass es in den folgenden Betriebssituationen im Batteriebetrieb arbeitet:

- die Frontabdeckung ist befestigt, aber es ist keine Spannung am Bus KNX vorhanden,

- die Frontabdeckung wurde entfernt.

In beiden Fällen wird das Gerät nur durch die Batterie gespeist: Das Symbol — beginnt zu blinken und die Hintergrundbeleuchtung (falls aktiviert) geht sofort auf 60% ihrer Helligkeit. Nach 15 Sekunden ohne Eingabe wird sie dann deaktiviert.

Während des Batteriebetriebs werden die Regelalgorithmen von Heizen/Kühlen deaktiviert. Mann kann jedoch auf die Menüs Set und Prog zugreifen, den HVAC-Modus ändern (im Bereich Chronothermostat) und die Zeitprofile aktivieren/deaktivieren (im Bereich Zeitschaltuhr). Im Batteriebetrieb zeigt das Chronothermostat Striche anstelle des Temperaturwerts an.

Wenn der Hilfsausgang aktiviert und frei ist, hängt das Verhalten des eingebauten Relais vom Wert des entsprechenden ETS-Parameters ab, aber nur, wenn die Frontabdeckung montiert ist. Andernfalls bleibt das Relais in dem Zustand, in dem es vor dem Entfernen der Frontabdeckung war.

Voreingestellte Programme

Das Chronothermostat verfügt über 2 voreingestellte Programme, eines für das **Heizen** und eines für das **Kühlen**.

HEIZPROGRAMM

Þ





Diese voreingestellten Programme können geändert und auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden. Um die voreingestellten Parameter zu ändern, die Anweisungen im Kapitel *Programmierung der Zeitprofile* befolgen.

Wochentag	I	Montag (Mon)
Uhrzeit		0.00
	T1	16 °C
Temperature allwert Heizen	T2	18 °C
Temperatursonwert heizen	T3	20 °C
	TFROSTSCHUTZ	5 °C
	T1	24 °C
Temperatursollwert Küblen	T2	26 °C
Temperatursonwert Kumen	T3	28 °C
	TSCHUTZ VOR HOHEN TEMPERATUREN	35 °C
Maßeinheit Temperatur		°C
Steuerlogik	2 Punktre	gemeinsam, gelung ON-OFF
Regeldifferential 2-Punktregelung		0,2 °C
2. Stufe		Deaktiviert
Steuerarten		Autonom
Farben der Hintergrundbeleuchtung		Weiß
Farbthema der Piktogramme		Einfarbig
Farbe der Piktogramme		Schwarz
Timeout Deaktivierung der Hintergrundbeleuchtung	I	20 Sekunden
Helligkeitsregelung	(10)	Handbuch
Helligkeitsregelung	(100	0% Helligkeit

Häufig gestellte Fragen

Worauf bezieht sich der auf dem Display angezeigte Temperaturwert?

Wenn während der ETS-Programmierung kein externer Temperaturfühler aktiviert wurde, bezieht sich der auf dem Display gezeigte Wert auf die Temperatur, die vom im Chronothermostat eingebauten Sensor gemessen wird.

Wenn hingegen ein externer Temperaturfühler (vom Typ KNX oder NTC) aktiviert wurde, zeigt das Chronothermostat den Mittelwert zwischen dem vom externen Fühler und dem vom eingebauten Sensor gemessenen Wert an und benutzt dabei eine variable Gewichtung zwischen 10% und 100% (die in ETS festgelegt werden kann).

Die auf dem Display angezeigte, vom internen Sensor gemessene Temperatur ändert sich nicht, auch wenn sich die Temperatur ändert. Warum?

Nach einem intensiven Gebrauch des Geräts (zum Beispiel in den Programmierphasen) mit aktivierter Hintergrundbeleuchtung könnten minimale Änderungen der lokalen Temperatur verursacht werden. Um die Messgenauigkeit auch unter diesen Bedingungen zu gewährleisten, sperrt das Gerät daher einige Minuten lang die Aktualisierung des Messwerts.

Kann die Temperatur eines externen KNX-Fühlers (z.B.: Temperaturfühler GW1x799, oder des in einer 6-Kanal-Sendeeinrichtung GW1x783 oder in einer 6-Kanal-Touch-Sendeeinrichtung GW10746 eingebauten Fühlers) angezeigt werden?

Wenn bei der Programmierung eines der Zeitprofile konfiguriert wird, um einen KNX-Fühler zu verwalten, kann die von diesem Fühler gemessene Temperatur auf dem Display angezeigt werden. Dazu länger auf die Taste auf der Anzeigeseite des entsprechenden Profils drücken, wie im Absatz *Anzeige der Zeitprofile* auf S.13 beschrieben wird.

Wie wird die Feuchte gemessen?

Das Chronothermostat verfügt nicht über einen eingebauten Feuchtigkeitssensor. Deshalb muss der Wert der relativen Feuchte von einem externen KNX-Sensor (z.B.: GW1x762H).

Was geschieht mit der am Chronothermostat eingestellten Zeit falls die Busspannung ausfällt und wieder hergestellt wird?

Wenn das Gerät mit Batterien ausgestattet ist, werden Uhrzeit und Datum beibehalten, bis die Batterie leer ist.

Gibt es eine Möglichkeit zu kontrollieren, ob der Eingang für den potentialfreien Kontakt offen oder geschlossen ist?

Wenn der Hilfseingang bei der ETS-Programmierung aktiviert wurde, zeigt das Chronothermostat auf dem Display an, ob der Kontakt geschlossen 🖘 oder geöffnet 🚥 ist.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della Direttiva Europea 2004/108/CE si informa che responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è: According to article 9 paragraph 2 of the European Directive 2004/108/EC, the responsible for placing the apparatus on the Community market is: GEWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 F-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111 8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00 lunedì + venerdì - monday + friday



sat@gewiss.com www.gewiss.com