

	Principe de fonctionnement	11	
	Aperçu du guidage par menu	12	
	Première mise en service	13	
5.	Réglages et fonctions	14	
	Programmation de l'horaire d commutation	e 14	
	Modification de l'horaire de commutation	16	iii:
	Suppression de l'horaire de commutation	18	
	Programmation de l'impulsion	20	
	Programmation du cycle	22	
	Réglage de la fonction spéciale	25	
	Réglage de la fonction vacances	27	

Activation du code PIN	28	
Réception du signal temporel		
avec l'antenne top3 RC appro	<b>p-</b>	
riée (pour TR 611 top3 RC uni	-	
quement)	29	
Réglage de la commutation m	19-	
nuelle ou permanente	31	≣
Réglage de l'entrée externe	32	
Réglage du verrouillage de ca	-	
naux (pour TR 622 top3 uniqu	Je-	
ment)	33	
Combinaison de canaux	34	
Compteur d'heures de fonctio	n-	
nement	35	
Utilisation de Bluetooth OBE-		
LISK top3	35	
Connexion de l'horloge pro-		
grammable, de Bluetooth OBE	-	



## Consignes de sécurité fondamentales

#### 

- Danger de mort, risque d'électrocution ou d'incendie !
- Seul un électricien spécialisé est habilité à procéder au montage !
- L'appareil est prévu pour le montage sur rails DIN (selon EN 60715)
- Correspond au type 1 STU selon la norme CEI/ EN 60730-2-7
- L'autonomie (10 ans) se réduit en cas de branchement de Bluetooth OBELISK top3 (en fonctionnement sur piles)
- Logiciel : classe A

## 2. Usage conforme

- Horloge numérique programmable avec programme hebdomadaire, programme annuel
- Interface pour Bluetooth OBELISK top3 (application)
- Horloge programmable à 2 canaux (6220130)
- L'horloge programmable peut être utilisée pour l'éclairage, la ventilation, le rinçage, etc.
- Utilisation uniquement dans des locaux fermés et secs



Ne pas utiliser à titre de protection, comme par ex. les portes de secours, les dispositifs de protection contre les incendies etc.

## Élimination

 Procéder à l'élimination de l'appareil conformément aux directives de protection de l'environnement



## 3. Montage et raccordement

## Montage de l'horloge programmable



Danger de mort, risque d'électrocution ou d'incendie !

Seul un électricien spécialisé est habilité à procéder au montage !









- Vérifier la profondeur de l'armoire électrique en vue du branchement de la carte-mémoire OBELISK top3. La profondeur doit être > 94 mm.
- > Monter sur les rails DIN (selon EN 60715)
- ➤ Couper la tension
- > Protéger contre toute remise en marche
- > Vérifier l'absence de tension
- Mettre à la terre et court-circuiter
- Recouvrir ou protéger les pièces sous tension situées à proximité

#### 9

#### Schémas de raccordement

- ① Un bloc d'alimentation supplémentaire est nécessaire pour le GPS lorsqu'un seul appareil est raccordé à l'antenne.
- ① Respecter la notice d'utilisation pour le raccordement d'une antenne GPS (9070610).

Nombre minimum d'abonnés nécessaires pour le fonctionnement de l'antenne GPS :

- 2 x horloges hebdomadaires TR 611 top3 RC, SELEKTA 171 top3 RC LUNA 121–122 top3 RC avec une alimentation électrique de 50 mA chacune ou
- 1 x horloge hebdomadaire avec une alimentation électrique de 50 mA plus 1 x bloc d'alimentation top2 GPS (9070892) avec une alimentation électrique de 50 mA

#### Raccordement de l'horloge programmable



6110130

6110330





6220130

## Raccordement du câble

- > Isoler le câble sur 8 mm (max. 9)
- Insérer le câble à 45° dans la borne enfichable ouverte DuoFix
- ① 2 câbles possibles par position de borne
- Pour ouvrir la borne enfichable DuoFix, pousser le tournevis vers le bas

## Retrait du câble

 Pousser le contact à ouverture des bornes à ressort vers le bas à l'aide d'un tournevis



## 4. Description de l'appareil

## Écran & touches



## Principe de fonctionnement





## Aperçu du guidage par menu





## Première mise en service





- Régler la langue, la date, ainsi que l'heure d'été/d'hiver (ETE/HIV)
- Appuyer sur une touche quelconque et suivre les instructions affichées à l'écran (voir figure)

## 5. Réglages et fonctions

## Programmation de l'horaire de commutation



15

.

① Un horaire de commutation se compose toujours d'une heure de mise en MARCHE et d'une heure de mise à l'ARRET

① 84 emplacements de mémoire libres sont disponibles Exemple : allumer l'éclairage d'un hall des sports du lundi au vendredi, de 7:30 à 12:00

- > Appuyer sur MENU
- Sélectionner PROGRAMME, confirmer avec OK
- Sélectionner CANAL C1 ou C2, confirmer avec OK
- Sélectionner STANDARD, confirmer avec OK
- Sélectionner NOUVEAU, confirmer avec OK
- Sélectionner HORAIRE DE COMMUTATION, confirmer avec OK
- Sélectionner MARCHE (pour heure d'activation) ou ARRET (pour heure de désactivation), confirmer avec OK
- Régler la durée d'activation (Lu-Ve, 7:30), confirmer avec OK
- > Sélectionner COPIER, confirmer avec OK
- AJOUTER MARDI apparaît, confirmer avec OK et confirmer également Me, Je et Ve avec OK.
- ➤ Continuer avec ► jusqu'à ce que ENREGIST apparaisse.
- ► Confirmer avec OK.

Répéter toutes les étapes pour l'horaire de désactivation, mais sélectionner à la place de MARCHE ► ARRET et pour les heures et les minutes, saisir 12:00



## Modification de l'horaire de commutation





① Il est possible de modifier un bloc, c'est-à-dire un horaire de commutation copié sur plusieurs jours (par ex. Lu-Ve), ou un seul horaire de commutation

#### Modification de certains horaires de commutation

- ► Appuyer sur MENU
- ➤ Sélectionner PROGRAMME, confirmer avec OK
- ➤ Sélectionner CANAL C1 ou C2, confirmer avec OK
- > Sélectionner STANDARD, confirmer avec OK
- ➤ Sélectionner MODIFIER, confirmer avec OK
- Sélectionner HORAIRE DE COMMUTATION, confirmer avec OK
- > Sélectionner le jour, confirmer avec OK
- MODIFIER L'HEURE, modifier les heures et les minutes avec les touches + ou – et confirmer avec OK
- Pour modifier plusieurs horaires de commutation, sélectionner MODIFIER LE BLOC, confirmer avec OK



## Suppression de l'horaire de commutation





① Il est possible d'effacer un bloc, c'est-à-dire un horaire de commutation copié sur plusieurs jours (par ex. Lu-Ve), ou un seul horaire de commutation

- ► Appuyer sur MENU
- ► Sélectionner PROGRAMME, confirmer avec OK
- > Sélectionner CANAL C1 ou C2, confirmer avec OK
- Sélectionner STANDARD, confirmer avec OK
- Sélectionner EFFACER, confirmer avec OK
- Sélectionner HORAIRE DE COMMUTATION, confirmer avec OK
- ► INDIVIDUEL s'affiche (avec ► TOUT EFFACER), confirmer avec OK
- LUNDI apparaît, confirmer avec OK
- > Sélectionner EFFACER LE BLOC, confirmer avec OK
- Avec EFFACER LUNDI, etc., il est possible de supprimer des jours uniques



## Programmation de l'impulsion



Exemple : activer les indicatifs de pause le lundi 8:05 pendant 5 s

- ► Appuyer sur MENU
- ► Sélectionner PROGRAMME, confirmer avec OK
- ➤ Sélectionner CANAL C1 ou C2, confirmer avec OK
- Sélectionner STANDARD, confirmer avec OK
- Sélectionner NOUVEAU, confirmer avec OK
- ➤ À l'aide de ►, sélectionner IMPULSION, confirmer avec OK
- Sélectionner MARCHE, confirmer avec OK
- À l'aide des touches + ou -, saisir les heures, les minutes et les secondes (8:05) et confirmer avec OK
- À l'aide des touches + ou -, saisir la durée de l'impulsion en minutes et en secondes (5 s) et confirmer avec OK. LUNDI apparaît.
- > Sélectionner le jour, confirmer avec OK
- ► Sélectionner COPIER ou ENREGIST
- ➤ Pour mémoriser, appuyer sur ►, confirmer avec OK
- Appuyer sur OK pour copier



## Programmation du cycle

Outre les heures de mise en marche et d'arrêt (horaires de commutation) et les impulsions brèves (impulsion), les durées de cycle (cycle) peuvent également être programmées. La durée d'impulsion (+ pause d'impulsion) est limitée jusqu'à 17 h, 59 min, 59 s

① Les durées de cycle sont les fonctions temporelles répétées par cycle telles que les commandes de ventilation, les chasses d'eau d'urinoirs, etc.

Exemple : activer la chasse d'eau, lundi, de 8:00 a 20:30, toutes les 15 minutes pendant 20 s (8:00:00-8:00:20 marche ; 8:15:00-8:15:20 marche ; 8:30:00-8:30:20 marche, etc.)

Programmation du cycle :

- Début du cycle : lundi 8:00
- Durée d'impulsion : 20 s
- Durée de pause (pause) : 14 min et 40 s
- Fin du cycle : lundi 20:30
- Tenir compte du nombre maximal de cycles de commutation électriques lors de l'utilisation de la fonction de cycle.





- ► Appuyer sur MENU
- ➤ Sélectionner PROGRAMME, confirmer avec OK
- Sélectionner CANAL C1 ou C2, confirmer avec OK
- Sélectionner STANDARD, confirmer avec OK
- Sélectionner NOUVEAU, confirmer avec OK
- ➤ À l'aide de ►, sélectionner CYCLE, confirmer avec OK
- DEBUT DU CYCLE apparaît, confirmer avec OK
- À l'aide des touches + ou -, saisir les heures, les minutes et le jour (8:00 lundi) et confirmer avec OK
- > Saisir la DUREE D'IMPULSION (20 s), confirmer avec OK
- Saisir la durée de pause PAUSE (14 min et 40 s), confirmer avec OK
- ➤ Sélectionner AVEC FIN, confirmer avec OK
- ARRET DU CYCLE apparaît, confirmer avec OK
- Saisir les heures de fin du cycle (20:30) et confirmer avec OK



## Réglage de la fonction spéciale

Il est possible de programmer deux paires d'interrupteurs marche/arrêt indépendantes du jour de la semaine, qui sont actives pour les plages de date réglées.

① Avec les appareils à deux canaux, les programmes spéciaux peuvent être réglés séparément et différemment.

#### Programme spécial 1

Régler individuellement 2 heures d'activation et de désactivation selon les plages de date.

- Date fixe
- Date fixe chaque année
- Règle libre
- Série de jours fériés (uniquement sur l'application ou OBELISK)

#### Programme spécial 2

Régler l'activation selon les plages de date.

- Date fixe
- Date fixe chaque année
- Règle libre
- Série de jours fériés (uniquement sur l'application ou OBELISK)

#### Programme spécial 3

Régler la désactivation selon les plages de date.

- Date fixe
- Date fixe chaque année
- Règle libre
- Série de jours fériés (uniquement sur l'application ou OBELISK)





- ► Appuyer sur MENU
- ► Sélectionner PROGRAMME, confirmer avec OK
- > Sélectionner CANAL C1 ou C2, confirmer avec OK
- > Sélectionner SPECIAL 1, confirmer avec OK
- > MARCHE 1 (pour l'heure d'activation) apparaît
- > Régler la durée d'activation, confirmer avec OK
- ARRET 1 (pour l'heure de désactivation) apparaît
- Régler la durée de désactivation souhaitée, confirmer avec OK
- > Répéter la procédure pour MARCHE 2 et ARRET 2

## Réglage de la fonction vacances





- ► Appuyer sur MENU
- > Sélectionner MANUEL, confirmer avec OK
- Sélectionner CANAL C1 ou C2, confirmer avec OK
- Sélectionner VAC PROG, confirmer avec OK
- Sélectionner MARCHE, confirmer avec OK
- Sélectionner VAC DEBUT, confirmer avec OK
- ➤ Saisir ANNEE, MOIS, JOUR, HEUR, confirmer avec OK
- ➤ Sélectionner VAC FIN, confirmer avec OK
- ➤ Saisir ANNEE, MOIS, JOUR, HEUR, confirmer avec OK

## Activation du code PIN

Le code PIN se règle via le menu dans OPTIONS.

- ① En cas d'oubli du code PIN, contacter l'assistance téléphonique de Theben.
- ① Préparer le numéro de série.





## Réception du signal temporel avec l'antenne top3 RC appropriée (pour TR 611 top3 RC uniquement)

- ① Respecter la notice d'utilisation 310336 pour le raccordement d'une antenne GPS (9070610).
- ① Respecter les consignes fournies dans la notice d'utilisation de l'antenne top3 RC-DCF.
- ① Le raccordement de l'horloge programmable à l'antenne top3 RC-DCF permet de la synchroniser automatiquement via un signal DCF.
- ① Après un raccordement au réseau ou une réinitialisation, l'horloge bascule en affichage automatique, dès réception du signal d'émission DCF.



#### Adaptation au fuseau horaire

Une fois la synchronisation réussie, le fuseau horaire peut être modifié dans le menu DAT/HEURE.

 Corriger l'heure locale (fuseau horaire) dans le menu HEURE (affichage : MODIFIER L'HEURE).



# Réglage de la commutation manuelle ou permanente

La commutation manuelle ou permanente peut être réglée dans le menu MANUEL ou (dans l'affichage automatique) par une combinaison de touches (voir figure).

- Commutation manuelle : inversion de l'état du canal jusqu'à la prochaine commutation automatique ou programmée.
- Commutation permanente : tant qu'une commutation permanente (marche ou arrêt) est activée, les horaires de commutation programmés ne sont pas appliqués





#### Activation de la commutation manuelle

> Appuyer brièvement sur les deux touches en même temps

#### Activation de la commutation permanente

> Appuyer sur les deux touches en même temps pendant 2 s

#### Déverrouillage de la commutation manuelle/permanente

> Appuyer sur les deux touches en même temps

## Réglage de l'entrée externe

Pour le canal, il est possible de régler une ENTR EXT (voir figure) avec différentes fonctions.

3 sous-menus sont disponibles : inactif, (fonction) boutonpoussoir, (fonction) interrupteur

- INACTIF : l'entrée externe ne possède aucune fonction
- BOUTON-POUSSOIR : manuel (commutation manuelle), minuterie (compte à rebours)
- INTERRUPTEUR : marche permanente et arrêt permanent sont disponibles
- ③ Si une fonction est activée via un bouton-poussoir ou un interrupteur externe, EXTERNE apparaît à l'écran.



➤ Appuyer sur MENU, sélectionner ENTR EXT avec ► et suivre les indications à l'écran



33

## Réglage du verrouillage de canaux (pour TR 622 top3 uniquement)

Il existe des situations pour lesquelles les deux canaux ne peuvent pas être activés simultanément !

Pour cela, les canaux peuvent être verrouillés l'un contre l'autre.

① Le verrouillage des canaux empêche les deux canaux de se mettre en marche en même temps.

Si un canal est déjà allumé, le deuxième canal ne s'allume que lorsque le premier canal est éteint et qu'un temps d'attente d'1 s s'est écoulé.

Si les deux canaux sont activés en même temps, le canal 1 est prioritaire.





## Combinaison de canaux

La combinaison de canaux permet de réduire les frais de maintenance pour l'usure des lampes électriques et de réaliser des économies d'énergie.



À l'heure définie, coupure du second canal afin d'économiser de l'énergie et de maintenir un éclairage de base.



Changement hebdomadaire/quotidien de canal coupé afin d'user les consommateurs de manière homogène.

## Compteur d'heures de fonctionnement

Les heures de fonctionnement du canal (relais) sont affichées et supprimées dans le menu OPTIONS. Si les heures de fonctionnement dépassent la valeur réglée dans le menu Service, cette information est indiquée dans le menu SERVICE. Exemple : remplacement du dispositif lumineux après 5 000 h.

 Supprimer les heures de fonctionnement ou augmenter la valeur réglée dans Service (par ex. à 10 000 h)

## Utilisation de Bluetooth OBELISK top3

Toutes les fonctions peuvent être transmises à l'horloge programmable à l'aide de la carte-mémoire Bluetooth OBELISK top3 (9070130).





#### Copier OBELISK $\rightarrow$ HEURE

Copie le programme de commutation et au choix tous les réglages de l'horloge programmable (par ex. format de l'heure, etc.) de la carte mémoire sur l'horloge programmable.

## Copier HEURE ightarrow OBELISK

Copier tous les programmes de commutation et réglages de l'horloge programmable à la carte mémoire.

#### Démarrage du programme OBELISK

Reprend tous les horaires de commutation, qui ont été programmés sur la carte mémoire.

Dès que la carte mémoire a été retirée, les horaires de commutations de l'horloge programmable sont à nouveau actifs.



## Connexion de l'horloge programmable, de Bluetooth OBELISK top3 et du smartphone (avec l'application)

Les appareils de la gamme top3 peuvent se programmer par le biais d'une application (pour Android, iOS) sur les terminaux mobiles. La communication s'établit par l'intermédiaire de la carte-mémoire Bluetooth OBELISK top3. Des programmes de commutation sont transmis et des ordres de commutation sont directement envoyés à l'appareil.

 Télécharger l'application OBELISK top3 sur App Store ou Google Play



- ① Connexion Bluetooth possible uniquement en mode automatique et non en mode manuel, notamment OPTIONS, etc.
- > Ouvrir l'application et l'activer avec une des 3 commandes, c'est-à-dire appuyer sur « Téléchargement » <sup>3</sup>√, « Commande manuelle » <sup>(1)</sup> ou « Envoi de données » <sup>1</sup>√
  → Appareil/liste d'appareils s'affiche à l'écran.





#### > Appuyer sur « Connecter »





- ► Sur l'horloge programmable, appuyer sur OK
  - $\rightarrow$  Le message BLUETOOTH ACTIF s'affiche
- Dans les 30 s qui suivent, appuyer sur « Fermer » dans l'application



Il est désormais possible de créer des projets et de les télécharger vers un autre dispositif.



### Réinitialisation de l'horloge programmable

 ➤ Appuyer sur les 4 touches simultanément
→ Il est maintenant de choisir entre PROGRAMMES GARDER et PROGRAMMES EFFACER



## 6. Caractéristiques techniques

Tension de service :	230 V CA, +10 % / -15 % 110 - 230 V CA (6110330)		
Fréquence :	50-60 Hz		
Veille (6110130, 6220130) :	0,4 W		
Veille (6110330) :	0,75 W		
Puissance de commutation max. :	16 A (à 250 V, cos $\varphi$ = 1)		
Puissance de commutation :	10 A (à 250 V, cos $\varphi$ = 0,6)		
Puissance de commutation min. :	10 mA/230 V CA 100 mA/24 V CA/CC		
Sortie de commutation (6110330/6220130) :	la commutation de n'importe quel conducteur externe est autorisée		
TR 611top3 (6110130) :	appropriée pour commutation de TBTS (très basse tension de sécurité)		
Horaire de commutation minimum :	1 min		
Précision de commutation :	à la seconde près		
Indice de protection :	IP 20 selon EN 60529		
Classe de protection :	II selon EN 60730-1 en cas de montage conforme		
Logiciel :	classe A		
Température de service :	6110330 : -25 °C + 55 °C 6110130 : -30 °C + 60 °C 6220130 : -30 °C + 55 °C)		
Réserve de marche :	10 ans à +20 °C (sans Blue- tooth OBELISK top3)		
Précision (typique) :	± 0,25 s/jour (25 °C)		



Tension assignée de tenue aux chocs :	4 kV
Degré de pollution :	2
Contact :	inverseur
Charge de lampe à incandescence :	2 600 W
Charge de lampe halogène :	2 600 W
Charge de lampe fluores-	2 600 VA
cente : non compensée	2 600 VA
compensée en série :	1 300 VA (130 µF)
compensée en parallèle :	
Lampes fluorescentes (bal- lasts électroniques) :	1 100 W
Lampes LED (< 2 W) :	50 W
Lampes LED (> 2 W) :	600 W
Bluetooth OBELISK top3 :	
– Indice de protection :	IP 40
– Température :	-30 °C +55 °C
– Portée :	15 m en champ libre

 $\textcircled$  L'écran de l'horloge programmable n'est pleinement fonctionnel que si la température se situe entre +5 °C et +55 °C.

## 7. Contact

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401 Haigerloch ALLEMAGNE Tél. +49 7474 692-0 Fax +49 7474 692-150

#### Assistance téléphonique

Tél. +49 7474 692-369 hotline@theben.de Adresses, numéros de téléphone, etc. www.theben.de

