

CTB ECOWATT PLUS CRHB ECOWATT PLUS CRVB ECOWATT PLUS Tourelle de ventilation



SOMMAIRE

1. GÉNÉRALITÉS	64
2. NORMES DE SECURITES ET MARQUAGE "CE"	64
3. NORMES GENERALES	64
4. DESCRIPTION	64
4.1. Emplacements	64
4.2. Branchement électrique et détail plaque interne	65
5. FONCTIONNEMENT SANS CONSOLE PROSYS ECOWATT	66
6. FONCTIONNEMENT AVEC ACCESSOIRE CONSOLE PROSYS ECOWATT	66
6.1. Installation	66
6.2. Description	70
6.3. Utilisation de la console	70
6.4. Paramètres généraux	71
6.5. Mise en marche du système	
6.6. Configuration des équipements par la console	
6.6.1. Changement de mode de fonctionnement	
6.6.2. Fonctionnement mode PI PRESSIUN/COP	/3 74
6.6.6. Fonctionnement mode PROPORTIONNEL / VAV	70
6.6.5. Fonctionnement mode MIN-MAX	
7. FONCTIONNEMENT AVEC ACCESSOIRE DE PROGRAMMATION HORAIRE TIMER RTC ECOWATT	
AVEC L'ACCESSOIRE CONSOLE PROSYS ECOWATT	
7.1. Installation	
7.2. Programmation	85
7.3. Tableau résumé valeurs de réglage	
8. INTÉGRATION DANS LE SYSTÈME DE COMMUNICATION MODBUS	
8.1. Caractéristiques de base du contrôle Modbus-RTU	
8.2. Plan de mémoire Modbus	
9. MAINTENANCE	92
10. RECYCLAGE	92

1. GÉNÉRALITÉS

Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire attentivement ces instructions qui contiennent d'importantes indications pour votre sécurité et celle des utilisateurs, pendant l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce produit. Une fois l'installation terminée, laisser ce manuel à la disposition de l'utilisateur final.

Dès réception, vérifier le parfait état de l'appareil étant donné que tout défaut d'origine est couvert par la garantie **S&P**. A la réception de celui-ci, nous vous conseillons vivement de vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Dans ce cas, envoyer une lettre avec A.R. au transporteur. En effet, celui-ci est seul responsable des dégâts causés lors du transport. Ne pas laisser l'emballage à portée des enfants et le recycler en accord avec les normes en vigueur.

2. NORMES DE SECURITES ET MARQUAGE "CE"

Toujours à la pointe de l'innovation, nos équipes d'ingénieurs n'ont de cesse de développer des produits de plus en plus performants conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Les normes et conseils, contenus dans ce manuel, se réfèrent aux normes standards en application et par conséquent, sont basés sur la conformité avec les normes générales.

Ainsi, nous conseillons vivement à toutes les personnes concernées d'appliquer les règles en vigueur dans leurs pays en matière de prévention d'accidents.

La responsabilité de **S&P** ne saurait être engagée pour dés éventuels dommages corporels et/ou matériels causés lorsque les consignes de sécurité n'ont pas été respectées ou suite à une modification du produit.

Le marquage CE ainsi que les déclarations de conformité certifient la conformité aux normes européennes en vigueur.

3. NORMES GENERALES

L'analyse des risques associée au produit a été réalisée comme prévu dans la Directive Machines.

Les dispositifs de protection ne doivent pas être enlevés sauf en cas d'absolue nécessité.

Dans ce cas, des mesures appropriées seront immédiatement adoptées pour signaler explicitement le danger. Dés que possible, les dispositifs de protection doivent impérativement être rétablis.

Toutes les interventions de maintenance (régulières ou occasionnelles) se feront alimentation électrique coupée.

Avant de brancher le câble d'alimentation électrique de l'appareil, il convient de s'assurer que la tension est conforme à celle indiquée sur le produit.

4. DESCRIPTION

4.1. EMPLACEMENTS



IMPORTANT

Dans la partie inférieure du boîtier de commande vous pourrez voir deux tubes repérés par les lettres « V » et « P » provenant de l'intérieur de l'extracteur de toit. L'équipement sort d'usine avec le tube marqué « P » connecté avec le tube « V » déconnecté et bouché par un bouchon. Laissez cette installation en l'état sauf si vous avez lu au préalable le paragraphe 6.6.3 de ces instructions.

4.2. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ET DÉTAIL PLAQUE INTERNE



Entrées	Descripción
L, N, GND (J1)	Alimentation électrique. 220-230 V AC 50 Hz
Prise pression 1	Deine nour compaten conduit de maceien colon mode de fonctionnement
Prise pression 2	Prise pour connecter conduit de pression seton mode de fonctionnement
Connecteur (J4)	Entrée pour connexion à un accessoire de programmation horaire TIMER RTC ECOWATT
0V, IN, +24V (J5)	Entrée Analogique IN1 4-20 mA ou 0-10V.
0V, IN, +24V (J6)	Entrée Analogique IN2 4-20 mA ou 0-10V.
RJ45 (J9)	Entrée pour connexion à un accessoire de commande à distance PROSYS ECOWATT
IND (J11)	Entrée Numérique pour fonction nuit ou mode de fonctionnement MIN/MAX. À l'état ouvert, le ventilateur passe à la vitesse nuit ou vitesse minimale lorsque le contact se ferme. À l'état fermé, le ventilateur passe à la vitesse nuit ou vitesse minimale lorsque le contact s'ouvre.

Sorties	Descripción
gnd, n, 🛠 (J2)	Alimentation plaque interne en passant par l'interrupteur (câblage en usine)
RELAIS (J3)	Commute avec l'activation de toute alarme (charge maximale 2A)
0V, +V (J7)	Sortie analogique 0-10V vers moteur
TACOM (J8)	Compte-tours moteur
A, B (J10)	Connexion à réseau de communication. Protocole Modbus
RS485 (J12)	Connexion à réseau de communication. Protocole Modbus
Micro- interrupteurs	Description

SW1	Résistance finale de ligne. Utilisation exclusive dans les réseaux de communication Modbus
SW2	SW2-2: habiliter changement canal

5. FONCTIONNEMENT SANS CONSOLE PROSYS ECOWATT

Les extracteurs de toit CTB, CRHB, CRVB ECOWATT PLUS sont conçus pour que le ventilateur travaille en mode pression constante (PI PRESSION/COP) par rapport à une lecture d'écart de pression prise sur l'aspiration et un consigne présélectionnée en usine (100Pa).

6. FONCTIONNEMENT AVEC ACCESSOIRE CONSOLE PROSYS ECOWATT

En achetant la console PROSYS ECOWATT offerte comme accessoire, vous pourrez avoir accès aux modes de fonctionnement suivants:

- Système de pression constante (PI PRESION/COP) avec des paramètres de consignes modifiables.
- Système de débit d'air constant (PI CAUDAL/CAV) avec des paramètres de consignes modifiables.
- Système de débit d'air variable (*PROPORCIONAL/VAV*) (il est nécessaire d'installer une sonde externe émettrice de signal analogique 0-10V ou 4-20 mA).
- Système fonctionnement MIN/MAX (il est nécessaire d'installer une sonde émettrice signal numérique, horloge ou contact extérieur).



PROSYS ECOWATT

6.1. INSTALLATION

Il est possible d'installer une seule console sur un CTB / CRHB / CRVB ECOWATT PLUS, ou de réaliser un réseau de communication Modbus en unissant plusieurs boitiers de ventilation à une seule console PROSYS:

Schéma de branchement contrôle individuel



Schéma de branchement contrôle multiple

Il est possible de connecter jusqu'à 32 ventilateurs entre eux pour créer un réseau qui peut être ajusté et contrôlé avec une seule console PROSYS ECOWATT.



RS485

J12

J9 0V A B+12V

RJ45

/SW1=ON ____∎ହ

FRANÇAIS

Pour procéder au changement du numéro de ventilateur, procédez comme suit:





- Éteignez l'équipement grâce à l'interrupteur ARRÊT/MARCHE position "0"
- Revenez à la plaque interne et placez le micro-interrupteur SW2-2 sur "OFF"
- Le changement de numéro du ventilateur se fait lorsque vous rallumez l'appareil

Une fois la console PROSYS ECOWATT connectée au MASTER, accéder aux autres unités identifiées avec le numéro attribué précédemment. À partir de l'écran d'accueil appuyer la touche plusieurs fois pour accéder à l'écran du réglage des canaux de connexion. (Voir schéma ci-dessous).



Écran principal

Écran du réglage des canaux de co

6.2. DESCRIPTION

La console PROSYS ECOWATT est utilisée comme complément de visualisation et de contrôle. Elle permet de réaliser les fonctions suivantes:

- Voir les paramètres et les variables de l'équipement
- Enregistrer des configurations
- Voir les configurations
- Configurer l'équipement et ses modes de fonctionnement
- Rechercher des équipements (canaux) dans le réseau (ils doivent au préalable avoir été configurés avec des numéros de canaux différents)

La console dispose d'un écran LCD de 2x16 caractères, 4 boutons-poussoirs et 3 LED.

- Bouton-poussoir « En Haut »
- Bouton-poussoir « En Bas »
- Bouton-poussoir « + »
- Bouton-poussoir « »
- LED alimentation ON
- LED « Activité » MODBUS
- LED erreur

6.3. UTILISATION DE LA CONSOLE

Lorsqu'un paramètre configuré est modifié, les boutons-poussoirs de la console ont les fonctions suivantes:

Bouton-poussoir	Fonction
0	Augmente la valeur du paramètre
•	Diminue la valeur du paramètre
٥	Entrer
O	Sortir

Lorsque vous naviguez dans les menus, la fonction du bouton-poussoir est différente et dépend des indications affichées à l'écran. Chaque bouton-poussoir exécute les fonctions indiquée juste dessus.

Exemples:

ON V ENTRAR PASSWORD: O ERROF 1 1 1 OK O O O O O O O O O O O O O	Bouton-poussoir	FonctionModifie la valeur du 1er chiffreModifie la valeur du 2ème chiffreModifie la valeur du 3ème chiffreOK Valider
	Bouton-poussoir	Fonction
		NON = quitter Réduit la valeur du canal
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	0	Augmente la valeur du canal SI = Valider

6.4. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Une fois le branchement réalisé, alimentez le système au moyen de l'interrupteur arrêt/marche. Lorsque vous branchez l'appareil, l'écran suivant s'affiche:



Lorsque vous avez choisi la langue, un écran s'affiche avec les informations suivantes:

Si:xxxPa	×7.
Sc: 100Pa	C: 1

Si: xxx V	aleur mesurée (les unités dépendront du mode de fonctionnement)
Sp/Sc: xxx C	Consigne programmée
X% V	itesse ventilateur en % (par rapport à la vitesse maximale)
C: 1 N	lum. de ventilateur si connecté au réseau

Appuyez sur la touche 🕐 pour accéder au second écran d'information:

RPM: xxx	InD:0
Rele:0	C: 1

RPM: xxxNombre de tours ventilateur (les bornes TACOM doivent être connectées)Rele: 0Indique si la sortie de relais de l'alarme est connectée (0: sortie sans connexion; 1: sortie connectée)InD: 0Entrée numérique (J11 fonction nuit ou Min/Max) (0: sortie sans connexion; 1: sortie connectée)C: 1Canal de communication utilisé (de 1 à 247)

6.5. MISE EN MARCHE DU SYSTÈME

Après avoir fait le branchement et configuré les boîtiers de commande existants, vous devez mettre le système sous tension.

Lorsque l'équipement est connecté, l'écran de départ affiche la version du logiciel, au bout de 3 secondes la connexion de l'équipement mémorisé commence. Si la connexion se fait avec succès, le premier écran d'information s'affiche. L'écran correspondant au contrôle PI PRESSION est celui qui s'affiche par défaut:

Contrôle PI PRESSION / COP	Contrôle PI DEBIT / CAV
Si: 100 Pa 100%	Si: 100 m³/h 100%
Sp: 100 Pa C:1	Sp: 100 m³/h C:1
Contrôle PROPORTIONNEL / VAV	Contrôle MIN-MAX
S2: 30%HR 21%	IN_D:0N 21%
C:1	C:1

6.6. CONFIGURATION DES ÉQUIPEMENTS PAR LA CONSOLE

6.6.1. Changement de mode de fonctionnement

Lorsque le boîtier de commande est sous tension, que la langue a été choisie et que la console affiche l'un des écrans de vi-

sualisation décrits ci-dessus, faites la séquence suivante:



Vous vous trouvez alors en mode configuration et vous pouvez vous déplacer dans les paramètres de l'équipement, en configurant le mode de travail:



Fonctionnement: En fonction du mode sélectionné, les paramètres affichés seront les paramètres spécifiques à chaque mode. Modes terminés en RTC actifs uniquement en combinaison avec l'accessoire programmateur horaire.

6.6.2. Fonctionnement mode PI PRESSION/COP

Le paragraphe 5 décrit que le ventilateur est prêt pour travailler en mode de pression constante en utilisant un capteur de pression intégré dans le boîtier de commande. Il est néanmoins possible de connecter un transducteur de pression externe (0-10V ou 4-20mA) qui devra être connecté aux bornes J5 ou J6.



Après avoir sélectionné le mode de fonctionnement PI PRESSION, vous pourrez configurer les paramètres suivants:





- IN1/IN2 4-20mA: Valeur ajustée par le potentiomètre externe (4-20mA)

FRANÇAIS





Enregistrer dans la mémoire les paramètres modifiés.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour revenir à l'écran de départ

6.6.3. Fonctionnement mode PI DÉBIT /CAV

Avant de sélectionner le mode de fonctionnement PI DEBIT par la console PROSYS ECOWATT, il est nécessaire de bien brancher les tubes de pression. Placez les tubes marqués « V » et « P » comme indiqué ci-après.



Après avoir changé de mode de fonctionnement à PI DÉBIT, les paramètres suivants s'affichent:



Appuyez sur $\textcircled{\bullet}$ ou $\textcircled{\bullet}$ pour modifier manuellement le paramètre de sortie minimum au moteur



Accès à la configuration de paramètres avancés





Consigne:

- INTERNE: Valeur définie en usine
- CONSOLE: Valeur réglée par console PROSYS ECOWATT
- IN1/IN2 0-10V: Valeur ajustée par le potentiomètre externe (0-10V)
- IN1/IN2 4-20mA: Valeur ajustée par le potentiomètre externe (4-20mA)





6.6.4. Fonctionnement mode PROPORTIONNEL / VAV

Dans cette modalité, le boîtier de commande est conçu pour travailler avec une ou deux entrées analogiques. (4-20 mA ou 0-10V). Le boîtier de commande agit en fonction du paramètre de demande maximale. Les sondes sont connectées dans les entrées analogiques J5 et/ou J6.



Fonctionnement mode PROPORTIONNEL / VAV

Après avoir changé de mode de fonctionnement PROPORTIONNEL, les paramètres suivants s'affichent:





Procédez de même si vous avez sélectionné un autre type de capteur ou si vous avez activé la deuxième entrée analogique SONDE IN2.





SORTIE-MAX < 100% OK	Appuyez sur ᠦ ou 👥 pour modifier manuellement le paramètre.
Срок	
PARAM.NIVEAU 2? < NON OUI	Accès à la configuration de paramètres avancés
oui	
MOT DE PASSE : 1 1 1 OK	Indiquez le mot de passe d'accès spécifique du canal. Par défaut : 1 1 1
Сток	
MODIF. M.PASSE? NON OUI	Il est possible d'affecter un nouveau mot de passe à l'équipement (canal)
NON	
TYPE MOTEUR < EC OK	Ne pas modifier
Срок	
S1-ALARME < 90% OK	Appuyez sur $$ ou $$ pour modifier manuellement le paramètre. Cette valeur permet d'envoyer un message d'alarme lorsque la valeur mesurée par la sonde IN1 atteint un pourcentage de la valeur de plage de mesure.
ОК	• •
S2-ALARME < 90% OK	Appuyez sur 🔮 ou 🖤 pour modifier manuellement le paramètre. Cette valeur permet d'envoyer un message d'alarme lorsque la valeur mesurée par la sonde IN2 atteint un pourcentage de la valeur de plage de mesure.
Сток	

FRANÇAIS



6.6.5. Fonctionnement mode MIN-MAX

Dans ce mode, le boîtier de commande est conçu pour travailler par contact, type normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF) situés dans l'entrée numérique J11. Lorsque l'état de cette entrée change, le ventilateur passe à la vitesse minimale avec une valeur de réglage en % de la vitesse maximale.

Logique:

- NO (contact normalement ouvert) : Le ventilateur passe à la « vitesse minimale » lorsque le contact se ferme.
- NF (contact normalement fermé) : Le ventilateur passe à la « vitesse minimale » lorsque le contact s'ouvre.





Après avoir changé de mode de fonctionnement MIN-MAX, les paramètres suivants s'affichent:

SORTIE-MIN < 20% OK	Appuyez sur $\textcircled{\bullet}$ ou $\textcircled{\bullet}$ pour modifier manuellement la valeur de sortie minimale.
SORTIE-MAX	Appuvez sur 🕶 ou 🕶 pour modifier manuellement
К 100% ОК	la valeur de sortie maximale.
VIEHO 2?	Accès à la configuration de paramètres avancés
OUI	
MOT DE PASSE : 1 1 1 0K	Indiquez le mot de passe d'accès spécifique du canal. Par défaut : 1 1 1
ОК	
MODIF. M. PASSE? NON OUI	Il est possible d'affecter un nouveau mot de passe à l'équipement (canal)
NON	
TYPE MOTEUR < EC OK	Ne pas modifier
ОК	
ENTREE DI GI TALE < (NO) OK	ENTREE DIGITALE
Ск	S.
	Entrás numárique.

Entrée numérique:

- NO: Le ventilateur passe à la vitesse minimale lorsque le contact se ferme.
- NF: Le ventilateur passe à la vitesse minimale lorsque le contact s'ouvre.



7. FONCTIONNEMENT AVEC ACCESSOIRE DE PROGRAMMATION HORAIRE TIMER RTC ECOWATT AVEC L'ACCESSOIRE CONSOLE PROSYS ECOWATT

En achetant le programmateur horaire **TIMER RTC ECOWATT** offert comme accessoire, vous aurez accès aux fonctions décrites au paragraphe 6, *Fonctions Console PROSYS ECOWATT* et vous pourrez programmer les données suivantes:

- Jusqu'à trois périodes quotidiennes à la consigne souhaitée.
- Période de vacances par la programmation de la date et de l'heure de départ/de fin et % sur la vitesse maximale souhaitée.

7.1. INSTALLATION

Comme l'indique l'image ci-après, le programmateur horaire est un composant électronique qui devra être installé à l'intérieur du boîtier de commande.



TIMER RTC ECOWATT

Pour réussir cette opération correctement, procédez comme suit:

Déconnectez la tension par l'interrupteur frontal.
 Accédez à l'intérieur du boîtier de commande
 Localisez le connecteur J4





4. Alignez le composant électronique TIMER RTC ECOWATT avec les pattes du connecteur J4



5. Encastrez le composant électronique en faisant pression vers le bas.



7.2. PROGRAMMATION

Pendant la programmation définissez les paramètres suivants:

- T1, T2, T3: Heure de début de chaque temporisation (OFF,00:00-23:59)
- Temps T1, Temps T2, Temps T3: La durée en minute de chaque temporisation en rapport avec son heure de début (jusqu'à 480 minutes)
- Consigne T1, Consigne T2, Consigne T3: La consigne en pourcentage souhaitée pendant la temporisation sur le mode de fonctionnement sélectionné au préalable (exemple: si un mode PI PRES+RTC est sélectionné et une consigne T1 de 50% est définie pendant la temporisation, le ventilateur réduira la valeur de pression de référence de 50%).

Le tableau suivant servira d'exemple:

	LUNDI	MARDI	 SAMEDI	DIMANCHE
1:00				
2:00				
3:00	T0 (00 min	T0 (00 min	T0 (00 min	T2 (00 min
4:00	13 = 480 min ConsigneT3 = 25%	13 = 480 min	13 = 480 min ConsigneT3 = 25%	13 = 480 min ConsigneT3 = 25%
5:00	00113igne 10 - 20 /0	00113igne 10 - 2070	00113igne 10 - 20 /0	001131g11010 - 2070
6:00				
7:00				
8:00			T1 = 60min ConsigneT1 = 50%	T1 = 60min ConsigneT1 = 50%
9:00			T0 400 i	TO 400 '
10:00	T1 = 60min ConsigneT1 = 50%	T1 = 60min ConsigneT1 = 50%	12 = 120 min ConsigneT1 = 50%	12 = 120 min ConsigneT1 = 50%
11:00				
12:00				
13:00				
14:00	T2 = 120 min	T2 = 120 min		
15:00	ConsigneT1 = 50%	ConsigneT1 = 50%		
16:00				
22:00				
23:00	T3 = 480 min	T3 = 480 min	T3 = 480 min	T3 = 480 min
0:00	ConsigneT3 = 25%	ConsigneT3 = 25%	ConsigneT3 = 25%	ConsigneT3 = 25%

IMPORTANT: Avant de commencer à configurer le programmateur horaire il est important de sélectionner le mode approprié. Voir pointe 6.6.1. Changement mode fonctionnement de ce manuel et choisissez l'un des modes suivants: *PI PRESSION+RTC*, *PI DEBIT+RTC*, *PROPORTIONNEL+RTC o MAX-MIN+RTC*.

Pour commencer à programmer, procédez comme suit:







Saisie pourcentage sur consigne période vacances

Validation basculement programmation

7.3. TABLEAU RÉSUMÉ VALEURS DE RÉGLAGE

Registre	Min.	Max.	Commentaires
T1 T2 T3	OFF	23:59	Heure début temporisation
Temps T1 Temps T2 Temps T3	Omin	480min	Durée minutes temporisation
Consigne T1 Consigne T2 Consigne T3	OFF	100%	Pourcentage sur la consigne
Date départ	00:00	23:59	Date début période vacances
Heure départ	00:00	23:59	Heure début période vacances
Date fin	00:00	23:59	Date fin période vacances
Heure fin	00:00	23:59	Heure fin période vacances
Consigne VAC	OFF	100%	Consigne période vacances

8. INTÉGRATION DANS LE SYSTÈME DE COMMUNICATION MODBUS

8.1. CARACTÉRISTIQUES DE BASE DU CONTRÔLE MODBUS-RTU

Direction	Esclave: adresse configurable de 1 à 247	Maître: doit pouvoir s'adresser aux esclaves avec l'adresse de 1 à 247
Diffusion	Si	
Vitesse de transmission	9600 (19200 est également recommandé)	
Parité	PAR/EVEN	
Mode	RTU	
Interface électrique	RS485 2W-câblage ou RS232	
Type connecter	RJ 45	

Message MODBUS

`				
Ac	dresse	Fonction	Données	Vérification CRC
8	3 bits	8 bits	Nx 8 bits	16 bits

Le format pour chaque byte en mode RTU est:

- Système de codes: 8-bit binaire
- Bits par Byte: 1 bit de START (démarrage)
 - 8 bits de données, le bit le plus significatif est envoyé en premier 1 bit pour la parité (parité paire nécessaire) 1 bit de STOP (arrêt)

8.2. PLAN DE MÉMOIRE MODBUS

Holding registers

N°REG.	Registre	Min.	Max.	Description	Par défaut	Commentaires
0	TypeMoteur	0	1	0=CA 1=CC	1	Type moteur
1	ModeFun	0	7	0=PI_Pression 1=PI_Debit 2=Proportionnel 3=Max-Min 4=PI_Pression+RTC 5=PI_Debit+RTC 6=Proportionnel+RTC 7=Max-Min+RTC	0	Mode de fonctionnement
2	Capteur Pl	0	4	0=Interne 1=IN1 0-10V 2=IN1 4-20mA 3=IN2 0-10V 4=IN2 4-20mA	0	Types de capteurs pour mode PI_Pression ou PI_Débit
3	Capteur 1	0	7	0=N0 1=0-10V %HR 2=4-20mA %HR 3=0-10V °C 4=4-20mA °C 5=0-10V C02 6=4-20mA C02 7=NTC 100K	0	Type de capteur mode Proportionnel pour entrée ana- logique 1
4	Capteur 2	0	6	0=N0 1=0-10V %HR 2=4-20mA %HR 3=0-10V °C 4=4-20mA °C 5=0-10V CO2 6=4-20mA CO2	0	Type de capteur mode Proportionnel pour entrée ana- logique 2
5	PIPlage	50 50 100	1250 2500 9900	Capteur PI=0 CapteurPI<>0 Capteur<>0	400Pa	Fond échelle mode PI
6	Point de réglage	0	5	0=Interne 1=IN1 0-10V 2=IN1 4-20mA 3=IN2 0-10V 4=IN2 4-20mA 5=Console MODBUS (PROSYS ECOWATT)	5	Consigne mode PI
7	Кр	1	250	Incréments 1	20	Constante Proportionnelle modePI
8	Ki	1	250	Incréments 1	20	Constante Intégrale modePI

N°REG.	Registre	Min.	Max.	Description	Par défaut	Commentaires
9	Kq	50	300	Incréments 1	100 (CTB/4-500/200) 84 (CTB/4-800/250) 94 (CTB/4-1300/315) 123 (CRVB-CRHB/4-315) 155 (CRVB-CRHB/4-355) 197 (CRVB-CRHB/4-400)	Constante Débit avec capteur de pression
10	PusionsEncodeur	0	16	Incréments 1	2 (CTB/4-400/160) (CTB/4-500/200) 5 (CTB/4-800/250) (CTB/4-1300/315) 3 (CRVB-CRHB/4-315) (CRVB-CRHB/4-355) (CRVB-CRHB/4-400)	Numéros impulsions par retour de l'encodeur
11	MinOut	0	50	Incréments 5%	0	Valeur sortie minimale
12	MaxOut	50	100	Incréments 5%	100	Valeur sortie maximale
13	S1Alarme	0	100	Incréments 5%	90	Alarme entrée analogique 1
14	S2Alarme	0	100	Incréments 5%	90	Alarme entrée analogique 1
15	MiniRPM	100	500	Incréments 100	400	Min RPM d'alarme
16	VacMIN	80	150	Incréments 10	80	Tension minimale Moteur CA
17	IN1 Plage	0 0 0	100 50 2000	%HR incréments *C incréments PPM incréments	100	Fond échelle mode Proportionnel entrée 1
18	IN2 Plage	0 0 0	100 50 2000	%HR incréments *C incréments PPM incréments	100	Fond échelle mode Proportionnel entrée 2
19	IN1 Set	0	IN1 Plage	Incréments 1	50	Consigne mode Proportionnel entrée 1
20	IN1 Bande	0	IN1 Plage	Incréments 1	25	Marge (+/-) centré sur IN1 Set
21	IN2 Set	0	IN2 Plage	Incréments 1	50	Consigne mode Proportionnel entrée 2
22	IN2 Bande	0	IN2 Plage	Incréments 1	25	Marge (+/-) centré sur IN2 Set
23	InD	0	1	0=N0 1=NF	0	Inversion Entrée Numérique
24	setMODUS	1	PIPlage	Incréments 50	0	Consigne MODBUS
25	LANGUE	0	3	0=ANGLAIS 1=ESPAGNOL 2=FRANÇAIS 3=ALLEMAND	0	Langue
26	SP-2 PRESSION	25	100	Incréments 1	25	Consigne nuit mode PL Pression
27	SP-2 DÉBIT	50	100	Incréments 1	50	Consigne nuit mode PL Débit
28	SP Temp	-10	50	Incréments 1		Consigne Température (uni- quement pour modèle CTBH ECOWATT)
29	adMODBUS	1 0	247 100	Incréments 1	1	
30	ALARME	0	1			
31	DATE	0x0000	0xfe7f	Jour/Mois/Année	0x088E	Date actuelle

N°REG.	Registre	Min.	Max.	Description	Par défaut	Commentaires
32	HEURE	0x0000	0x3dfb	Heure / Minute	0x0000	Heure actuelle
33	LUNDI T1	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0200	Début temporisation 1 lundi
34	LUNDI T2	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0300	Début temporisation 2 lundi
35	LUNDI T3	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0480	Début temporisation 3 lundi
36	MARDI T1	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0200	Début temporisation 1 mardi
37	MARDI T2	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0300	Début temporisation 2 mardi
38	MARDI T3	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0480	Début temporisation 3 mardi
39	MERCREDI T1	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0200	Début temporisation 1 mercredi
40	MERCREDI T2	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0300	Début temporisation 2 mercredi
41	MERCREDI T3	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0480	Début temporisation 3 mercredi
42	JEUDI T1	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0200	Début temporisation 1 jeudi
43	JEUDI T2	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0300	Début temporisation 2 jeudi
44	JEUDI T3	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0480	Début temporisation 3 jeudi
45	VENDREDI T1	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0200	Début temporisation 1 vendredi
46	VENDREDI T2	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0300	Début temporisation 2 vendredi
47	VENDREDI T3	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0480	Début temporisation 3 vendredi
48	SAMEDI T1	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0200	Début temporisation 1 samedi
49	SAMEDI T2	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0300	Début temporisation 2 samedi
50	SAMEDI T3	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0480	Début temporisation 3 samedi
51	DIMANCHE T1	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0200	Début temporisation 1 dimanche
52	DIMANCHE T2	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0300	Début temporisation 2 dimanche
53	DIMANCHE T3	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0x0480	Début temporisation 3 dimanche
54	TEMPS T1	0	480	1	60	Durée minutes temporisation 1
55	TEMPS T2	0	480	1	60	Durée minutes temporisation 2
56	TEMPS T3	0	480	1	60	Durée minutes temporisation 3
57	CONSIGNE T1	0	100	1	80	Pourcentage sur la consigne
58	CONSIGNE T2	0	100	1	60	Pourcentage sur la consigne
59	CONSIGNE T3	0	100	1	100	Pourcentage sur la consigne
60	DATE DÉBUT	0	0xfe7f	Jour/Mois/Année	0x088E	Date début période vacances
61	HEURE DÉBUT	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0	Heure début période vacances
62	DATE FIN	0	0xfe7f	Jour/Mois/Année	0x088E	Date fin période vacances
63	HEURE FIN	0x0000	0x063b	Heure / Minute	0	Heure fin période vacances
64	Consigne VAC	0	100	1	20	Consigne période vacances
65	VERSION	0	250	1		Consultation seulement
66	BAUDRATE	0	3	0=19200 1=9600 2=4800 3=2400	1	Vitesse de transmission
67	PARITÉ	0	2	0=No 1=Even 2=Odd	1	Parité réseau MODBUS

Input registers (lecture uniquement)

N°REG.	Registre	Min.	Max.	Description	Par défaut	Commentaires
0	Pote	0	255	Potentiomètre RV1 PCB		Potentiomètre RV1
1	In1	0	255	Entrée analogique 1		Entrée analogique 2
2	In2	0	255	Entrée analogique 2		Entrée analogique 2
3	Interne	0	1250	Capteur pression int.		Capteur pression interne
4	Régime	0	6000	Rpm moteur		Vitesse du moteur (si rpm<100, rpm=0)

Discrete inputs (lecture uniquement)

N°REG.	Registre	Min.	Max.	Description	Par défaut	Commentaires
0	InD	0	1	Entrée numérique		Entrée numérique

Output coils (lecture uniquement)

N°REG.	Registre	Min.	Max.	Description	Par défaut	Commentaires
0	Output	0	1	Relais		Relais

9. MAINTENANCE

Avant de manipuler le ventilateur, vérifiez qu'il est bien déconnecté du réseau même s'il est déjà arrêté et que personne ne peut le remettre en marche pendant l'intervention.

Il est nécessaire d'inspecter régulièrement l'appareil. La fréquence des contrôle doit être définie en fonction des conditions de travail pour éviter l'accumulation de saleté dans les hélices, les roues, les moteurs et les grilles qui pourraient représenter un risque et réduirait sensiblement la durée de vie de l'appareil.

Dans les opérations de nettoyage faites attention à ne pas déséquilibrer l'hélice ou la roue.

Dans tous les travaux de maintenance et réparation veuillez observer les règles de sécurité en vigueur dans chaque pays.

10. RECYCLAGE

La norme CEE et l'engagement que nous avons pris envers les générations futures nous obligent à recycler les matériaux ; nous vous serions reconnaissants de ne pas oublier de déposer tous les éléments de l'emballage non utilisés dans les conteneurs de recyclage correspondant, ainsi que de transporter les appareils remplacés vers le centre de Gestion des Déchets le plus proche.



S&P France Avenue de la Côte Vermeille 66300 THUIR Tel. 04 68 530 260 Fax 04 68 531 658 www.solerpalau.fr

Ref. 9023053800 -01



