

## Solutions pour fixer le câble ultrafin du kit Ethernet HD

Plusieurs solutions permettent de fixer votre câble, sur les murs, le long des plinthes, sur les contours de porte ou de fenêtre

### Utilisation des clips de fixation fournis avec le kit HD



Ces clips ont l'avantage de permettre une pose rapide sans aucun élément supplémentaire aux éléments fournis dans le kit. Nous préconisons de bien nettoyer/dégraisser le support sur lequel le clip sera fixé.

### Utilisation de colles multi "usage"



Les colles universelles qui permettent de fixer sans outillage, sans l'utilisation de pointes, de vis. Permettent de fixer le câble sur la quasi-totalité des supports (bien suivre les conseils d'utilisation du fabricant de colle) et permettent d'obtenir un rendu impeccable. Le câble est quasi invisible.

Nous recommandons de bien attendre le temps indiqué avant de procéder à la fixation du câble sur le cordon de colle déposé sur votre support.



Vous pourrez vous aider des punaises présentes dans le kit pour maintenir le câble dans les angles pendant le temps de prise de la colle. Un nettoyage grossier avec une éponge puis un papier absorbant permettront d'enlever l'excédent de colle et de laisser l'ensemble bien propre.

### Utilisation de colles thermo fusibles



Si vous disposez déjà d'un pistolet à colle thermo fusible, la pose du câble ultra fin par cette méthode est tout à fait réalisable à condition de suivre quelques recommandations:

-pour les pistolets équipés d'un réglage de température, nous conseillons de ne pas dépasser la consigne de 220°C

-compte tenu du très petit diamètre du câble il convient de faire attention à réaliser un cordon de colle le plus fin possible pour que celle-ci ne déborde pas une fois le câble fixé.

### Passage des cloisons



Le passage d'un mur, d'une cloison peut se faire au travers d'un perçage, un trou réalisé au moyen d'un foret de diamètre 3mm est suffisant pour pouvoir enfile le câble. Les forets de petit diamètre étant en règle général trop courts pour pouvoir percer en une seule fois la cloison, nous vous conseillons de réaliser un perçage des 2 côtés du mur (les cloisons sont généralement creuses), vous enfilerez ensuite un fil rigide au travers des parois, celui-ci vous aidera ensuite pour tirer le câble à travers la cloison. Si vous souhaitez percer dans un angle, assurez-vous que votre foret est suffisamment long pour traverser la paroi avant que le mandrin ne vienne frotter sur votre mur.