

## RACCORDEMENT AVEC BOITIER MURAL DEPORTE

- 1) Retirer le connecteur de la sonde d'ambiance intégrée B2 (connecteur blanc) du module électronique, puis raccorder le connecteur du câble 2 brins livré avec le kit en B2 du module de base.
  - 2) Raccorder les 2 brins de l'autre extrémité en S1 et S2 du bornier de l'accumulateur, puis raccorder S1 et S2 du bornier de l'accumulateur aux points 4 et 5 du boîtier mural (liaison avec câble type téléphone 6/10<sup>ème</sup>).
  - 3) Retirer le connecteur du potentiomètre R2 (connecteur rouge) du module électronique, puis raccorder le connecteur du câble 3 brins livré avec le kit en R2 du module de base.
  - 4) Raccorder les 3 brins de l'autre extrémité en P1, P2 et P3 du bornier de l'accumulateur, puis raccorder P1, P2 et P3 du bornier de l'accumulateur aux points 1, 2 et 3 du boîtier mural.
- Nota : Le thermostat d'ambiance de l'accumulateur est inopérant.

