

**MICHAUD**

**Quickgel**  
L'étanchéité instantanée

**Instruction montage  
boîte de raccordement gel  
avec connecteur**

**Installation instruction  
branch gel insulated joint**



**Modèle : 325C**

Réf.	Modèle
N709	325C (avec connectique)

S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel sur des câbles hors tension.

Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement électrique qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage, ou expérience relevant des consignes de sécurité.

Make sure that the operating rules are being respected. This Installation Instruction only concerns the main steps of the installation of this product on the de-energized cables.

This product must be installed by a qualified person who shall be acquainted both with the electric equipment and the consigning rules.

In any case, this Instruction can't be replaced by any training or experience raising from safety instruction.




Câble CU  
Section de câble : 3 x 1,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>

**CE** 0,6/1 Kv  
Norme EN 50393



SVP, veuillez éliminer tous les déchets conformément aux réglementations environnementales.

Please, dispose of all waste according to environmental regulations.



**Assemblage jonction**

Fig. 1 Dénuder l'isolant des conducteurs sur 20 mm.

*Pict. 1 Remove the insulation on each more 20 mm.*




Fig. 2 Mettre les conducteurs dans le connecteur. Serrer les vis du connecteur.

*Pict. 2 Fit the cores in the connectors. Tighten the screw of the connector.*




Fig. 3 Placer le connecteur au centre de la boîte de raccordement. Immerger-le dans le gel.

*Pict. 3 Seating the connectors in the branch gel. Immerse it in the gel.*




Fig. 4 Fermer la boîte de raccordement tout en contrôlant que le gel s'échappe au niveau des câbles. Maintenir la fermeture de la boîte de raccordement à l'aide des colliers. (Norme IEC 364).

*Pict. 4 Snap-close the jointing-box and check the effective escape of the gel from the extreme of the joint beside the cable. Insert and fasten the cable ties. (Standard IEC 364).*

Colliers / cable ties

**MICHAUD**

**Quickgel**

L'étanchéité instantanée

