


DM RANGE


Instructions | Instructions | Anleitung

1 DRIVER - 1 LED UNIT / 1 ALIMENTATION À 1 SOURCE LED / 1 VORSCHALTGERÄT - 1 LED-EINHEIT




MAINS INPUT - See driver instructions /
CONNEXION SECTEUR - voir les instructions de l'alimentation /
NETZEINGANG - siehe Anleitung des Vorschaltgeräts

1 DRIVER - MULTIPLE LED UNITS - PLUG & PLAY / 1 ALIMENTATION À PLUSIEURS SOURCES LED - SYSTÈME PLUG & PLAY / 1 VORSCHALTGERÄT - MEHRERE LED-EINHEITEN - PLUG & PLAY



MAINS INPUT - See driver instructions /
CONNEXION SECTEUR - voir les instructions de l'alimentation /
NETZEINGANG - siehe Anleitung des Vorschaltgeräts

1 DRIVER - MULTIPLE LED UNITS - WIRE IN SERIES / 1 ALIMENTATION À PLUSIEURS SOURCES LED CÂBLÉE EN SÉRIE / 1 VORSCHALTGERÄT - MEHRERE LED-EINHEITEN - SERIELLER ANSCHLUSS (CUT OFF PLUGS ON LED UNITS) (coupez les prises des sources LED) (Stecker an den LED-Einheiten abschneiden)



MAINS INPUT - See driver instructions /
CONNEXION SECTEUR - voir les instructions de l'alimentation /
NETZEINGANG - siehe Anleitung des Vorschaltgeräts

EN DO NOT STRIP WIRES

Insert both wires fully into UY2
Press down 'BUTTON' on UY2 using pliers
(ensure 'BUTTON' lays flat)

FR NE PAS DÉNUDER LES FILS

Insérez complètement les 2 fils dans le UY2
Appuyez sur le 'BOUTON' du UY2 à l'aide de pinces
(Assurez-vous que le 'BOUTON' soit complètement plat)

DE KABEL NICHT ABISOLIEREN

Beide Kabel ganz in den UY2 schieben
Mit einer Zange den „Knopf“ des UY2 herunterdrücken
(Sicherstellen, dass der „Knopf“ gerade liegt)