


MINI CUBE WALL LIGHT Installation Instructions

APPLIQUE MINI CUBE Consignes d'installation

WÜRFELFÖRMIGE MINI-WANDLEUCHE Montageanleitung



EN

- Provide a 3 core mains supply to each light position.
- Fit the back box into the wall.
- Connect the mains supply to the LED unit as shown in the above diagram.
Brown = Live
Blue = Neutral
Green / Yellow = Earth
Note: This fitting must be earthed.
- Fit the LED unit onto the back box.

INSTALLATION DATA

- Rated voltage: 220 - 240V AC
- Input current: 0.01A
- Inrush current: 17.9A 0.1ms
- Input Power: MC015 1.5W, MC025 2.3W

FR

- Prévoyez un raccordement au secteur pour chaque luminaire
- Installez le boîtier arrière au mur.
- Connectez le secteur au luminaire comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
Marron = Phase
Bleu = Neutre
Jaune / Vert = Terre
Note : Le luminaire doit être raccorder à la terre
- Installez le luminaire LED dans la boîte arrière

DONNÉES D'INSTALLATION

- Tension nominale: 220 - 240V AC
- Courant d'entrée: 0,01A
- Courant d'appel: 17,9A 0,1ms
- Consommation: MC015 1,5W, MC025 2,3W

DE

- Verwenden Sie für jede Position einer Leuchte einen 3-adrigen Netzanschluss
- Bringen Sie das Gehäuse in die Wand an.
- Schließen Sie den Netzanschluss gemäß der obenstehenden Abbildung an die LED-Einheit an.
Braun = Live
Blau = Null
Gelb / Grün = Schutzleiter (Erde)
Beachten Sie: Diese Installation muss geerdet werden.
- Bringen Sie die LED-Einheit in das Gehäuse an.

INSTALLATIONS DATEN

- Nennspannung: 220 - 240V AC
- Eingangsstrom: 0,01A
- Einschaltstrom: 17,9A 0,1ms
- Eingangsleistung: MC015 1,5W, MC025 2,3W