



Pour boîte d'encastrement  
entraxe 71 mm



Pour boîte d'encastrement  
entraxe 57 mm




## Utilisation

<b>Alimentation</b>	110 - 230 V
<b>Fréquence</b>	50 / 60 Hz
<b>Bornier</b>	1 x 2,5 mm 2 x 1,5 mm
	0 - 35°C

				
			+	
<b>230 V</b>	Max.	400 W	400 W	400 VA
	Min.	40 W	40 W	40 VA
<b>110 V</b>	Max.	200 W	200 W	200 VA
	Min.	20 W	20 W	20 VA

## Câblage



## Consigne de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits ARNOULD doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par ARNOULD. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque ARNOULD.