




Replaces / Reemplaza / Remplace 48940-262-01 ECN 847C, 05/2006

CAUTION / PRECAUCIÓN / ATTENTION**HAZARD OF EQUIPMENT
DAMAGE**250–350 kcmil (120–185 mm²) wire
usage requires lug modification.**Failure to follow this instruction
can result in equipment damage.****PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO**El uso de cables tamaño 120–185 mm²
(250–350 kcmil) requiere la modificación
de las zapatas.**El incumplimiento de esta instrucción
puede causar daño al equipo.****RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS**L'usage de fils de calibre 120 à 185 mm²
(250 à 350 kcmil) nécessite une
modification des cosses.**Si cette directive n'est pas respectée, cela
peut entraîner des dommages matériels.**If using 250–350 kcmil (120–185 mm²) wire, use enclosed kit to
change out wire binding screws. /Si usa cable tamaño 120–185 mm² (250–350 kcmil), utilice el
accesorio incluido para cambiar los tornillos de sujeción de cables. /En cas d'utilisation de fil de calibre 120 à 185 mm² (250 à 350 kcmil),
utiliser le kit joint pour changer les vis de fixation des fils.

Replaces / Reemplaza / Remplace 48940-262-01 ECN 847C, 05/2006

CAUTION / PRECAUCIÓN / ATTENTION**HAZARD OF EQUIPMENT
DAMAGE**250–350 kcmil (120–185 mm²) wire
usage requires lug modification.**Failure to follow this instruction
can result in equipment damage.****PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO**El uso de cables tamaño 120–185 mm²
(250–350 kcmil) requiere la modificación
de las zapatas.**El incumplimiento de esta instrucción
puede causar daño al equipo.****RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS**L'usage de fils de calibre 120 à 185 mm²
(250 à 350 kcmil) nécessite une
modification des cosses.**Si cette directive n'est pas respectée, cela
peut entraîner des dommages matériels.**If using 250–350 kcmil (120–185 mm²) wire, use enclosed kit to
change out wire binding screws. /Si usa cable tamaño 120–185 mm² (250–350 kcmil), utilice el
accesorio incluido para cambiar los tornillos de sujeción de cables. /En cas d'utilisation de fil de calibre 120 à 185 mm² (250 à 350 kcmil),
utiliser le kit joint pour changer les vis de fixation des fils.