



### 18971017

#### Remplacé par 18971V415A

Ce modem permet de raccorder facilement une installation à VisiosoftWeb, afin de mettre à jour des sites à distance, en temps réel et sans déplacement. Vendu avec un forfait de communication de 15 ans incluant un nombre illimité de mises à jour des données, qui commence à compter de la date d'activation qui se réalise sur VisiosoftWeb par simple clic.

L'offre GPRS comprend :

- Le modem GPRS
- 15 ans d'abonnement avec mises à jour de données illimitées

La carte SIM pré-montée dans le modem est multi-opérateurs. Elle communique sur les 3 réseaux : ORANGE / SFR / BOUYGUES TELECOM.

Le modem permet d'accéder aux prestations suivantes via VisiosoftWeb :

- Mise à jour des noms des platines de rue.
- Mise à jour de la politique de sécurité des badges de contrôle d'accès (annulation de badges, création/gestion de pass, etc.).
- Mise à jour des écrans de hall (uniquement photos).
- Remontées des alarmes techniques (porte forcée, perte de communication du matériel de contrôle d'accès ou alarmes de maintenance via interface 10 entrées analogiques (réf. : 16121010) ou 10 entrées TOR (réf. 16121011).
- Ouverture de porte à distance.
- Consultation des événements des centrales de contrôle d'accès (événements mémorisés uniquement).

Fonctionnement des mises à jour de données :

- Permet de réaliser un nombre illimité de mises à jour de son installation par l'intermédiaire d'un bouton disponible sur VisiosoftWeb
- Une mise à jour est réalisée automatiquement toutes les nuits par URMET France. Elle permet de mettre à jour l'installation en cas d'oubli par l'utilisateur et de tester le bon fonctionnement du matériel.

Information sur le raccordement :

- Le modem GPRS se raccorde au travers du bus RS485 délivré par les centrales de contrôle d'accès 1, 2 et 4 portes.
- Pour fonctionner, il doit être relié à des centrales de type IPCV2083 et IPCV4083 équipées d'une interface INT/IP ou bien à l'IPCV1083 et IPCVHF via son interface RS485 intégré.
- Aucune programmation supplémentaire n'est à effectuer sur le site. L'ensemble de la programmation sera réalisée sur VisiosoftWeb.

Information sur la maintenance :

- Des leds d'information permettent un contrôle rapide du bon fonctionnement et de l'état de la couverture réseau. Elles indiquent

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

également des codes erreur en cas de panne.

Migration d'un site Lecture/Ecriture en GPRS :

- La migration d'un site programmé en Lecture/Ecriture en GPRS est possible.

Cela nécessite :

- L'ajout d'une interface INT/IP par centrale CV2083 et CV4083.
- Une prestation d'intervention URMET (réf. : 21030005).

Alimentation conseillée : AL12/5A

On peut relier, par défaut, jusqu'à 4 modules (centrale/écran de hall/module d'alerte) par modem GPRS.

Pour relier jusqu'à 8 modules, veuillez ajouter la réf. EXT8IP.

### Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

### Technologies

Open - 2 Fils - Lecture

### Caractéristiques

**Installation intérieure ou extérieure (IP65).**

---

**Dimensions : 91x 155 x 34 mm**

---