

Claviers série CE20 et CCL

Programmation /Remplacement

Code Maitre

- Mettre le cavalier le plus haut de la carte électronique en position Programmation (vers la droite)
 - La led verte s'allume
 - Tapez : 000
 - Tapez : 5
 - Tapez un code à 5 chiffre (ex : 55667)
 - Validez par la touche B
 - La led verte clignote 2 fois + 2 bip rapide : OK
 - Remettre le cavalier en position exploitation (vers la gauche)
- Votre code maitre (ici : 55667) est programmé

Programmation d'un code d'accès

- Tapez votre code maitre, la led verte s'allume
 - Programmez le premier code d'accès (relais 1) :
 - Exemple de programmation : **01** 0 4 1234 **B**
- (**01** = N° case mémoire, 4 = le nombre de terme du code d'accès, votre code (ici : 1234), **B** = valider la programmation)
- Attendre 30s que la led verte s'éteigne.

Programmation de la temporisation du relais 1

- Tapez votre code maitre, la led verte s'allume
 - Tapez : 31 puis le nbre de seconde (de 01 à 99) puis B.
- (Exemple 31 05 B pour 5s)
- Pour finir attendez 30s que la led verte s'éteigne.

Effacement d'un code d'accès

- Tapez votre code maitre, la led verte s'allume
- Tapez : AA puis le n° de la case mémoire du code (ex : 01), puis B
- Attendre 30s que la led verte s'éteigne.

Effacement de tous les codes d'accès

- Tapez votre code maitre, la led verte s'allume
- Tapez : 3500B
- Attendre 30s que la led verte s'éteigne.