



001FR0154

Bouton poussoir lumineux



SEWOSY

PB19NO+NC / AVEC FILS
bouton poussoir inox

PP Rouge Domino
 PE Vert 2 fils
 SI Bleu 4 fils
 ST
 pictogramme laser "doigt"

1(NC) 3(NO)
 4(NO) 2(NC)

numéros et polarité sont gravés au dos du bouton

contacts NC ou NO : 2 fils verts

BOUTON POUSSOIR LUMINEUX
fil rouge = +12V DC / fil noir = 0V

TENSION DE LA LED 12 V DC

NO/NC IP 65
Ø 19 mm
www.sewosy.eu