

0 950 60


INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT Blanc Déco



dooxie™



⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier



l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Pour commander un circuit lumière.

Pro & Consumer Service
www.legrand.fr
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
Design and Quality by LEGRAND (France)



* En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis.
Montage dans boîte profonde 40 mm conseillée.



Bornes auto à vis



2 ans GARANTIE



Fixation * à griffes





Schéma de câblage à l'intérieur






LE10160AA © Legrand 2017

Connexion




Déconnexion




10 A - 230 V~ 2300 W maxi.

En interrupteur commande d'1 seul endroit.



En va-et-vient, commande de 2 endroits différents.



. \perp (terre) = vert/jaune
 — N (neutre) = bleu
 — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune