

Coffret d'exploitation câbles IRVE




utilisation

Le coffret d'exploitation s'installe à l'extrémité du câble de canalisation collective, sur chacune des travées.

Il est utilisé principalement pour réaliser les actes d'exploitation par le GRD (VAT, mise en court-circuit par le biais de faux-fusibles, ...).

description

- Le coffret d'exploitation est constitué d'une enveloppe IP55 / IK10 intégrant un coffret coupe-circuit tétrapolaire pour cartouches fusibles AD taille 00.
- Il se raccorde au câble de canalisation collective à l'aide d'un kit de connecteurs IRVE triphasé.



référence

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GE012	COFFRET D'EXPLOITATION CÂBLES IRVE	69 02 666	1

accessoires

Code	Désignation	Capacités		Nomenclature Enedis	Unité de vente
		Principal	Dérivé		
GE005	KIT TRI CONNECTEURS IRVE 50-70	50 - 70	25	69 02 661	1
GE006	KIT TRI CONNECTEURS IRVE 95-150	95 - 150	25	69 02 663	1