

Switch ethernet gigabit PoE 5 ports - BLUENÉO

Précautions d'emploi

Lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit, et les conserver pour toute consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT : pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, veiller à toujours suivre scrupuleusement les instructions de sécurité suivantes :

- Ne jamais utiliser le produit pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné.
- Ne pas utiliser le produit à l'extérieur sauf si celui-ci est prévu pour.
- Toujours brancher le produit à une prise murale reliée à la terre.
- La prise murale doit être facilement accessible pour pouvoir débrancher rapidement la multiprise en cas d'urgence.
- Manipuler le produit avec précaution.
- Additionner la puissance de chaque équipement branché à la multiprise et ne pas dépasser la puissance totale maximum.
- Ne pas cascader plusieurs multiprises, ni utiliser de rallonge électrique sur les prises de la multiprise.
- Organiser les câbles électriques afin d'éviter de trébucher ou d'arracher les câbles.
- Eteindre l'équipement électrique avant de le brancher au produit, et consulter la notice de l'équipement avant de le brancher au produit.
- Ne pas ouvrir le produit, ni insérer d'objet métallique à l'intérieur.
- Aucune réparation du produit ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Eloigner le produit de toute source de chaleur, d'humidité et ne pas exposer au gel.
- Utiliser le produit dans un emplacement suffisamment ventilé, et ne jamais couvrir le produit.
- Ne pas projeter d'eau sur le produit, ni le plonger dans l'eau, ni le nettoyer avec un liquide.
- Ne pas manipuler le produit, ni les équipements électriques, avec les mains mouillées.
- Ne pas exposer le produit à la poussière.
- Ne pas couper le cordon du produit.
- Pour une bonne utilisation du produit, dérouler totalement le cordon électrique.
- Si le produit est endommagé, remplacer le sans délai.
- Aucune garantie ne pourra s'appliquer en cas de mauvaise utilisation du produit, ou de non respect de ces consignes de sécurité.

Respectez les recommandations ci-dessous pour bien installer le switch :

- Placez le switch dans un environnement bien ventilé. Il faut au moins 25 mm d'espace tout autour.
- Le switch doit être tenu à l'écart des sources électromagnétiques telles que radios, émetteurs et amplificateurs.
- N'installez pas le switch dans un environnement humide.
- Vérifier la mise à la terre général et la stabilité du rack dans le cas d'une utilisation dans une baie de brassage type 19" ou ETSI.

Connexion

Connectez vos équipements sur le switch en utilisant des cordons RJ45 adaptés (non fournis).

Les ports UP-links sont utilisés pour raccorder le Switch au réseau Ethernet (via une box internet, un switch, un routeur, ...).

Les ports Ethernet POE* sont utilisés pour raccorder les équipements POE (borne Wifi, caméra POE, ...) et les équipements informatiques (imprimante , ordinateur , jeux vidéo , ...).



Imprimante



Ordinateur



Jeux vidéo




Bornes Wifi
POE



Caméra POE




Box internet



*POE : Power Over Ethernet. Alimentation par le câble multipaire en plus de la connexion réseau.

Mise sous tension

Connecter le switch à une prise d'alimentation en utilisant exclusivement les accessoires d'alimentations fournis .



Caractéristiques

Produit		Switch POE 5 port Gigabits
Référence		LB511
Alimentation	Mode d'alimentation	Câble d'alimentation + Adaptateur AC/DC
	Plage de tension	AC 100 - 240 V
	Consommation d'énergie	Le dispositif <5W Alimentation PoE <65W
Paramètre de port réseau	Ports réseau	Ports 1 à 4 : port Ethernet 10/100/1000Mbps, contrôle adaptatif Uplink 1 RJ45 : 10/100/1 000 Mbps
	Distance de transmission	1 à 5 ports Ethernet 0 ~ 100 m
	Supports de transmission	1 à 5 Câble UTP standard Cat5e/6 du port 1 à 5
	Convention de PoE	Normes IEEE802.3 af/at
	Mode d'alimentation PoE	Méthode End-Span
	Budget PoE	Chaque port : 30W Dispositif entier : <65W
Spécifications du commutateur réseau	Norme de réseau	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T
	Mode d'échange	Stockage et transmission
	Capacité de commutation	12 Gbps
	Table d'adresses MAC	8K
Indicateurs d'état	Voyant d'alimentation	Un voyant d'alimentation vert
	Indicateur PoE	Port 1 à 4 voyant PoE jaune
	LED du port réseau PoE	Port 1 à 5 (voyant vert sur la prise RJ45) reste allumé lorsque le port est normalement connecté, clignote lorsqu'il transmet des données
Niveau de protection	Immunité de surtension	Niveau 3, norme CEI 61000-4-5
	Protection électrostatique	Décharge électrique au toucher 1a : niveau 3 1a Décharge d'air : niveau 3 Norme : CEI 61000-4-2
Environnement opérationnel	Température de fonctionnement	-10°C à 55°C
	Température de stockage	-40°C à 85°C
	Humidité	0 à 95%
Générale	Dimensions (L*W*H)	150mm x 90mm x 32mm
	Couleur	Noir
	Poids	1kg