

service Relations Pro 0810 00 89 89


Fax: 0810 110 110 du lundi au vendredi 8 h à 18 h E-mail: accessible sur www.ura.fr

URAPROOF V 127 514V/515V/524V/525V


IP66 - IK10 □



1 Installation



2 Raccordement



3 Informations de sécurité

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.



Les luminaires portant cette étiquette doivent être placés de manière à éviter de fixer du regard la lumière pendant une durée prolongée à une courte distance.



Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Ura doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Ura. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Ura.

إرشادات الأمان:

يجب تركيبُ هذا المنتَج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقومَ بالتركيب كهربائيٌّ مؤهل. فقد يؤدى التركيب الخاطئ وأأو

الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمةٍ كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأفرد مكاناً لتركيب

المنتَج خاصاً بُه. لا تفتح أو تفك أو تعدّل أو تحوّر المنتَج ما لم يُشَر إلى ذلك بشكلٍ محدد في النشرة. فكل منتجات URA

يجب فتحُها وإصلاحُها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى URA. وكلُ فتح أو إصلاح غير مسموح به يُبطل

المسؤوليات وحقوقَ الاستبدال والضمانات.

لا تَستخدِم سوى إكسسورات من ماركة URA حصراً.