

## KIT BOÎTES OPTIBOX + RAPID'GEL

DESIGNATION: Kit avec boîtes de dérivation étanche OPTIBOX 960°C livrées avec

une pochette à mélanger RAPID'GEL

MATIERE: Corps & Couvercle boîte: Polypropylène

TENUE AUX CHOCS: IK07

**VOLUME GEL:** Prédéfini en fonction de la boîte à rendre étanche

**UTILISATION:** Réaliser l'opération dans un environnement compris entre 20 et 25°C.

Malaxer le sachet pendant environ 30 secondes avant utilisation.

COULEUR: Corps & Couvercle boîte: Gris RAL7035



530160



530270



530500

## Mise en œuvre





1. Retirer la réglette de séparation



3. Verser le Gel polymérisé



2. Malaxer environ 30 secondes



**4.** Attendre environ 10 minutes et refermer le boîtier

Réf. BLM	Désignation	Dimensions Boîtes	Sachet Rapid'Gel	Nombre de boîtes	Cond. Carton
530 16 0	Kit de 5 boîtes 515209 + Rapid'Gel	Ø 70 x 40	160 ml	5	1
530 27 0	Kit de 5 boîtes 515309 + Rapid'Gel	80 x 80 x 42	270 ml	5	1
530 50 0	Kit de 3 boîtes 515429 + Rapid'Gel	100 x 100 x 55	500 ml	3	1

Cotes en mm